

# UFO DRONE



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možné použití.

### INFORMACE O VÝROBKU A OBSAH BALENÍ

1x roční záruka


1x UFO drone

1x USB dobíjecí kabel




## NÁVOD K POUŽITÍ

### ZAPNUTÍ:

Stlačte tlačítko , při zapnutí zasvítí zelená kontrolka.

### VYPNUTÍ:

Delší stisknutí tlačítka (1 do 2 vteřiny)  pro vypnutí. Když je dron vypnutý, zhasnou všechny led kontrolky.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### 1. Senzory na vyhýbání se překážkám

Pro lehčí ovládání a bezpečnost osob které si s dronem hrají má dron zabudované senzory které zaregistrují překážku a tímto způsobem se j vyhnou. S dronem si takto můžete hrát v uzavřených prostorech bez strachu, že by došlo k poškození předmětů či zraněním.

### 2. Ovládání rukou

Dron reaguje na pohyby rukou, takto ovládáte pohyby do stran i výšku letu.

### 3. Led osvětlení

Dron je vybaven LED kontrolkami které se postarají o zábavu vašich nejmenších hlavně v šeru.

## NÁVOD NA LÉTÁNÍ

- Zapněte dron a položte si ho na dlaň, ruku rozpažte od těla. Jakmile dlaň stáhnete dron vyletí do výšky.
- Přiblížte ruku k dronu který se pohne směrem od vaší ruky.
- Dron změní směr letu jakmile se k němu přiblížíte rukou.

Normální let nebude možný v blízkosti skleněných nebo tmavých předmětů či stěn.


### RYCHLOST A VÝŠKA

Přednastavená rychlost je střední (svítí zelená kontrolka). Klikněte na tlačítko , tím změníte rychlost (zasvítí modrá kontrolka). Další kliknutí na tlačítko  resetuje továrensky nastavenou střední rychlost.

## AEROBATIKA

Položte ruky horizontálně kolem dronu, pohybem pro otočení doshnete obrat dronu počas letu.

## KALIBRACE LÉTÁNÍ

V případě, že potřebujete kalibrovat let dronu, dron otočte na hlavu a dvakrát klikněte na tlačítko .

Indikátor začne blikat na červeně, modře a zeleně což znamená, že se dron kalibruje. Nechte dron dokud se skalibruje. Když je kalibrace ukončená, zhasnou všechny kontrolky..

## PŘERUŠENÍ LETU

Dron zastavíte jeho uchopením rukou a otočením na hlavu.

## DOBÍJENÍ

Červený indikátor znamená, že je baterie téměř prázdná a je potřebné její dobítí.

Čas dobíjení je 40 min. Pro dobíjení použijte přiložený USB kabel.

Před opětovným použitím dronu počkejte 5 minut.

## UPOZORNĚNÍ!

- Dron nepoužívejte v silném větru a na silném světle.
- Na nebo do dronu nepokládejte těžké předmety.
- Nepoužívejte dron v úzkých prostorech.
- Dron sa nesmí namočit! V případě zlého počasí dron nepoužívejte.
- Dron sami neotevírejte a nedemontujte.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

### **Pokyny pro recyklaci a úschovu**

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

