

UFO-DROHNE



BENUTZERHANDBUCH

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT UND PAKET-INHALT

1x Jahresgarantie

1x UFO-Drohne

1x USB-Kabel




GEBRAUCHSANWEISUNGEN

EINSCHALTUNG:

Drücken Sie auf , bei der Einschaltung leuchtet das grüne Licht.

AUSSCHALTUNG:

Drücken Sie auf  (1-2 Sekunden), um die Drohne auszuschalten. Die LED-Leuchten sind nicht an, wenn die Drohne ausgeschaltet ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1. Sensoren zur Hinderniserkennung

Zu einer wesentlich einfacheren, praktischeren und sicheren Steuerung hat die Drohne die neueste Technologie eingebaut, die ihre Umgebung mit Hilfe der Sensoren erkennt. Die Sensoren schützen das Gerät vor Hindernissen und Stößen, deshalb können Sie mit der Drohne sorglos auch in geschlossenen Räumen spielen.

2. Handsteuerung

Die Drohne können Sie einfach mit der Hand steuern und so die Richtung und Höhe des Fliegens bestimmen.

3. LED-Beleuchtung



Die Drohne ist mit LED-Leuchten ausgestattet, welche den Spaß beim Spielen noch besser machen, in der Dunkelheit wird aber eine richtige Light-Show veranstaltet, die den Kindern auf jeden Fall gefallen wird.

FLUGANWEISUNGEN

- Schalten Sie die Drohne ein und legen Sie sie auf Ihre Handfläche und halten Sie sie weg vom Körper. Wenn Sie die Handfläche öffnen und die Drohne loslassen, fliegt diese automatisch ab.
- Nähern Sie sich der Unterseite der Drohne mit Ihrer Hand und die Drohne entfernt sich.
- Wenn man sich der Drohne mit der Hand oder einem Gegenstand nähert, bewegt sich die Drohne in eine andere Richtung.

Normale Funktionsweise wird verunmöglicht, wenn sich die Drohne starkem Licht, schwarzem Gegenstand oder Glas nähert.


GESCHWINDIGKEITS- UND HÖHENMEDIUM

Der Standardstart ist auf die mittlere Geschwindigkeit eingestellt (grünes Licht). Drücken Sie auf , um die Geschwindigkeit zu ändern (blaues Licht). Mit erneutem Druck auf  wird die Drohne auf die mittlere Geschwindigkeit zurückgesetzt.

AKROBATIK

Legen Sie Ihre Hände auf die linke und rechte Seite der Beine der Drohne. Sobald die Drohne Signal erhält, leuchten die Lichter und der Akrobatik-Modus wird eingeschaltet. Legen Sie Ihre Hände unter die Drohne und diese wird einen akrobatischen Trick machen. Legen Sie Ihre Hände auf die linke und rechte Seite der Drohne und diese wird links/rechts kreisen.

KALIBRIERUNG DES FLIEGENS

Wenn Sie den Flugmodus kalibrieren müssen, stellen Sie die Drohne auf den Kopf und klicken Sie zweimal auf .

Das Anzeigelicht beginnt rot, blau und grün zu leuchten, was bedeutet, dass die Drohne im kalibrierten Zustand ist. Halten Sie die Drohne gerade, bis die LED-Lichter nicht mehr leuchten. Sobald die Lichter ausgeschaltet werden, ist der Prozess zu Ende und Sie können mit der Nutzung der Drohne fortfahren.

UNTERBRECHUNG DES FLIEGENS

Die Drohne stoppen Sie so, dass Sie sie mit der Hand anfassen oder auf den Kopf stellen.

AUFLADUNG

Wenn das rote Licht leuchtet, ist der Akku fast leer und man muss die Drohne wieder aufladen.

Die Ladezeit beträgt 40 Minuten. Bitte verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel.

Wenn die Drohne voll aufgeladen ist, warten Sie 5 Minuten und danach können Sie mit der Nutzung wieder anfangen.

ACHTUNG!

- Die Drohne nicht bei windigem Wetter oder starkem Licht verwenden.
- Keine schweren Gegenstände auf oder in die Drohne legen.
- Die Drohne nicht in einem engen und überfüllten Raum verwenden.
- Die Drohne darf nicht nass werden! Die Drohne nicht bei schlechtem Wetter verwenden.
- Die Drohne nicht öffnen und reparieren.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

