

UFO DRONE - UFÓ DRÓN



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Első használat előtt alaposan olvassa el a mellékelt használati utasításokat, s őrizze meg későbbi használatra.

INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL ÉS A CSOMAG TARTALMA

1x éves garanciaja

1x UFO drón

1x USB töltő kábel




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BEKAPCSOLÁS:

Nyomja meg a kapcsolót , bekapcsolás esetén megjelenik a zöld lámpa

KIKAPCSOLÁS:

Hosszabb nyomás a kapcsolóra (1 -2 másodpercig)  kikapcsolásra. A led lámpák lekapcsolnak amikor a készülék lezárt.

TEHNIKAI SZPECIFIKÁCIÓK

1. Akadályérzékelők

A lényegesen könnyebb, praktikusabb és biztonságosabb működés érdekében a drón a legújabb technológiával rendelkezik, amely érzékelőkkel érzékeli a környezetét. Az érzékelők megóvják az eszközt az akadályoktól és az ütközésektől, így bármilyen gond nélkül játszhat a drónnal.

2. Kézi vezérlés

A drónt egyszerűen kézzel működtetik a drónok irányának és magasságának irányításához.

3. A LED világít

A drón LED lámpákkal van felszerelve, amelyek még szórakoztatóbbá teszik a játékot, és sötétben valódi fény show-t készítenek, amelyet a gyerekek örömmel néznek majd.

UTASÍTÁS A REPÜLÉSHEZ



- Gyűjtsa meg a drónt, tegye a tenyerébe, és húzza el a testétől. Amikor kinyitja a tenyerét és leengedi a drónt, automatikusan lekapcsol.

- Ha a tenyerét kitarja és elengedi a drónt az automatikusan felrepül.

- Amikor kezével vagy tárggyal közeledik a drónhoz, a drón az ellenkező irányba kezd mozogni.

A normál működés kikapcsol, ha a drón erős fény, fekete tárgy vagy üveg felé közelít.

GYORSASÁGOS ÉS MAGASSÁGOS MÉDIA

Az alapértelmezett indítás közepes sebességre van állítva (a zöld fény világít). Katintson a kapcsolóra . Hogy a sebességet megváltoztatja, kattintson a kapcsolóra  (a kék fény világít).

A kapcsoló újra nyomásával visszaáll az alapértelmezett közepes sebességre.

AEROBATIKA MŰREPÜLÉS


Helyezze kezét vízszintesen a felszívócsövek bal és jobb oldalára.

Amikor a drón veszi a jelet, a lámpák kigyulladnak, és a drón aerob módba kerül.

Tegye a kezét a drón alá, ez utóbbi elvégzi az akrobatikát.

Helyezze a kezét vízszintesen a drón bal és jobb oldalára, és az balra / jobbra forog.

LÉGKALIBRÁLÁS

Ha ki kell kalibrálnia a repülési módot, akkor csak tekerje le a dront fejjel lefelé, és kattintson duplán a gombra. 

A jelzőfény vörös, kék és zöld színnel kezd világítani, jelezve, hogy kalibrált állapotban van. Tartsa a dront egyenes helyzetben, amíg a LED-ek nem villognak. Amikor lealulznak, a folyamat befejeződött, és folytathatja a használatát.

REPÜLÉS MEGSZAKÍTÁSA

A drónt megállíthatja úgy, hogy tartja kézzel és felfordítja a drónt fejjel lefelé.

TÖLTÉS

A piros lámpa bekapcsolása azt jelenti, hogy az akkumulátor majdnem lemerült és fel kell tölteni.

A töltési idő 40 perc. Kérjük, használja a mellékelt USB kábelt.

Miután a drón teljesen feltöltődött, várjon 5 percet, és akkor kezdje el újra használni.

FIGYELEM!

- Ne használja a drónt szélben és erős fényben.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a drónra vagy annak belsejébe.
- Ne használja a drónt szűk és zsúfolt környezetben.
- A drónt nem szabad megnedvesíteni! Ne használja rossz időjárás esetén.
- Ne nyissa ki és ne javítsa meg a drónt.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei