

UFO DRONE



UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšiu možnú potrebu.

INFORMÁCIE O VÝROBKU A OBSAH BALENIA

1x ročná záruka


1x UFO drone

1x USB dobijací kábel




NÁVOD NA POUŽITIE

ZAPNUTIE:

Stlačte tlačidlo , pri zapnutí nzasvieti zelená kontrolka.

VYPNUTIE:

Dlhšie stlačenie tlačidla (1 do 2 sekundy)  pre vypnutie. Keď je dron vypnutý, zhasnú všetky led kontrolky.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1. Sensory na vyhýbanie sa prekážkam

Pre ľahšie ovládanie a bezpečnosť osôb ktoré sa s dronom hrajú má dron zabudované senzory ktoré zaregistrujú prekážku a týmto spôsobom sa jej vyhnú. S dronom sa takto môžete hrať v uzavretých priestoroch bez strachu, že by sa niečo zničilo.

2. Ovládanie rukou

Dron reaguje na pohyby rúk, takto ovládate pohyby do strán aj výšku letu.

3. Led osvetlenie

Dron je vybavený z LED kontrolkami ktoré sa postarajú o zábavu vašich najmenších hlavne v šere.

NÁVOD NA LIETANIE

- Zapnite dron a položte si ho na dlaň, ruku vystrite od tela. Akonáhle dlaň stiahnete dron vyletí do výšky.
- Priblížte ruku k dronu ktorý sa pohne smerom od vašej ruky.
- Keď sa rukou priblížite k dronu, ten zmení smer letu.

Normálny let nebude možný v blízkosti sklenených, alebo tmavých predmetov či stien.

RÝCHLOSŤ A VÝŠKA

Prednastavená rýchlosť je stredná (svieti zelená kontrolka). Kliknite na tlačidlo , tým zmeníte rýchlosť (zasvieti modrá kontrolka). Ďalšie kliknutie na tlačidlo  resetuje primárne nastavenú strednú rýchlosť.

AEROBATIKA

Položte ruky horizontálne okolo dronu, pohybom pre otočenie dosiahnete obrat dronu počas letu.

KALIBRÁCIA LETU

Ak potrebujete kalibrovať let dronu, dron otočte na hlavu a dvakrát kliknite na tlačidlo .

Indikátor začne blikať na červeno, modro in zeleno čo znamená, že sa dron kalibruje. Nechajte dron kým sa skalibruje. Vtedy všetky indikátory zhasnú.

PRERUŠENIE LETU

Dron zastavíte jeho uchopením rukou a otočením na hlavu.

DOBÍJANIE

Červený indikátor znamená, že je batéria takmer prázdna a je potrebné jej dobitie.

Čas dobíjania je 40 min. Pre dobíjanie použite priložený USB kábel.

Pred opatovným použitím dronu počkajte 5 minút.

UPOZORNENIE!

- Dron nepoužívajte v silnom vetre a na silnom svetle.
- Na, alebo do dronu nekladajte ťažké predmety.
- Nepoužívajte dron v úzkych priestoroch.
- Dron sa nesmie zmočiť! V prípade zlého počasia dron nepoužívajte.
- Dron sami neotvárajte a nedemontujte.

Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.