

FIREFLY DRONE



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zabava za vse starosti! Enostavno upravljanje s pametno zapeljivostjo znotraj ali zunaj. LED žarnice v temi ustvarijo prav posebno zabavo, vzdušje in doživetje.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Baterija: 3.7V 550mAh
- Čas polnjenja: 60min
- Čas letenja: 6 minut
- Največja razdalja: 80m

NAVODILA ZA UPORABO

Oddajnik:

Glavni gumb:

- Kratek prvi pritisk za vklop
- Drugi pritisk za ponastavitev
- Med letenjem kratek pritisk povzroči pristajanje
- Pritisk za 1 sekundo – zaustavitev v sili
- Pritisk za 3 sekunde – izklop

Gumb na prstu:

- Pritisnite gumb za vzlet
- Med letom kratko pritisnite za akrobacije
- 3x kratko pritisnite za vklop senzorjev

Vzlet:

1. Dron postavite na tla. Dron vklopite s pritiskom na gumb. Ko bo dron vklopljen bodo na njemu utripale led lučke.
2. Kratko pritisnite gumb na oddajniku. Lučke na oddajniku bodo utripnile trikrat, potem pa bodo ostale prižgane. Lučke na dronu bodo prav tako nehale utripati.
3. Kratko pritisnite Prstni gumb na oddajniku za vzlet.

Upravljanje:

1. Dolgo pritisnite gumb na prstu in premaknite roko gor ali dol. S tem se bo skladno z vašim ukazom dron spustil ali dvignil.
2. Dolgo pritisnite gumb na prstu in usmerite roko levo ali desno. S tem se bo skladno z vašim ukazom dron zavrtil v levo ali desno.
3. Premik roke gor ali dol bo dron premaknil naprej ali nazaj.
4. Premik roke levo ali desno bo dron premaknil levo ali desno.

Glavne funkcije:

1. Vzlet iz roke: Postavite dron na tla in pritisnite na gumb. Indikatorske lučke na dronu se bodo spremenile iz hitro utripajočih v počasi utripajoče. Poberite dron in ga vrzite iz roke. Dron bo v zraku začel delovati.
2. Način izogibanja: Način izogibanja ni avtomatično vklopljeno. Za vklop pritisnite 3x gumb na prstu. Indikatorske lučke na dronu bodo utripnile 3x. Za izhod iz načina izogibanja prva tako pritisnite na gumb 3x.
3. Vrtenje: Kratko pritisnite prstni gumb med letenjem. Indikatorske lučke bodo začele hitro utripati. Funkcija vrtenja se bo izključila, ko bo daljinec na mestu za vsaj 2 sekundi.
4. Počasen spust: Kratko pritisnite glavni gumb na oddajniku med letenjem. Dron se bo počasi spustil na tla in prenehal z letenjem.
5. Zaustavitev v sili: V primeru, da izgubite nadzor nad dronom med letenjem, dolgo pritisnite glavni gumb na oddajniku.
6. Vzlet in pristanež z dodatnim oddajnikom: S pritiskom na dodatni gumb bo dron vzletel. S ponovnim pritiskom bo dron pristal.
7. Prazna baterija: Indikatorske lučke na dronu v primeru prazne baterije začnejo počasi utripati. Dron bo po 30 sekundah počasi pristal na tla.

VZDRŽEVANJE

1. Dron je potrebno redno čistiti s čisto krpo
2. Izogibajte izdelek pred močnim soncem in vročino
3. Držite stran od vode
4. Uničeni deli morajo biti zamenjani pravočasno

VARNOSTNI PREDPISI

1. Majhne dele je potrebno hraniti proč od otrok
2. Priporočeno je ugasniti oddajnik pred dronom
3. Baterije je potrebno hraniti proč od vročine
4. Dron je potrebno upravljati na varni razdalji pred drugimi
5. Med igro morajo biti otroci nadzorovani s strani odrasle osebe
6. Med daljšo neuporabo je potrebno baterijo vzeti iz igrافة

POZOR

1. Premalo električne energije bo privedla do krajše največje razdalje opravljanja
2. Premalo električne energije lahko povzroči težave med vzletanjem in pristajanjem
3. V primeru poškodbe, dron obvezno popravite
4. Med daljšo neuporabo odstranite baterijo
5. Izogibajte se namernim poškodbam na izdelku

Primerno za otroke od 10. leta dalje.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.