

## FIREFLY DRONE



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zábava pro všechny generace! Jednoduché ovládní pomocí dálkového ovládní na zápěstí. LED diody vytvoří ve tmě nádhernou atmosféru..

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Baterie: 3.7V 550mAh
- Čas dobíjení: 60min
- Čas letu: 6 minut
- Dosah: 80m

### NÁVOD K POUŽITÍ

Dálkové ovládní:

Hlavní tlačítko:

- Krátké stisknutí pro zapnutí
- Druhé stisknutí pro nastavení
- Počas letu krátký stisk k přistání
- Stisk na 1 sekundu– nouzové vypnutí
- Stisk na 3 sekundy – vypnutí

#### Tlačítko na prstě:

- Stisknete tlačítko pro start
- Počas letu krátce stisknete pro akrobacii
- 3x stisknutí zapne senzory

#### Start:

1. Položte dron na zem. Dron zapnete stisknutím tlačítka. Jakmile je dron zapnutý, začnou svítit LED diody.
2. Krátce stisknete tlačítko na ovládání. Kontrolky signalizátoru 3x bliknou, pak zůstanou zapnuté. Kontrolky na dronu přestanou blikat.
3. Pro vzletnutí krátce stisknete tlačítko na prstě.

#### Ovládání:

1. Tlačítko na prstě stisknete dlouze a pohybujte rukou nahoru a dolů. Dron se bude pohybovat dle pohybů vaší ruky.
2. Pro pohyb doleva nebo doprava dlouze stisknete tlačítko na prstě a rukou pohybujete doleva a doprava.
3. Pohyb ruky nahoru a dolů dron posune vpřed a vzad.
4. Pohyb ruky doleva a doprava, dron se pohybuje do stran.

#### Hlavní funkce:

1. Vzlet z ruky: Postavte dron na zem a stlačte tlačítko. Indikátory začnou blikat pomaleji s menší frekvencí. Vemte dron do ruky a vyhoďte jej do vzduchu. Dron začne ve vzduchu letět sám.
2. Způsob vyhýbání: tento režim je aktivován automaticky. Pro spuštění 3x stlačte tlačítko na prstě. Indikátory na dronu 3x bliknou. Pro deaktivaci režimu vyhýbání také stlačte tlačítko 3x za sebou.
3. Otáčení: Počas letu krátce stlačte tlačítko. Indikátory začnou blikat ve zvýšené frekvenci. Funkce otáčení se deaktivuje jakmile bude ovladač nehnutý více než 2 vteřiny.
4. Pomalé přistání: Krátce stiskněte hlavní spínač počas letu. Dron se sám spustí na zem.
5. Nouzové vypnutí: V případě ztráty kontroly nad dronem dlouze stiskněte tlačítko na ovladači..
6. Vzlet a přistání s dodatečným ovladačem: Stisknutím dodatečného tlačítka dron vyletí. Dalším stisknutím tlačítka se spustí na zem.
7. Prázdná baterie: Indikátory na dronu začnou blikat v pomalé frekvenci. Dron se po 30 vteřinách spustí na zem.

## ÚDRŽBA

1. Dron je nutné pravidelně očistit suchou utěrkou
2. Výrobek nesmí být vystavován přílišné teplotě
3. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou
4. Poškozené části musí být včas vyměněné

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Malé části musí zůstat mimo dosah dětí
2. Doporučuje se vypnout signalizátor před dronem
3. Baterie nesmí být vystavena vysokým teplotám
4. Dron je potřeba používat v bezpečné vzdálenosti od jiných lidí
5. Počas hraní se doporučuje dozor dospělé osoby
6. V čase delšího uložení výrobku je nutné vyndat baterii

## POZOR

1. Nedostatek elektrické energie zkracuje maximální vzdálenost od ovladače
2. Nedostatek elektrické energie může způsobovat potíže při vzletu a přistávání
3. V případě poškození dron opravte
4. V čase delšího uložení výrobku je nutné vyndat baterii
5. Vyhněte se záměrnému poškozování dronu
6. Vhodné pro děti od 10 let

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

### Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

