

## FIREFLY DROHNE



## BENUTZERHANDBUCH

Spaß für jedes Alter! Einfache Steuerung mit Smartband drinnen und draußen. LED-Glühlampen schaffen einen ganz besonderen Spaß, Stimmung und Erlebnis in der Dunkelheit.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Akku: 3.7V 550 mAh
- Ladezeit: 60 min
- Flugzeit: 6 min
- Der größte Abstand: 80 m

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Sender:

Hauptknopf:

- Kurzer erster Druck für die Einschaltung
- Zweiter Druck für die Zurücksetzung
- Kurzer Druck verursacht Landung
- 1 Sekunde drücken – Notabschaltung

- 3 Sekunden drücken – Ausschaltung

#### Knopf am Finger:

- Den Knopf für den Abflug drücken
- Beim Fliegen kurz für Akrobatik drücken
- 3x drücken für die Einschaltung der Sensoren

#### Abflug:

1. Stellen Sie die Drohne auf den Boden. Die Drohne schalten Sie mit dem Knopfdruck ein. Wenn die Drohne eingeschaltet wird, blinken die LED-Glühlampen.
2. Drücken Sie kurz den Knopf am Sender. Die Lampen am Sender werden 3x blinken, danach werden sie eingeschaltet bleiben. Die Lampen auf der Drohne werden ebenso aufhören zu blinken.
3. Den Fingerdruck am Sender drücken Sie kurz für den Abflug.

#### Steuerung:

1. Lange drücken Sie den Fingerknopf und bewegen Sie Ihre Hand nach oben oder unten. Somit wird die Drohne im Einklang mit Ihren Beweisen entweder abfliegen oder landen.
2. Lange drücken Sie den Fingerknopf und richten Sie Ihre Hand links oder rechts. Somit wird sich die Drohne im Einklang mit Ihren Beweisen entweder links oder rechts drehen.
3. Bewegung der Hand nach oben oder unten wird die Drohne vor- oder rückwärts verschieben.
4. Bewegung der Hand links oder rechts wird die Drohne links oder rechts verschieben.

#### Hauptfunktionen:

1. Abflug von der Hand: Stellen Sie die Drohne auf den Boden und drücken Sie den Knopf. Die Anzeigelampen auf der Drohne werden nicht mehr schnell blinken, sondern langsam. Nehmen Sie die Drohne und werfen Sie sie in die Luft. Die Drohne wird in der Luft zu funktionieren beginnen.
2. Ausweichmodus: Das Ausweichmodus ist nicht automatisch eingeschaltet. Für die Einschaltung drücken Sie 3x den Fingerknopf. Die Anzeigelampen auf der Drohne werden 3x blinken. Für den Ausgang aus diesem Modus drücken Sie den Knopf 3x.
3. Drehen: Drücken Sie kurz den Fingerknopf beim Fliegen. Die Anzeigelampen werden schnell zu blinken beginnen. Die Drehfunktion schaltet sich aus, wenn die Fernbedienung auf ihrem Platz mindestens 2 Sekunden steht.
4. Langsame Landung: Drücken Sie kurz den Hauptknopf am Sender beim Fliegen. Die Drohne wird langsam landen und mit Fliegen aufhören.
5. Notabschaltung: Falls Sie die Kontrolle über die Drohne beim Fliegen verloren, drücken Sie lang den Knopf am Sender.
6. Abflug und Landung mit zusätzlichem Sender: Mit dem Druck auf den zusätzlichen Knopf wird die Drohne abfliegen. Mit erneutem Druck wird die Drohne landen.
7. Leerer Akku: Die Anzeigelampen auf der Drohne blinken langsamer, wenn der Akku leer ist. Die Drohne wird nach 30 Sekunden langsam landen.

## WARTUNG

1. Die Drohne muss man regelmäßig mit einem sauberen Lappen reinigen.
2. Das Produkt nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
3. Das Produkt nicht dem Wasser aussetzen.
4. Die beschädigten Bestandteile müssen rechtzeitig umgetauscht werden.

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. Die kleineren Bestandteile muss man weg von Kindern halten.
2. Es lässt sich empfehlen, den Sender vor der Drohne auszuschalten.
3. Die Batterien nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
4. Die Drohne muss man in ausreichendem Abstand vor anderen Personen steuern.
5. Beim Spielen muss ein Erwachsener die Kinder unter Kontrolle haben.
6. Wenn das Produkt lange Zeit nicht verwendet wird, muss man die Batterien aus dem Spielzeug rausnehmen.

## ACHTUNG!

1. Zu wenig elektrische Energie bringt zum kürzeren größten Abstand der Steuerung.
2. Zu wenig elektrische Energie bringt zu Schwierigkeiten beim Abfliegen und Landen.
3. Bei Beschädigungen muss die Drohne unbedingt repariert werden.
4. Bei längerer Nichtanwendbarkeit die Batterien entfernen.
5. Vermeiden Sie beabsichtigten Beschädigungen auf dem Produkt.

Für Kinder ab 10 Jahren geeignet.

### Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

