

## FIREFLY DRONE



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zabava za sve uzraste! Jednostavno upravljanje pametnom narukvicom unutra ili vani. LED sijalice u mraku stvaraju sasvim posebnu zabavu, atmosferu i doživljaj.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu te spremite ih za buduću upotrebu.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Baterija: 3.7V 550mAh
- Vrijeme punjenja: 60min
- Vrijeme letenja: 6 minut
- Najveća udaljenost: 80m

## UPUTE ZA UPORABU

Odašiljač:

Glavno dugme:

- Kratak prvi pritisak za uključenje
- Drugi pritisak za restartanje
- Tijekom leta kratak pritisak uzorkuje slijetanje
- Pritisak za 1 sekundu – hitno zaustavljanje
- Pritisak za 3 sekunde – isključenje

Dugme na prstu:

- Pritisnite dugme za uzlijetanje
- Tijekom leta pritisnite kratko za akrobacije
- 3x kratko pritisnite za uključenje senzora

#### Polijetanje:

1. Drone postavite na pod. Uključite ga pritiskom na dugme. Kada se drone uključi, na njemu će treptati LED svjetla.
2. Kratko pritisnite dugme na odašiljaču. Svjetla će trepnuti 3 puta, a zatim će ostati uključena. Svjetla na dronu također će prestati treptati.
3. Kratko pritisnite Prstno dugme na odašiljaču za polijetanje.

#### Upravljanje:

1. Dugo pritisnite dugme na prstu i pomaknite ruku gore ili dolje. Ovako će se drone spustiti ili podići prema vašoj naredbi.
2. Dugo pritisnite dugme na prstu i usmjerite ruku lijevo ili desno. Ovo će rotirati drona ulijevo ili udesno, ovisno o vašoj naredbi.
3. Pomicanje ruke prema gore ili prema dolje će premjestiti drona naprijed ili natrag.
4. Pomicanje ruke lijevo ili desno će pomaknuti drona lijevo ili desno.

#### Glavne funkcije:

1. Polijetanje s ruke: Postavite drona na tlo i pritisnite dugme. Indikatorske lampice na dronu će se mijenjati od brzog treptanja do sporog treptanja. Pokupite drone i bacite ga iz ruke. Drone će u zraku početi djelovati.
2. Način izbjegavanja: Način izbjegavanja nije automatski uključen. Pritisnite dugme na prstu 3x kako biste ga uključili. Indikatorske lampice na dronu će treptati 3x. Da biste izašli iz načina izbjegavanja, također pritisnite dugme 3x.
3. Zakretanje: Kratko pritisnite dugme na prstu tijekom letenja. Indikatorske lampice će početi brže treperiti. Funkcija rotacije će se isključiti kada će daljinski upravljač biti na mjestu najmanje 2 sekunde.
4. Sporo spuštanje: Kratko pritisnite glavno dugme na odašiljaču tijekom letenja. Drone će se polako spustiti na zemlju i prestati letjeti.
5. Hitno zaustavljanje: U slučaju da izgubite kontrolu nad dronom tijekom letenja, drugo pritisnite glavno dugme na odašiljaču.
6. Polijetanje i slijetanje s dodatnim odašiljačem: Pritiskom na dodatno dugme će drone poletjeti. Ponovnim pritiskom će drone sletjeti.
7. Prazna baterija: Indikatorske lampice na dronu će u slučaju prazne baterije početi polako treperiti. Drone će nakon 30 sekundi polako sletjeti na tlo.

## ODRŽAVANJE

1. Drone potrebno je redovno čistiti čistom krpom
2. Ne izlažite proizvod jakom suncu ili vrućini
3. Držite ga dalje od vode
4. Uništene dijelove morate zamijeniti na vrijeme

## SIGURNOSNE MJERE

1. Male dijelove treba držati dalje od djece
2. Preporučuje se da odašiljač isključite prije drona
3. Baterije treba držati dalje od vrućine
4. Drone mora se upravljati na sigurnoj udaljenosti od ostalih
5. Tijekom igre djecu mora nadgledati odrasla osoba
6. Ako dođe do dužeg nekorištenja, bateriju treba izvaditi iz igrčke

## PAŽNJA

1. Premalo električne energije će dovesti do kraće maksimalne udaljenosti upravljanja
2. Premalo električne energije može uzrokovati probleme tijekom polijetanja i slijetanja
3. U slučaju oštećenja drone obavezno popravite
4. U slučaju dužeg nekorištenja, uklonite bateriju
5. Izbjegavajte namjerno oštećenje proizvoda

Pogodno za djecu od 10 godina pa nadalje.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.