

## FIREFLY DRONE



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szórakozás minden korosztály számára! Könnyen kezelhető intelligens karkötővel belül vagy kívül. A sötét LED-izzók nagyon különleges szórakozást, léggört és élményt nyújtanak.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és tárolja őket későbbi felhasználás céljából.

## MŰSZAKI SZPECIFIKÁCIÓK

- Elem: 3.7V 550mAh
- Töltési idő: 60min
- Repülési idő: 6 minut
- Maximális távolság: 80m

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Adó:

- Fő gomb:
- - A bekapcsoláshoz nyomja meg röviden az első gombot
- - Második alaphelyzetbe állító nyomás
- - Repülés közben a rövid nyomás leszállást okoz
- - Nyomás 1 másodpercig – vészleállítás

## - Nyomás 3 másodpercig-kikapcsolás

### Gomb az ujján:

- Nyomja meg a felszállási gombot
- Röviden nyomja meg akrobációk közben repülés közben
- Nyomja meg röviden háromszor az érzékelők bekapcsolásához

### Felszállás:

1. Helyezze a dront a földre. Kapcsolja be a drónt egyetlen gombnyomással. Amikor a drón be van kapcsolva, a LED-fények villogni kezdenek.
2. Röviden nyomja meg az adó gombját. Az adóegység lámpa háromszor villog, majd világít. A drónon lévő fények is villogni nem kezdenek.
3. Röviden nyomja meg a felszálló adó Finger gombját.

### Vezérlés:

1. Hosszan nyomja meg az ujj gombját, és mozgassa kezét felfelé vagy lefelé. Ez a parancs szerint csökkenti vagy megemeli a drónt.
2. Hosszan nyomja meg az ujj gombját, és mutatja a kezét balra vagy jobbra. Ezzel a parancsnak megfelelően balra vagy jobbra fordul a drón.
3. A kar felfelé vagy lefelé mozgásával a drón előre vagy hátra mozog.
4. A bal vagy jobb kar mozgásával a drón balra vagy jobbra mozog

### Fő funkciók:

1. Felszállás a kezéből: Helyezze a dront a földre és nyomja meg a gombot. A drónon lévő jelzőfények gyorsan villogóról lassú villogásra változnak. Vedd fel a drónt, és dobd ki a kezedből. A drón a levegőben kezd működni.
2. Elkerülési mód: Az elkerülési mód nem kapcsol be automatikusan. A bekapcsoláshoz nyomja meg háromszor az ujját. A drón jelzőfényei háromszor villognak. Az elkerülési módból való kilépéshez először nyomja meg 3x a gombot.
3. Forgatás: Repülés közben röviden nyomja meg az ujjgombot. A jelzőfények gyorsan villogni kezdenek. A forgatás funkció kikapcsol, ha a távirányító legalább 2 másodpercig a helyén van.
4. Lassú leszállás: Repülés közben röviden nyomja meg az adó fő gombját. A drón lassan leereszkedik a földre, és nem repül.
5. Vészleállítás: Ha repülés közben elveszíti a drón irányítását, hosszan nyomja meg az adó fő gombját.
6. Felszállás és leszállás további adóval: A kiegészítő gomb megnyomásával a drón felszáll. Ismételt megnyomásával a drón leszáll.
7. Kevés az akkumulátor: A jelzőfények a drónon lassan villogni kezdenek, amikor az akkumulátor lemerült. A drón 30 másodperc múlva lassan leszáll a földre.

## KARBANTARTÁS

1. A drónt rendszeresen tisztítsa tiszta ruhával
2. Kerülje a terméket erős napsugárzástól
3. Tartsa távol a víztől
4. A megsemmisített alkatrészeket időben ki kell cserélni

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A kis alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől
2. Ajánlott kikapcsolni az adót a drón előtt
3. Az elemeket tartsa távol a hőtől
4. A drónt másoktól biztonságos távolságban kell üzemeltetni
5. A játék során a gyermekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani
6. Ha hosszabb ideig nem használja, akkor az akkumulátort le kell venni a játékból

## FIGYELEM

1. A túl kevés áram rövidebb, maximális működési távolságot eredményez
2. A túl kevés áram okozhat problémákat felszállás és leszállás közben
3. Sérülés esetén feltétlenül javítsa ki a drónt
4. Hosszabb használat során vegye ki az akkumulátort
5. Kerülje a termék szándékos károsodását

Ez nem orvosi eszköz, ha bármilyen fizikai sérülése és / vagy egészségügyi problémája van, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával!

Alkalmas gyerekeknek 10 éves kortól.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából eredő lehetséges környezeti vagy emberi egészségkárosodások megelőzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtő rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta. Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

