

FIREFLY DRONE



MANUALE D'USO

Divertimento per tutte le età! Facile da usare con lo smartwatch all'interno o all'esterno. Le lampadine a LED al buio creano un divertimento, un'atmosfera ed un'esperienza davvero speciali.

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

SPECIFICHE TECNICHE

- Batteria: 3.7V 550mAh
- Tempo di ricarica: 60 min
- Tempo di volo: 6 min
- Distanza massima: 80 m

ISTRUZIONI D'USO

Trasmettitore:

Pulsante principale:

- Premere brevemente per accendere
- Premere la seconda volta per resettare
- Premere durante il volo provoca un atterraggio
- Premere per 1 secondo - arresto di emergenza
- Premere per 3 secondi per spegnere

Pulsante dito:

- Premere per decollo
- Premere durante il volo per acrobazie
- Premere 3 volte brevemente per accendere i sensori

Decollo:

1. Posizionare il drone a terra. Accenderlo con un semplice tocco del pulsante. Quando il drone è acceso iniziano a lampeggiare le luci a LED.
2. Premere brevemente il pulsante sul trasmettitore. Le luci sul trasmettitore lampeggeranno tre volte e poi rimarranno accese. Smetteranno di lampeggiare anche le luci sul drone.
3. Premere brevemente il pulsante dito sul trasmettitore per decollo.

Gestione:

1. Premere a lungo il pulsante dito e spostare la mano su o giù. Questo abbasserà o alzerà il drone secondo il tuo comando.
2. Premere a lungo il pulsante dito e puntare la mano a sinistra o a destra. Questo farà girare il drone a sinistra o a destra secondo il tuo comando.
3. Spostando il braccio verso l'alto o verso il basso, il drone si sposta in avanti o indietro.
4. Spostando il braccio a sinistra o a destra, il drone si muoverà a sinistra o a destra.

Funzioni principali:

1. Decollo dalla mano: posizionare il drone a terra e premere il pulsante. Le spie sul drone cambieranno da un lampeggio veloce a quello lento. Prendere il drone e lanciarlo dalla tua mano. Il drone inizierà a funzionare in aria.
2. Modalità di evitamento: la modalità di evitamento non è attivo automaticamente. Per accenderlo premere il pulsante dito 3 volte. Le spie luminose sul drone lampeggeranno per 3 volte. Per spegnere la modalità di evitamento premere il pulsante 3 volte.
3. Rotazione: premere brevemente il pulsante dito durante il volo. Le spie inizieranno a lampeggiare rapidamente. La funzione di rotazione verrà disattivata quando il telecomando è in posizione per almeno 2 secondi.
4. Discesa lenta: premere brevemente il pulsante principale sul trasmettitore durante il volo. Il drone scenderà lentamente a terra e smetterà di volare.
5. Arresto di emergenza: in caso di perdita del controllo del drone durante il volo premere a lungo il pulsante principale sul trasmettitore.

6. Decollo e atterraggio con il trasmettitore aggiuntivo: premendo il pulsante aggiuntivo il drone decollerà. Premendo di nuovo il drone atterrerà.
7. Batteria scarica: le spie sul drone iniziano a lampeggiare lentamente quando la batteria è scarica. Il drone atterrerà lentamente a terra dopo 30 secondi.

MANUTENZIONE

1. Il drone deve essere pulito regolarmente con un panno pulito.
2. Evitare forte sole o calore.
3. Conservare lontano dall'acqua.
4. Le parti distrutte devono essere sostituite in tempo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Tenere lontano da bambini piccoli piccoli pezzi.
2. Si consiglia di spegnere il trasmettitore prima del drone.
3. Le batterie devono essere tenute lontano dal calore.
4. Il drone deve essere utilizzato a distanza sicura dagli altri.
5. Durante il gioco, i bambini devono essere sorvegliati da un adulto.
6. Durante un uso prolungato, la batteria deve essere rimossa dal giocattolo.

ATTENZIONE

1. Una quantità insufficiente di elettricità comporta a minimizzare la distanza operativa massima.
2. Una quantità insufficiente di elettricità può causare problemi durante il decollo e l'atterraggio.
3. In caso di danni assicurarsi di riparare il drone.
4. Rimuovere la batteria durante un uso prolungato.
5. Evitare danni intenzionali al prodotto.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.