

FIREFLY DRONE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Świetna zabawa dla wszystkich grup wiekowych! Łatwy w obsłudze dzięki inteligentnej bransoletce wewnątrz lub na zewnątrz. Lampki LED zapewniają wyjątkową zabawę, atmosferę i wrażenia po zmroku.

Przed pierwszym użyciem, zapoznaj się dokładnie z załączoną *instrukcją obsługi* i zachowaj ją na przyszłość.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bateria: 3.7V 550mAh
- Czas ładowania: 60min
- Czas lotu: 6 minut
- Maksymalna odległość: 80m

INSTRUKCJA UŻYCIA

Dron:

Główny przycisk:

- Krótkie pierwsze naciśnięcie powoduje włączenie sprzętu
- Drugie naciśnięcie odpowiada za zresetowanie
- Podczas lotu krótkie naciśnięcie odpowiada za lądowanie
- Przyciśnięcie przez 1 sekundę – zatrzymanie awaryjne
- Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy – wyłączenie

Przycisk na palcu:

- Naciśnij przycisk startu
- Naciśnięcie krótko przycisku podczas lotu odpowiada za akrobacje
- Naciśnij krótko przycisk 3x, aby włączyć czujnik

Start:

1. Umieść dron na ziemi. Włącz go jednym naciśnięciem przycisku. Gdy dron jest włączony, diody będą na nim migać.
2. Krótko naciśnij przycisk na nadajniku. Światło zamiga trzy razy, a następnie pozostanie włączone. Światła umieszczone na dronie również przestaną migać.
3. Naciśnij krótko Przycisk na palcu do startu.

Zarządzanie:

1. Naciśnij długo przycisk na palcu i przesun dłoń w górę lub w dół. Spowoduje to obniżenie lub podniesienie drona zgodnie z Twoim poleceniem.
2. Naciśnij długo przycisk na palcu i skieruj dłoń w lewo lub w prawo. Spowoduje to obrócenie drona w lewo lub w prawo zgodnie z Twoim poleceniem.
3. Przesunięcie ramienia w górę lub w dół spowoduje przesunięcie drona do przodu lub do tyłu.
4. Przesunięcie ramienia w lewo lub w prawo spowoduje przesunięcie drona w lewo lub w prawo.

Główne funkcje:

1. Start z ręki: Połóż drona na ziemi i naciśnij przycisk. Wskaźniki na dronie zmieniają się z szybkiego migania na wolne miganie. Podnieś drona i wyrzuć go z ręki. Dron zacznie działać w powietrzu.
2. Funkcja uniku: Funkcja uniku nie włączy się automatycznie. Naciśnij przycisk na palcu 3x, aby go włączyć. Wskaźnik na dronie również będzie migał 3x. Aby wyjść z funkcji uniku, naciśnij przycisk 3x.
3. Skręcanie: Naciśnij krótko przycisk na palcu podczas lotu. Kontrolki zaczną szybko migać. Funkcja skręcania zosatnie wyłączona, gdy będziesz znajdował się ponownie w tym samym miejscu przez co najmniej 2 sekundy.
4. Powolne opadanie: krótko naciśnij główny przycisk nadajnika podczas lotu. Dron powoli zacznie lądować na ziemi i przestanie latać.
5. Zatrzymanie awaryjne: W przypadku utraty kontroli nad dronem podczas lotu naciśnij długo główny przycisk na nadajniku.
6. Start i lądowanie z dodatkowym nadajnikiem: Po naciśnięciu dodatkowego przycisku dron wystartuje. Ponowne naciśnięcie spowoduje wylądowanie drona.
7. Niski poziom baterii: Wskaźniki na dronie zaczną powoli migać, gdy bateria będzie pusta. Dron powoli wyląduje na ziemi po 30 sekundach.

KONSERWACJA

1. Dron powinien być regularnie czyszczony czystą szmatką
2. Unikaj używania produktu przed silnym słońcem i gorącą temperaturą
3. Trzymać z dala od wody
4. Zniszczone części należy wymienić

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Małe części należy trzymać z dala od dzieci
2. Nie wystawiaj produktu na działanie silnego słońca i wysokich temperatur
3. Baterie powinny być trzymane z dala od gorących miejsc
4. Dron musi być eksploatowany w bezpiecznej odległości od innych
5. Podczas zabawy dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej
6. Podczas długiego nie używania sprzętu należy wyjąć baterię z drona

UWAGA

1. Nie naładowanie urządzenia do końca, skróci maksymalny czas działania
2. Zbyt niski poziom baterii może spowodować problemy podczas startu i lądowania
3. W przypadku uszkodzenia pamiętaj o naprawie drona
4. Wyjmij baterię podczas długotrwałego użytkowania
5. Unikaj celowego uszkodzenia produktu

Odpowiedni dla dzieci od 10 roku życia.

Instrukcja dotycząca recyklingu i usuwania odpadów

Ta etykieta oznacza, że tego produktu nie można wyrzucić z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającego z niewłaściwego usuwania odpadów, odpowiedzialnie poddaj produkt recyklingowi, aby promować ich ponowne wykorzystanie. W celu zwrócenia używanego urządzenia, skorzystaj z systemu dostawy i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z wymogami odpowiednimi z dyrektywami UE.

