

FIREFLY DRONE



MANUAL DE UTILIZARE

Distracție pentru toate vârstele! Control simplu cu brățara inteligentă, în casă sau afară. În întuneric, led-urile luminează frumos și creează o atmosferă deosebită.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baterie: 3.7V 550mAh
- Timp de încărcare: 60 minute
- Timp de zbor: 6 minute
- Distanța maximă: 80 m

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Telecomanda:

Butonul principal:

- Prima apăsare scurtă pentru pornire
- A doua apăsare pentru resetare
- În timpul zborului o apăsare scurtă pentru aterizare
- Apăsare timp de 1 secundă – oprire forțată
- Apăsare timp de 3 secunde – oprire

Butonul de pe deget:

- Apăsati butonul pentru decolare
- În timpul zborului apăsați scurt pentru acrobații
- Apăsati de 3 ori scurt pentru activarea senzorilor

Decolare:

1. Puneți drona jos și apăsați butonul pentru a o porni. Când drona va porni, led-urile vor începe să lumineze intermitent.
2. Apăsati scurt butonul de pe telecomandă. Led-urile de pe telecomandă vor lumina intermitent de trei ori, iar apoi vor rămâne aprinse. De asemenea, led-urile de pe dronă vor înceta să licărească.
3. Apăsati scurt butonul de pe telecomandă pentru decolare.

Control:

1. Apăsati lung butonul de pe deget și mișcați mâna în sus sau în jos. Astfel, în funcție de mișcarea mâinii, drona va coborî sau se va înălța.
2. Apăsati lung butonul de pe deget și ghidați mâna în stânga sau în dreapta. Astfel, în funcție de mișcarea mâinii, drona se va roti în stânga sau în dreapta.
3. Mișcând mâna în sus sau în jos, veți mișca drona înainte sau înapoi.
4. Mișcând mâna la stânga sau la dreapta veți mișca drona la stânga sau la dreapta.

Funcțiile principale:

1. Decolarea din palmă: Puneți drona jos și apăsați butonul. Led-urile indicatoare de pe dronă se vor schimba din licărirea rapidă în una mai lentă. Ridicați drona și aruncați-o. Drona va începe să se miște în timpul zborului.
2. Modul de evitare: Modul de evitare nu se declanșează în mod automat. Pentru pornirea acestui mod apăsați de 3 ori butonul de pe deget. Indicatoarele de pe dronă vor licări de 3 ori. Pentru a ieși din modul de evitare, apăsați butonul de 3 ori.
3. Rotire: Apăsati scurt butonul de pe deget în timpul zborului. Indicatoarele vor începe să lumineze intermitent în mod accelerat. Funcția de rotire se va dezactiva atunci când telecomanda va fi inactivă timp de 2 secunde.
4. Aterizare lentă: Apăsati scurt butonul principal de pe telecomandă în timpul zborului. Drona va ateriza lent.
5. Oprirea forțată: Dacă pierdeți controlul asupra dronei în timpul zborului, apăsați lung butonul principal de pe telecomandă.
6. Decolare și aterizare cu telecomanda: Apăsând butonul suplimentar, drona va decola. Apăsând din nou, drona va ateriza.
7. Bateria descărcată: Când bateria este descărcată, indicatoarele de pe dronă încep să licărească lent. Drona va ateriza lent după 30 de secunde.

ÎNTREȚINERE

1. Curățați regulat drona cu o lavetă curată
2. Nu expuneți produsul la razele solare puternice sau la sursele de căldură
3. Feriți drona de contactul cu apa
4. Accesoriile deteriorate trebuie schimbate la timp

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu lăsați la îndemâna copiilor piesele mici
2. Se recomandă oprirea telecomenzii înainte de dronă
3. Feriți bateria de sursele de căldură
4. În timpul utilizării, drona trebuie să zboare la o distanță care asigură siguranța persoanelor din apropiere
5. Copiii se pot juca cu drona doar sub supravegherea unui adult
6. Dacă nu folosiți drona o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria și depozitați-o separat

AVERTIZARE

1. Alimentarea insuficientă va scurta raza de control
2. Alimentarea insuficientă poate cauza dificultăți în timpul decolării și a aterizării
3. În cazul în care drona s-a deteriorat, reparați drona neapărat
4. Dacă nu folosiți drona o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria
5. Evitați deteriorările provocate în mod intenționat

Potrivit pentru copii, începând cu vârsta de 10 ani.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.