

SMARTWATCH W34



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Предлагаме ви Smartwatch със спортно-елегантен дизайн и най-добрата touch технология. Той добавя функционалности към телефона, използвайки приложения само с едно докосване.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

1x SMARTWATCH W34

1x USB кабел

1x РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1x година гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- име на продукта: Elegance smartwatch w34
- вид: Smartwatch
- батерия: за многократно зареждане
- цвят: черен, бял
- разд. способност: 240x240 пиксела
- мощност на батерията: 380mAh
- издържливост на батерията: 3-5 дни
- език: Английски, френски, испански, полски, португалски, италиански, немски, чешки, турски, гръцки, руски
- Bluetooth: 4.0
- система: Android 4.4 & и над; iOS8.0 & над
- SIM карта: не
- Влагоустойчивост: да (не е предназначен за плуване, гмуркане и други водни спортове, може да се използва само напр. миене на ръце...)
- Големина на екрана: 44x38x10,7 mm
- батерия: 210mAh
- Материал на каишката: TPDIV
- Материал на корпуса: алуминий
- Произведено: Zheijiang, КНР
- Вносител: PJU d.o.o.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

- Bluetooth
- Крачкомер
- анализ на съня (включва се всеки ден между 21:00 и 9:00)
- мерене на пулс
- ЕКГ
- предупреждение за прекалено дълго заседяване
- управление с жестове
- различни теми на екрана
- показване на часа
- регулиране на звук
- аларма
- хронометър
- пестене на енергия
- функция против загубване (позволява локализиране на часовника, ако е в обхвата на Bluetooth)
- пренос на данни
- отговор / отхвърляне на телефонен разговор
- четене на съобщения
- възпроизвеждане на музика.

ОБАЖДЕНИЯ:

- ✓ Обаждания: Bluetooth обаждания, можете да говорите денонощно
- ✓ Телефонен указател: запазване на всички контакти от телефона (до 400 контакта)
- ✓ История на обажданията: запазва цялата история на обажданията от телефона
- ✓ SMS: запазване на всички съобщения в телефона (все още не поддържа iOS телефон)

BLUETOOTH

Просто намерете устройството, което искате да свържете или изключите.

КРАЧКОМЕР

- Контролирайте крачките, които правите през деня, консумацията на калории и изминатото разстояние. Всеки ден в 00:00 часа данните се запазват и нулират наново.
- Прекарайте пръст нагоре за опции; състояние включено / изключено, историята на дейностите се съхранява 7 пъти на час, като може да задавате дневна цел за брой крачки. За още по-точни изчисления въведете данни като пол, ръст, тегло.

МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ

- Часовникът автоматично включва наблюдение на съня в 21:00 и измерва до 09:00. Той следи времето и качеството на съня.
- Плъзнете нагоре за повече опции; състояние, включване / изключване, история, данни за дълбок и лек сън, инструкции.

ИЗМЕРВАНЕ НА ПУЛСА

- Носете часовника на китката си нито твърде стегнат или прекалено отпуснат. Най-добра позиция: Екранът е разположен в горната част на китката.
- След 20 секунди на измерване, часовникът показва реалистична картина на сърдечната дейност.
- Превъртете надолу и можете да видите историята, режими на измерване, инструкции.
- В общия случай нормален пулс е между 60-90 сърдечна честота / мин.

ЗАСЕДЯВАНЕ

Когато седите прекомерно дълго, часовникът ви напомня за времето, когато трябва да станете и да направите кратка разходка.

УПРАВЛЕНИЕ С ЖЕСТОВЕ

Той поддържа обаждания, аларма и система за събуждане, които можете да заглушите, като вдигнете ръка. За отговаряне на обаждане разтресете ръката си.

ЕКРАН

Можете да избирате между два типа десктоп.

ПОКАЗВАНЕ НА ЧАСА

Предлагат се 4 различни варианта на показване на часа.

ЗВУК И СИЛА

Можете да избирате между различни вида звънене, можете също да регулирате силата на звука.

АЛАРМА

Можете да настроите до 5 аларми, а продължителното натискане на избраната аларма я изключва.

ХРОНОМЕТЪР

Натиснете иконата за старт на броенето, а повторно натискане спира броенето. Още едно притискане дава кумулативно време.

СПЕСТЯВАНЕ НА БАТЕРИЯ

Можете да регулирате скоростта на екрана и захранването на задно осветяване, както желаете.

ФУНКЦИЯ ИЗГУБЕН ТЕЛЕФОН

Когато натиснете »find phone«, ще чуете звук, по който ще се ориентирате, къде да намерите изгубения телефон. Когато намерите телефона си, натиснете "Край", за да спрете звука.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- ✓ Включете часовника, като натиснете страничния бутон за продължително време.
- ✓ С кратко натискане на бутона ще сте в режим на готовност
- ✓ Когато часовникът е включен, можете да промените менютата, като преплъзвате сензорния екран. Плъзнете наляво, за да преминете към новата страница, а ако прекарате пръст надясно, се връщате към предишната страница.
- ✓ Плъзнете нагоре/наляво/надясно, за да се върнете към началния екран. Плъзнете наляво/надясно, за да се върнете, след което от дясно/наляво, за да потвърдите.

ЕЗИКОВИ НАСТРОЙКИ

- ✓ Включете часовника според инструкциите по-горе.
- ✓ Ще се появи селекция от езици.
- ✓ Изберете желанието от вас език.
- ✓ За да замените езика отидете в менюто → Settings→Reset→ Reset.
- ✓ Когато часовникът се рестартира, изберете новия език, който искате.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

- ✓ Часовникът има стандартен 5PIN и USB порт за зареждане. Поддържа компютърен USB и мобилно 5V стандартно зарядно устройство.
- ✓ За да заредите часовника, поставете кабела в стандартния 5PIN USB порт. Батерията се зарежда напълно за около 70 минути.

СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕФОНА

1. За да свържете часовника към телефона си, качете приложението Fundo на телефона, което ви позволява да виждате известия, обаждания, музика и други функции на часовника.
2. След като инсталирате приложението Fundo на телефона си, включете Bluetooth и Fundo и потвърдете известията, които ще се показват на часовника ви. Кликнете върху "More" в десния ъгъл потърсете "Watch 5" и кликнете отново върху "connect". След тази процедура часовникът и телефонът се свързват с Bluetooth 4.0.
3. На вашия часовник намерете Bluetooth → изберете *TURN ON* на Bluetooth → кликнете върху името на телефона си → потвърдете връзката с телефона си → успешно сте свързани към Bluetooth 3.0.
4. Часовникът може да работи пълноценно само, когато са свързани Bluetooth 3.0 и 4.0. Ако плъзнете надолу, можете да видите иконата на Bluetooth, зеленият цвят отгоре показва, че е свързан Bluetooth 3.0. Син цвят отдолу показва, че е свързан Bluetooth 4.0.
5. Процесът за създаване на Bluetooth връзка варира в зависимост от модела и марката на телефона ви. Понякога връзката между телефона и часовника може да бъде нестабилна. В този случай повторете процедурата за свързване или върнете часовника към фабричните настройки. Ако връзката все още не е осъществена, натиснете бутона за 10 секунди, за да рестартирате.

НАСТРОЙВАНЕ НА ИЗВЕСТИЯ

Отидете на настройките на телефона → Приложения → Fundo → Известия → потвърдете получаването на всички известия → Настройки за известяване в приложението → Notification Push → включете »on background run permission«.

Забележка: Уверете се, че имате всички приложения, за които искате да получавате известия.

Актуализиране на софтуера

В Bluetooth натиснете *Fundo*, кликнете върху "повече" в долния десен ъгъл, кликнете върху "Upgrade" и ако има нова актуализация, ще отнеме 3-5 минути. След актуализацията часовникът автоматично ще се включи и ще се свърже с устройството. Изключете Bluetooth и след това отново се свържете.

Предупреждение!

1. Не излагайте часовника на прекомерна топлина.
2. Не хвърляйте часовника на земята.

1. Не излагайте часовника на вода за дълъг период от време. Не е предназначен за плуване, гмуркане и други водни спортове, а само за леко мокрене при миене на ръце.
2. Ако забележите производствен дефект, не използвайте продукта.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС