

CHYTRÉ HODINKY W34



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky spájejí nejmodernější dotykovou technologii s funkcionalitou vašeho chytrého telefonu.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte *návod k použití* který uschovejte pro další možnou potřebu.

BALENÍ OBSAHUJE

1x chytré hodinky w34

1x USB kabel

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- název produktu: Elegance smartwatch w34
- opis: Smartwatch
- výkon: možné opakované dobíjení baterie
- barva: černá, bílá
- rozlišení : 240x240 pixelů
- životní doba baterie: 3-5 dní
- jazyk: anglický, francouzský, španělský, polský, portugalský, italský, německý, český, turecký, řecký, bahasa melayu, bahasa indonesia, holandský, tieng viet, ruský
- Bluetooth: 4.0
- systém: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
- země původu: Zheijiang, Kitajska
- SIM karta: ne
- voděodolnost: ano (není určena pro plavání či potápění, hodinky můžete mít na ruku u umývání rukou...)
- velikost displeje: 44x38x10,7 mm
- baterie: 210mAh
- materiál pásku: TPDIV
- materiál těla hodinek: aluminium
- dovozce: PJU d.o.o.

HLAVNÍ FUNKCE

- Bluetooth,
- pedometer,
- monitor spánku (zapne se automaticky každý den mezi 21:00 in 9:00),
- měření srdečního tepu,
- EKG,
- upozornění pro dlouhé sezení,
- ovládání gesty,
- různé pozadí displeje,
- hodinky,
- zvuk,
- hlasitost,
- alarm,
- stopky,
- ekonomický režim baterie,
- anti-lost funkce (umožňuje lokaci hodinek, pokud jsou v dosahu Bluetooth),
- přenos dat,
- příjem/odmítnutí telefonického hovoru,
- čtení zpráv,
- pouštění hudby.

TELEFONOVÁNÍ:

- hovory: Bluetooth volání, mluvíte přes hodinky
- adresář: uloží všechny kontakty z telefonu (do 400 kontaktů)
- historie hovorů: shrne vše z minulosti klicem iz telefona
- SMS: do telefonu uloží všechny zprávy (zatím bez podpory pro IOS telefony)

BLUETOOTH

Jednoduše vyhledejte zařízení, které chcete spojit nebo odpojit.

PEDOMETER

- Kontrolujte počet kroků, které denně uděláte, spotřebu kalorií. Každý den v 00:00 se údaje uloží a resetují.
- Prstem přejděte nahoru a dolů; status on/off, historie (history) aktivity se v hodinkách ukládají po dobu 7 dnů, nastavte si denní cíl počtu kroků (goal). Pro přesnější údaje zadejte svůj věk, výšku, váhu a pod.

MONITORING SPÁNKU

- Chytré hodinky automaticky zapnou monitoring spánku každý den ve 21:00 který běží do 09:00. Monitoruje čas a kvalitu spánku.
- Prstem přejděte nahoru a dolů; status, on/off, historie (history), informace o hlubokém a lehkém spánku.

MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU

- Hodinky nenoste příliš utáhnuté ani povolené. Nejlepší pozice hodinek: displej se nachází na horní části zápěstí.
- Po 20 vteřinách měření hodinky ukáží reálný rytmus bití srdce.
- Přejděte prstem po displeji pro historii (history), způsob jednoho měření a režim tálého měření, nastavení.
- Všeobecný údaj o normálním srdečním tepu je 60-90 úderů/min v klidu.

SEZENÍ

U příliš dlouhého sezení vás hodinky upozorní, aby jste se rozhýbali.

OVLÁDÁNÍ GESTY

Podporuje hovory, alarm a budicí systém, zastavíte ho zvednutím ruky. Pro přijetí hovoru zatřeste rukou.

DISPLAY

Vybírat můžete ze dvou druhů displaye.

HODINKY

Pozadí: k dispozici jsou 4 různé pozadí.

ZVUK A HLASITOST

Vybírat můžete mezi různými druhy zvonění, můžete nastavit i hlasitost.

ALARM

Nastavit můžete 5 alarmů resp budíků, dlouhé zmáčknutí budíku jej zastaví.

STOPKY

Klikněte na ikonu stopek, další dotyk jí zastaví. Další klik vám ukáže kumulativní čas.

ŠETŘENÍ BATERIE

Můžete nastavit rychlost a světlost displeje.

FUNKCE ANTI-LOST

Po stisknutí tlačítka »find phone« se ihned objeví zvuk, který následujete, aby vás přivedl k založenému telefonu. Jakmile telefon najdete stlačte »End« pro vypnutí zvuku.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Hodinky zapnete dlouhým stiskem tlačítka na straně.
- Krátkým stisknutím vrátíte hodinky do režimu standby, 10 vteřinovým podržením hodinky resetujete.
- Když jsou hodinky zapnuté, pohybujete se po displeji nahodu a dolů. Pohyb vpravo znamená novou stránku, pohyb doleva se vracíte zpátky.
- Jestli se chcete vrátit do hlavního menu, přejděte prstem/vlevo/vpravo. Přejděte z levé proti pravé pro návrat a nato z pravé proti levé pro potvrzení.

NASTAVENÍ JAZYKA

- Zapněte hodinky dle výše uvedeného návodu.
- Zobrazí se výběr jazyků.
- Vyberte zvolený jazyk ve kterém budete hodinky ovládat.
- V případě, že chcete jazyk vyměnit za jiný je postup následovný → Settings→Reset→ Reset.
- Když jsou hodinky zresetované, můžete znovu nastavit jazyk.

NASTAVENÍ DOBÍJENÍ

- Hodinky mají klasický vstup 5PIN a USB . Kompatibilní s počítačovým USB vchodem a mobilním 5V .
- Hodinky dobijte vsunutím kabelu do 5PIN USB portu. Dobití baterie na plnou kapacitu trvá zhruba 70 minutách.

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM

1. Hodinky s telefonem spárujete pomocí aplikace *Fundo*, která na hodinkách umožňuje zobrazování, zpráv hovorů a dalších notifikací.
2. Po instalaci aplikace *Fundo* v telefonu zapněte Bluetooth a *Fundo* a potvrďte všechna oznámení které se ukážou na displeji. Klikněte na »More« v pravém koutě najdete »Watch 5« a znovu klikněte na »connect«. Po tomto postupu se váš telefon spáruje s hodinkami prostřednictvím Bluetoothu 4.0.
3. V hodinkách vyhledejte Bluetooth→ vyberte *TURN ON* Bluetooth→ klikněte na jméno vašeho telefonu→ potvrďte oznámení→ úspěšně jste se spárovali s Bluetoothem 3.0.
4. Hodinky plnohodnotně fungují pouze při spojení Bluetooth 3.0 a 4.0 . Pohybem dolů po displeji uvidíte znak Bluetooth v zelené barvě, Bluetooth je 3.0 spojen. Modrá barva dole signalizuje, spojení Bluetooth 4.0 .
5. Postup Bluetooth spojení se může lišit v závislosti od typu telefonu . Někdy se může stát, že bude spojení nestabilní. V tom případě zopakujte celý postup spárování nebo hodinky zresetujte. Hodinky zresetujete 10 vteřinovým stisknutím hlavního tlačítka.

NASTAVENÍ NOTIFIKACÍ

Přejděte do nastavení telefonu → Aplikace → Fundo → Notifikace → potvrďte příjem všech notifikací → Nastavení notifikací v aplikaci → Notification Push – zapněte »on background run permission«.

Oznámení: zkontrolujte jestli jsou všechny aplikace na které chcete přijímat notifikace zapnuté.

AKTUALIZACE SOFTWARE

V systému *Fundo*, klikněte »more« v olním pravém rohu, kliknite na »firmware upgrade« v případě, že je k dispozici nová aktualizace potrvá její naložení cca 3-5 minut. Po aktualizaci se hodinky avtomaticky zapnou a spojí s vašimm zařízením. Vypněte Bluetooth a pak opět spárujte.

UPOZORNĚNÍ!

- Hodinky nevystavujte vysokým teplotám.
- Hodinky neházejte o zem.
- Hodinky nevystavujte působení vody, nepklavejte s nimi, nepotápějte se a pod. Vodotěsnost je určená pouze pro krátkodobé vystavení hodinek vodě jako je například mytí rukou.
- V případě, že na hodinkách zjistíte chybu výroby, nepoužívejte je.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.