

SMARTWATCH W34



BENUTZERHANDBUCH

Die sportlich-elegante Smartwatch vereint die modernste Touchscreen-Technik und ermöglicht uns, zahlreiche Handy-Funktionsweisen sowie nützliche Apps immer in unserer Reichweite zu haben.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

- 1x Smartwatch w34
- 1x USB-Kabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Name des Produkts: Elegance Smartwatch w34
- Beschreibung: Smartwatch
- Arbeitsleistung: wiederaufladbarer Akku
- Farbe: schwarz, weiß
- Auflösung: 240 x 240 Pixel
- Lebensdauer des Akkus: 3-5 Tage
- Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Niederländisch, Malaiisch, Indonesisch, Vietnamesisch
- Bluetooth: 4.0
- System: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
- Herstellungsort: Zheijiang, China
- SIM-Karte: Nein
- Wasserbeständigkeit: Ja (nicht geeignet fürs Schwimmen, Tauchen und andere Wassersportarten, man kann sie beim Händewaschen tragen...)
- Bildschirmgröße: 44 x 38 x 10,7 mm
- Akku: 210mAh
- Material des Armbands: TPDIV
- Gehäusematerial: Aluminium
- Importeur für Slowenien: PJU d.o.o.

HAUPTFUNKTIONEN

- Bluetooth,
- Schrittzähler,
- Schlafüberwachung (wird automatisch jeden Tag zwischen 21:00 und 9:00 Uhr eingeschaltet),
- Pulsmesser,
- Elektrodiagramm (EKG),
- Sitzalarm,
- Gestensteuerung,
- verschiedene Bildschirmthemen,
- Uhr,
- Ton,
- Lautstärke,
- Alarm,
- Stoppuhr,
- Energieeinsparung,
- Anti-Lost-Funktion (ermöglicht das Gerät zu finden, sofern sich dieses in der Reichweite des Bluetooths befindet),
- Datenübertragung,
- Anrufe annehmen/ablehnen,
- Nachrichten lesen,
- Musikwiedergabe.

ANRUFEN:

- Anrufe: anrufen via Bluetooth, man kann über die Smartwatch sprechen
- Namensliste: speichert alle Kontakte Ihres Smartphones (bis zu 400 Kontakten)
- Anrufliste: speichert die gesamte Anrufliste Ihres Smartphones
- SMS-Nachrichten: speichert alle SMS-Nachrichten in Ihr Smartphone (iOS wird noch nicht unterstützt)

BLUETOOTH

Wählen Sie einfach das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen oder unterbrechen möchten.

SCHRITZZÄHLER

- Kontrollieren Sie die tägliche Schrittzahl, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Gehstrecke. Jeden Tag um 00:00 Uhr werden die Daten gespeichert und zurückgesetzt.
- Scrollen Sie nach oben für Möglichkeiten; Status ON/OFF, der Verlauf von Aktivitäten (history) wird sieben Tage gespeichert, setzen Sie sich das tägliche Ziel der Schritte (goal).

SCHLAFÜBERWACHUNG

- Die Smartwatch aktiviert die Schlafüberwachung-Funktion um 21:00 Uhr und misst die Zeit sowie Schlafqualität bis 9:00 Uhr.
- Scrollen Sie nach oben für mehr Möglichkeiten; Status ON/OFF, Verlauf (history), die Daten zu Traum- und Tiefschlafphasen, Anweisungen.

PULSMESSUNG

- Tragen Sie die Smartwatch am Handgelenk, sodass sie nicht zu fest oder zu eng sitzt. Die beste Position: Der Bildschirm befindet sich im oberen Teil des Handgelenks.
- Nach 20 Sekunden Messung zeigt die Smartwatch ein realistisches Bild des Herzschlags.
- Scrollen Sie nach unten zum Verlauf (history), Art der Einzelmessung sowie kontinuierlich, Anweisungen.
- Die allgemeinen Daten der normalen Herzfrequenz liegen zwischen 60 und 90 Herzfrequenzen pro Minute.

SITZALARM

Beim übermäßigen Sitzen erinnert Sie die Smartwatch daran, dass Sie aufstehen und einen kleinen Spaziergang machen sollten.

GESTENSTEUERUNG

Die Smartwatch unterstützt Anrufe, Alarm und Wecksystem, diese kann man durch Handheben leise stellen. Um den Anruf anzunehmen, schütteln Sie mit der Hand.

BILDSCHIRM

Sie können zwischen zwei Bildschirmarten wählen.

UHR

Hintergrund der Smartwatch: Es gibt 4 Hintergründe der Smartwatch.

TON UND LAUTSTÄRKE

Sie können zwischen verschiedenen Klingeltönen wählen sowie die Lautstärke einstellen.

ALARM

Sie können bis zu 5 Alarmer bzw. Wecker einstellen. Ein langer Druck auf den gewählten Alarm schaltet diesen aus.

STOPPUHR

Klicken Sie auf das Icon, um die Zeit zu stoppen. Erneuter Druck pausiert die Stoppuhr. Zusätzlicher Druck zeigt die kumulative Zeit.

BATTERIEEINSPARUNG

Nach Bedarf können Sie die Bildschirmgeschwindigkeit und die Hintergrundbeleuchtung einstellen.

ANTI-LOST-FUNKTION

Wenn Sie auf „find phone“ klicken, wird sofort ein Klang ausgelöst, dem Sie folgen, um das verlorene Smartphone zu finden. Wenn Sie das Smartphone gefunden haben, drücken Sie „End“, um den Klang zu unterbrechen.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Um die Smartwatch einzuschalten, halten Sie die Seitentaste gedrückt.
- Mit einem kurzen Druck wechseln Sie in den Standby-Modus. Um die Smartwatch zurückzusetzen, halten Sie die Taste 10 Sekunden gedrückt.
- Wenn die Smartwatch eingeschaltet ist, kann man die Menüs durch Wischen über den Touchscreen ändern. Wischen Sie nach links, um eine neue Seite zu öffnen. Wischen Sie nach rechts, um zurückzugehen.
- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, wischen Sie nach oben/links/rechts. Wischen Sie von links nach rechts, um zurückzukehren und danach von rechts nach links, um es zu bestätigen.

SPRACHEINSTELLUNGEN

- Schalten Sie die Smartwatch gemäß den obigen Anweisungen ein.
- Sprachauswahl wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache, in der Sie die Smartwatch verwenden möchten.
- Um die Sprache zu ändern, gehen Sie zum Menü → Settings → Reset
- Wenn die Smartwatch zurückgesetzt wurde, wählen Sie beim Einschalten eine andere Sprache.

LADLEANWEISUNGEN

- Die Smartwatch enthält einen Standard 5PIN USB-Ladeanschluss und unterstützt ebenso den Computer-USB und das 5V-Standard-Ladegerät.
- In den Standard 5PIN USB-Port stecken Sie das Kabel ein. Es dauert ca. 70 Minuten, um die Smartwatch vollständig aufzuladen.

VERBINDUNG MIT DEM SMARTPHONE

1. Um die Smartwatch mit Ihrem Smartphone zu verbinden, laden Sie die App *Fundo* herunter. Diese App ermöglicht Ihnen, Benachrichtigungen und Anrufe zu empfangen, Musikwiedergabe und andere Funktionen.
2. Nachdem Sie die App *Fundo* heruntergeladen haben, schalten Sie Bluetooth und *Fundo* ein und bestätigen Sie die Benachrichtigungen, die auf dem Display gezeigt werden. Klicken Sie auf „More“ in der rechten Ecke und suchen Sie nach „Watch 5“, danach klicken Sie erneut auf „connect“. Nach diesem Schritt werden die Smartwatch und das Smartphone via Bluetooth 4.0 verbunden.
3. Auf der Smartwatch suchen Sie nach Bluetooth. → Wählen Sie *TURN ON* Bluetooth. → Klicken Sie auf den Namen Ihres Smartphones. → Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Smartphone. → Die Verbindung via Bluetooth 3.0 wurde erfolgreich hergestellt.
4. Die Smartwatch funktioniert nur, wenn Bluetooth 3.0 und 4.0 verbunden sind. Wenn Sie nach unten wischen, können Sie das Icon Bluetooth sehen. Die grüne Farbe oben bedeutet, dass Bluetooth 3.0 verbunden ist. Die blaue Farbe unten bedeutet, dass Bluetooth 4.0 verbunden ist.
5. Das Bluetooth-Verbindungsverfahren variiert je nach Modell und Marke des Smartphones. Manchmal kann es zu einer instabilen Verbindung zwischen Smartwatch und Smartphone kommen. In diesem Fall wiederholen Sie das Verbindungsverfahren oder setzen Sie die Smartwatch auf Werkseinstellungen zurück. Sollte das noch immer nicht funktionieren, halten Sie die Seitentaste 10 Sekunden gedrückt, um die Smartwatch einzuschalten.

BENACHRICHTIGUNGSEINSTELLUNGEN

Gehen Sie zu Handyeinstellungen → Apps → *Fundo* → Benachrichtigungen → Bestätigen Sie den Empfang aller Benachrichtigungen. → Benachrichtigungseinstellungen in der App → Notification Push – schalten Sie „on background run permission“ ein.

Benachrichtigung: Achten Sie darauf, dass alle Apps, für die Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, aktiviert sind.

SOFTWAREAKTUALISIERUNG

In der Bluetooth-Verbindung klicken Sie auf *Fundo*, danach aber auf „more“ in der unteren rechten Ecke. Klicken Sie dann auf „firmware upgrade“ und falls eine neue Aktualisierung zur Verfügung steht, dauert diese 3-5 Minuten. Nach der Aktualisierung wird die Smartwatch automatisch eingeschaltet und mit dem Gerät verbunden. Bitte schalten Sie Bluetooth aus und verbinden Sie es erneut.

ACHTUNG!

- Die Smartwatch nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
- Die Smartwatch nicht auf den Boden werfen.
- Die Smartwatch nicht längere Zeit Wasser aussetzen. Das Gerät ist nicht geeignet fürs Schwimmen, Tauchen und andere Wassersportarten, man kann es beim Händewaschen tragen.
- Sollten Fehler auf dem Produkt auftreten, verwenden Sie es nicht.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

