

## OKOSÓRA W34



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A sportos és elegáns okosóra ötvözi a legmodernebb érintőképernyős technológiákat, és lehetővé teszi számunkra, hogy számos mobiltelefon funkció és hasznos alkalmazás mindig egy karnyújtásnyira legyen.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást, és őrizze meg későbbi szükség esetére.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1x w34 okosóra
- 1x USB kábel
- 1x felhasználói kézikönyv
- 1x éves garancia

## MŰSZAKI ADATOK

- Termék neve: Elegance Smartwatch w34
- Leírás: okosóra
- Üzemképesség: újratölthető akkumulátor
- Szín: fekete, fehér
- Felbontás: 240 x 240 pixel
- Az akkumulátor élettartama: 3-5 nap
- Nyelvek: angol, francia, spanyol, lengyel, portugál, olasz, német, cseh, török, görög, orosz, holland, maláj, indonéz, vietnami
- Bluetooth: 4.0
- Rendszer: Android 4.4 és újabb; iOS8.0 és újabb
- Gyártási hely: Zheijiang, Kína
- SIM-kártya: Nem.
- Vízállóság: Igen (nem alkalmas úszáshoz, búvárkodáshoz és egyéb vízi sportokhoz, kézmosáskor viselheti őket ...)
- Képernyőméret: 44 x 38 x 10,7 mm
- Akkumulátor: 210mAh
- Szíj anyaga: TPDIV
- Ház anyaga: alumínium
- Magyarországi importőre: PJU d.o.o.

## FŐ FUNKCIÓK

- Bluetooth,
- lépésszámláló,
- alvásfigyelés (automatikusan bekapcsol minden nap 21:00 és 9:00 óra között),
- pulzusmérő,
- elektromos diagram (EKG),
- ülés riasztó,
- kézi vezérlés,
- különböző képernyőtémák,
- óra,
- hang,
- hangerő,
- riasztó,
- stopperóra,
- energiatakarékos,
- Elvesztésgátló funkció (lehetővé teszi az eszköz megtalálását, ha a Bluetooth hatósugarán belül van),
- adatátvitel,
- fogadja / elutasítja a hívásokat,
- hírek olvasása,
- zenelejátszás.

## HÍVÁS

- Hívások: hívás Bluetooth-on keresztül, az okosórán keresztül beszélhet
- Névlista: az okostelefon összes névjegyét elmenti (legfeljebb 400 névjegy)
- Híváslista: elmenti az okostelefon teljes hívástörténetét
- SMS-üzenetek: minden SMS-t elment az okostelefonjáról (az iOS még nem támogatott)

## **BLUETOOTH**

Egyszerűen válassza ki azt az eszközt, melyet csatlakoztatni vagy leválasztani szeretne.

## **LÉPÉSSZÁMLÁLÓ**

- Ellenőrizze a napi lépései számát, a kalóriaelfogyasztást és a megtett távolságot. Az adatok minden nap 00:00 órakor kerülnek mentésre és visszaállításra.
- Görgessen felfelé az opciókhoz; Állapot BE / KI, az aktivitások (history) előzményeit hét napig őrzi meg, állítsa be a napi célját (goal).

## **ALVÁSFELÜGYELET**

- Az okosóra 21:00 órakor aktiválja az alvásfigyelő funkciót, és 9:00 óráig méri az időt és az alvás minőségét.
- Görgessen felfelé további lehetőségekért; Állapot BE / KI, előzmények, az álmom és a mélyalvás fázisainak adatai, utasítások.

## **PULZUSMÉRŐ**

- Viselje az okosórát a csuklóján oly módon, hogy az ne legyen túl szoros. A legjobb elhelyezés: a képernyő a csukló felső részén található.
- 20 másodpercnyi mérés után az okosóra valósághű képet mutat a szívverésről.
- Görgessen le az előzményekig (history), az egyedi mérés típusáig és a folyamatos utasításokig.
- A normál pulzusszám általában percenként 60 és 90 között van.

## **ÜLÉSRISZATÓ**

Ha túlzottan sokat ül, az okosóra emlékezteti Önt, hogy keljen fel és sétáljon egyet.

## **KÉZI VEZÉRLÉS**

Az okosóra támogatja a hívásokat, a riasztásokat és az ébresztő rendszert, amelyeket a kéz felemelésével lehet visszautasítani. A hívás fogadásához rázza meg a kezét.

## **KÉPERNYŐ**

Kétféle képernyő közül választhat.

## **ÓRA**

Okosóra háttér: négyféle háttér van elérhető

## **HANG ÉS HANGERŐ**

Választhat a különböző csengőhangok közül és beállíthatja a hangerőt

## **RIASZTÁS**

Akár 5 különböző ébresztési időt is beállíthat. A kiválasztott ébresztés hosszan tartó megnyomásával kikapcsolható.

## **STOPPERÓRA**

Kattintson az ikonra a stopper elindításához. Ha újra megnyomja, a stopper megáll. Ismételt nyomásra mutatja az összesített időt.

## **ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD**

Szükség szerint beállíthatja a képernyő és a háttér megvilágítását.



## ELVESZÉS ELLENI FUNKCIÓ

Ha a „find phone” gombra kattint, azonnal megszólal egy hang, amelyet követve megtalálja az elveszett okostelefont. Ha megtalálta az okostelefont, nyomja meg az "End" gombot a hang leállításához.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az okosóra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot.
- Egy rövid nyomással válthat készenléti üzemmódba. Az okosóra visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig.
- Ha az okosóra be van kapcsolva, a menük megváltoztathatóak a képernyő érintésének segítségével. Húzza ujját balra az új oldal megnyitásához. Húzza jobbra a visszalépéshez.
- A kezdőképernyőre való visszatéréshez csúsztassa ujját fel / balra / jobbra. Húzza balról jobbra a visszalépéshez, majd jobbról balra a megerősítéshez.





## NYELVI BEÁLLÍTÁSOK

- Kapcsolja be az okosórát a fenti utasítások szerint.
- Megjelenik a nyelvválasztás.
- Válassza ki azt a nyelvet, amelyet használni szeretne az okosórában.
- A nyelv megváltoztatásához kövesse a lépéseket: Menu  Settings  Reset
- Ha az okosórát visszaállította, a bekapcsoláskor válasszon másik nyelvet.

## TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

- Az okosóra tartalmaz egy szabványos 5PIN USB töltőportot, és támogatja a számítógép USB-jét és az 5V szabványos töltőt is.
- Dugja be a kábelt a szokásos 5PIN USB portba. Az okosóra teljes feltöltése körülbelül 70 percet vesz igénybe.

## OKOSTELEFONHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁS







1. Az okosóra és az okostelefon csatlakoztatásához töltsse le a *Fundo* nevű alkalmazást. Ez az alkalmazás lehetővé teszi értesítések és hívások fogadását, zenelejátszást és egyéb funkciókat.
2. Miután letöltötte a *Fundo* alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth-ot és a *Fundo*-t, és erősítse meg a kijelzőn megjelenő értesítéseket. Kattintson a "More" gombra a jobb sarokban, és keresse meg a "Watch 5" elemet, majd kattintson ismét a "connect" gombra. Ezt a lépést követően az okosóra és az okostelefon Bluetooth 4.0 kapcsolaton keresztül csatlakozik.
3. Az okosórán keresse meg a Bluetooth-ot.  Válassza ki a *TURN ON* Bluetooth lehetőséget.  Kattintson az okostelefon nevére.  Erősítse meg a kapcsolatot okostelefonján.  A Bluetooth 3.0-n keresztüli kapcsolat sikeresen létrejött.
4. Az okosóra csak akkor működik, ha a Bluetooth 3.0 és a 4.0 csatlakozik. Ha lefelé csúsztat, láthatja a Bluetooth ikont. A fenti zöld szín azt jelenti, hogy a Bluetooth 3.0 csatlakozik. Az alábbi kék szín azt jelenti, hogy a Bluetooth 4.0 csatlakozik.
5. A Bluetooth-kapcsolat módja az okostelefon modelljétől és márkájától függően változhat. Az okosóra és az okostelefon közötti kapcsolat néha instabillá válhat. Ebben az esetben ismételje

meg a csatlakozási eljárást, vagy állítsa vissza az okosórát a gyári beállításokra. Ha ez még mindig nem működik, nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig az oldalsó gombot az okosóra bekapcsolásához.

Az okosóra újabb modelljeinél az *M Active* applikációt kell alkalmazni. Erre két módon van lehetőség: a doboz hátsó oldalán található QR-kód beszkennelésével vagy az applikáció Play Store-ból való letöltésével.

1. Az applikáció letöltése után kapcsolja össze a Bluetooth-ot és az *M Active*-t, engedélyezze a helyfelismerést és értesítéseket.
2. Készülék → adja hozzá a készüléket és keresse a *Watch LE*-t, és kattintson rá, amint a telefon megtalálta. Android telefonoknál a sikeres csatlakozáshoz olykor bekapcsolt GPS szükséges.
3. Az okosórán keresse meg a Bluetooth-t → válassza a TURN ON-t → kattintson telefonja nevére → erősítse meg telefonján a csatlakozást → sikeresen csatlakozott a Bluetooth 3.0.-mal.
4. Az okosóra csak akkor működik tökéletesen, ha a Bluetooth 3.0 in 4.0 csatlakoztak. Ha lefelé görget, láthatja a Bluetooth ikonját, a zöld színű jelzés azt jelenti, hogy a Bluetooth 3.0 csatlakoztatva van. Kék színű jelzés alul azt jelenti, hogy a Bluetooth 4.0 csatlakoztatva van.
5. A Bluetooth csatlakoztatás eltérő lehet a telefon jellegétől és típusától függően. A csatlakozás a telefon és az okosóra között olykor akadózhat. Ebben az esetben a csatlakoztatási eljárást ismétlje meg vagy az órán állítsa vissza a gyári beállításokat. Amennyiben a rendszer még így sem működik, az okosóra külső gombját tartsa benyomva 10 másodpercig és indítsa újra.

## ÉRTESÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Menjen a Telefonbeállítások  Apps  *Fundo/M Active*  Értesítések   
Erősítse meg a ~~z~~üzenet fogadását.  Értesítési beállítások az alkalmazásban   
Notification Push – kapcsolja be a következőt:  
„on background run permission“.

**Értesítés:** Győződjön meg arról, hogy minden olyan alkalmazás be van kapcsolva, amelyről értesítést szeretne kapni.

## SZOFTVERFRISSÍTÉS

A Bluetooth-kapcsolaton kattintson a *Fundo/M Active* elemre, majd a jobb alsó sarokban található "more" elemre. Ezután kattintson a „firmware upgrade” gombra, és ha elérhető egy új frissítés, akkor 3-5 percet vesz igénybe. A frissítést követően az okosóra automatikusan bekapcsol és csatlakozik az eszközhöz. Kapcsolja ki a Bluetooth-ot, és csatlakoztassa újra

## FIGYELEM!

- Ne tegye ki az okosórát túlzott hő hatásának.
- Ne dobja a földre az okosórát.
- Ne tegye ki sokáig víznek az okosórát. A készülék nem alkalmas úszásra, búvárkodásra és egyéb vízi sportokra, kézmosáskor viselhető.
- Ha a termék meghibásodik, ne használja.

## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei