

OROLOGIO INTELLIGENTE SMARTWATCH W34



MANUALE UTENTE

Smartwatch combina la tecnologia touch più moderna con molte funzionalità dello smartphone e applicazioni utili sempre a portata di mano.

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le *istruzioni d'uso* allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

LA CONFEZIONE CONTIENE

1x orologio intelligente w34

1x cavo USB

1x manuale utente

1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE

- Nome del prodotto: Elegance smartwatch
- Descrizione: smartwatch, orologio intelligente
- Potenza: batteria ricaricabile
- Colore: nero, bianco
- Risoluzione: 240 x 240 pixel
- Capacità della batteria: 3 - 5 giorni
- Lingua: inglese, francese, spagnolo, polacco, portoghese, italiano, tedesco, ceco, turco, greco, bahasa melayu, bahasa indonesia, olandese, tieng viet, russo
- Bluetooth: 4.0
- Sistema: Android 4.4 e versioni successive; iOS 8.0 e versioni successive
- Tesserina SIM: no
- Resistenza all'acqua: sì (non adatto per il nuoto, le immersioni e altri sport acquatici, può essere utilizzato solo ad es. per lavarsi le mani...)
- Dimensioni schermo: 44x38x10,7 mm
- Batteria: 210mAh
- Materiale del cinturino: TPDIV
- Materiale orologio: alluminio
- Luogo di origine: Zhejiang, China
- Importatore per la Slovenia: PJU d.o.o.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Bluetooth,
- pedometro,
- monitoraggio del sonno (si accende automaticamente ogni giorno tra le 21:00 e le 9:00),
- cardiofrequenzimetro,
- ECG,
- avvertimento di stare seduti troppo a lungo,
- supporto gesti,
- vari temi della schermata,
- orologio,
- suono,
- volume,
- sveglia,
- cronometro,
- modo risparmio energetico,
- funzione anti-smarrimento (consente di localizzare il telefono sempre quando esso sia nel raggio bluetooth),
- trasferimento dati,
- rispondere/rifiutare una telefonata,
- leggere messaggi,
- riprodurre musica.

CHIAMATE

- Chiamate via Bluetooth, si può parlare tramite l'orologio
- Contatti: salva tutti i contatti dal telefono (fino a 400 contatti)
- Cronologia chiamate: salva tutta la cronologia delle chiamate del telefono
- SMS: salva tutti i messaggi sul telefono (non supporta il sistema iOS)

BLUETOOTH

Semplicemente individuare il dispositivo che si desidera collegare o scollegare.

PEDOMETRO

- Controlla i passi che fai durante la giornata, il consumo di calorie e la distanza percorsa. Ogni giorno alle 00:00 i dati vengono salvati e ripristinati.
- Scorri verso l'alto per altre opzioni: stato on/off, la cronologia delle attività (history) viene salvata per 7 giorni, impostare l'obiettivo giornaliero (goal). Per calcoli ancora più precisi inserire dati come sesso, altezza, peso.

MONITORAGGIO DEL SONNO

- Lo smartwatch attiva automaticamente il monitoraggio del sonno alle 21:00 e lo misura fino alle 09:00. Monitora il tempo e la qualità del sonno.
- Scorri verso l'alto per ulteriori funzioni: stato on/off, cronologia (history), dati sul sonno profondo e quello leggero, istruzioni.

MISURAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA

- Indossare l'orologio al polso, ma non troppo stretto né troppo largo. Posizione migliore dell'orologio: lo schermo si trova sulla parte superiore del polso.
- Dopo 20 secondi di misurazione l'orologio mostra un'immagine realistica del battito cardiaco.
- Scorri verso il basso per accedere a cronologia (history), modalità di misurazione singola e modalità di misurazione costante, istruzioni.
- I dati generali della frequenza cardiaca normale sono compresi tra 60 e 90 battiti/min.

SEDUTA

Quando si è seduti troppo tempo, l'orologio ricorda di alzarsi e fare una breve passeggiata.

SUPPORTO GESTI

Supporta chiamate e sveglia che possono essere silenziate alzando la mano. Per rispondere alla chiamata scuotere la mano.

SCHERMO

Disponibili 2 schermate differenti.

OROLOGIO

Aspetto dell'orologio: sono disponibili 4 look diversi.

SUONO E VOLUME

Si può scegliere tra diverse suonerie e regolare il volume.

SVEGLIA

È possibile impostare fino a 5 sveglie; una pressione prolungata spegne la sveglia.

CRONOMETRO

Premere l'icona per avviare il cronometro, premerla nuovamente per interromperla. Un'altra pressione aggiunge il tempo cumulativo.

RISPARMIO BATTERIA

È possibile regolare la velocità dello schermo e la potenza dell'illuminazione.

FUNZIONE ANTI-SMARRIMENTO

Premendo su "Find phone" si attiva un suono che bisogna seguire per trovare il telefono smarrito. Una volta trovato, premere "End" per interrompere il suono.

ISTRUZIONI D'USO

- Accendere l'orologio premendo a lungo il pulsante laterale.
- Premendo brevemente, l'orologio torna in modalità stand by, mentre premendo per 10 secondi si ripristina.
- Quando l'orologio è acceso è possibile modificare il menù, scorrendo il touchscreen. Scorrere verso sinistra per passare a una nuova pagina o verso destra per tornare alla pagina precedente.
- Per tornare alla schermata principale scorrere verso l'alto/sinistra/destra. Scorrere da sinistra a destra per tornare indietro e poi da destra a sinistra per confermare.

IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA

- Accendere l'orologio seguendo le istruzioni sopra.
- Viene visualizzata un elenco delle lingue (inglese, francese, spagnolo, polacco, portoghese, italiano, tedesco, ceco, turco, greco, russo, bahasa melayu, bahasa indonesia, olandese, tieng viet).
- Selezionare la lingua desiderata.
- Per cambiare la lingua andare al menu → Settings → Reset → Reset.
- Quando l'orologio viene ripristinato, selezionare una nuova lingua.

ISTRUZIONI PER LA CARICA

- L'orologio contiene 5PIN standard e una porta di ricarica USB. Supporta USB per computer e caricabatterie standard da 5V.
- Per caricare l'orologio, inserire il cavo nella porta 5PIN USB. La batteria è completamente carica in circa 70 minuti.

COLLEGAMENTO CON IL TELEFONO

1. Per connettere l'orologio al telefono scaricare l'applicazione *Fundo*, che consente di visualizzare notifiche, effettuare chiamate, riprodurre musica e altre funzioni sull'orologio.
2. Dopo aver installato l'applicazione *Fundo*, attivare sia Bluetooth che *Fundo* e confermare le notifiche. Fare clic su "More" nell'angolo destro, trovare "Watch 5" e fare nuovamente clic su "Connect". Dopo questa procedura, l'orologio e il telefono si connettono con Bluetooth 4.0.
3. Cercare "Bluetooth" sull'orologio → selezionare *TURN ON Bluetooth*, fare clic sul nome del telefono → confermare la connessione sul telefono → si è connessi con successo con Bluetooth 3.0.
4. L'orologio può funzionare perfettamente solo e quando si è collegati a Bluetooth 3.0 e 4.0. Se si scorre verso il basso si può vedere l'icona Bluetooth, il colore verde in alto significa che Bluetooth 3.0. è connesso. Il colore blu in basso significa che Bluetooth 4.0 è connesso.
5. La procedura di connessione Bluetooth varia a seconda del modello e della marca del telefono. A volte la connessione tra il telefono e l'orologio può essere instabile. In questo caso, ripetere la procedura di connessione e ripristinare l'orologio alle impostazioni di fabbrica. Se il sistema verrà ancora arrestato, premere il pulsante esterno sull'orologio per 10 secondi per avviarlo.

IMPOSTAZIONE NOTIFICHE

Andare alle impostazioni del telefono → Applicazioni → *Fundo* → Notifiche → Confermare la ricezione di tutte le notifiche → Impostazione di notifiche nell'app → Notifiche Push - attivare "On background run permission".

Avvertenza: Assicurarsi che tutte le notifiche delle app da cui si desiderano ricevere notifiche siano attive.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Nella connessione Bluetooth cliccare su *Fundo*, fare clic su "More" nell'angolo in basso a destra, fare clic su "Firmware upgrade" e se un nuovo aggiornamento è disponibile ci vorranno 3-5 minuti. Dopo l'aggiornamento, l'orologio si accenderà automaticamente e si collegherà al dispositivo. Si prega di disattivare Bluetooth e dopo ricollegarsi.

ATTENZIONE!

- Non esporre l'orologio a calore eccessivo.
- Non gettare l'orologio sul pavimento.
- Non esporre l'orologio all'acqua per un lungo periodo di tempo, non è inteso per il nuoto, le immersioni e altri sport acquatici, può essere utilizzato solo ad esempio per lavarsi le mani...
- Se si nota un difetto di fabbrica, non utilizzare il prodotto.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.