

PAMETNA URA SMARTWATCH W34



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pametna ura združuje najsodobnejšo tehnologijo na dotik, številne funkcionalnosti pametnega telefona ter uporabne aplikacije vedno na dosegu roke.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena *navodila za uporabo*, ter jih shranite v namen prihodnje uporabe.

PAKET VSEBUJE

1x pametna ura w34

1x USB kabel

1x uporabniški priročnik

1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- ime produkta: Elegance smartwatch w34
- opis: Smartwatch
- moč: možna ponovna polnitev baterije
- barva: črna, bela
- ločljivost: 240x240 slikovnih točk
- življenjska doba baterije: 3-5 dni
- jezik: angleški, francoski, španski, poljski, portugalski, italijanski, nemški, češki, turški, grški, bahasa melayu, bahasa indonesia, dutch, tieng viet, ruski
- Bluetooth: 4.0
- sistem: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
- SIM kartica: ne
- vodoodpornost: da (ni namenjena plavanju, potapljanju in ostalim vodnim športom, lahko se uporablja le pri npr. umivanju rok...)
- velikost zaslona: 44x38x10,7 mm
- baterija: 210mAh
- material traku: TPDIV
- material ohišja: aluminij
- uvoznik za Slovenijo: PJU d.o.o.
- kraj izvora: Zheijiang, Kitajska

GLAVNE FUNKCIJE

- Bluetooth,
- pedometer,
- monitor spanja (avtomatično se vklopi vsak dan med 21:00 in 9:00),
- merilec srčnega utripa,
- EKG,
- opozorilo za predolgo sedenje,
- upravljanje s kretnjami,
- različne teme zaslonov,
- ura,
- zvok,
- glasnost,
- alarm,
- štoparica,
- način varčevanja z energijo,
- anti-lost funkcija (omogoča lociranje ure, v kolikor je le-ta v obsegu bluetootha),
- prenos podatkov,
- sprejem/zavrnitev telefonskega klica,
- branje sporočil,
- predvajanje glasbe.

KLICANJE:

- klici: Bluetooth klicanje, govorite lahko preko ure
- imenik: shrani vse kontakte iz telefona (do 400 kontaktov)
- zgodovina klicev: shrani vso zgodovino klicev iz telefona
- SMS: shrani vsa sporočila v telefon (še ne podpira IOS telefona)

BLUETOOTH

Enostavno poiščite napravo, ki jo želite povezati ali pa prekiniti povezavo.

PEDOMETER

- Kontrolirajte korake, ki jih opravite čez dan, porabo kalorij in prehojeno razdaljo. Vsak dan se ob 00:00 podatki shranijo in resetirajo na novo.
- Podrsajte navzgor za možnosti; status on/off, zgodovina (history) dejavnosti se na uri shranijo 7 dni, nastavite dnevni cilj (goal) korakov. Za še bolj točne izračune vnesite podatke, kot so spol, višina, teža.

SPREMLJANJE SPANJA

- Pametna ura avtomatsko prižge spremljanje spanja ob 21:00 in meri vse do 09:00. Spremlja čas in kakovost spanca.
- Podrsajte navzgor za več možnosti; status, on/off, zgodovina (history), podatki o globokem in plitvem spanju, navodila.

MERJENJE SRČNEGA UTRIPA

- Uro nosite na zapestju ne preveč in ne premalo zategnjeno. Najboljša lega ure: zaslon se nahaja na zgornjem delu zapestja.
- Po 20 sekundah merjenja ura pokaže realno sliko bitja srca.
- Podrsajte navzdol v zgodovino (history), način enojne meritve in način konstantne meritve, navodila.
- Splošni podatek normalnega utripa je med 60-90 utrip/min.

SEDENJE

Ob prekomernem sedenju vas ura opozori na čas, ko je potrebno vstati in se malo sprehoditi.

UPRAVLJANJE S KRETNJAMI

Podpira klice, alarm in budilni sistem, ki jih lahko utišate s tem ko dvignete roko. Za dvig klica roko stresite.

ZASLON

Izbirate lahko med dvema zaslonoma.

URA

Videz ure: na voljo so 4 videzi ure.

ZVOK IN GLASNOST

Izbirate lahko med različnimi zvonjenji, prav tako lahko nastavite glasnost.

ALARM

Nastavite lahko do 5 alarmov oz. budilk, dolg pritisk na izbrani alarm le tega izklopi.

ŠTOPARICA

Pritisnite ikono za začetek štopanja, ponoven pritisk jo ustavi. Še en pritisk pa poda kumulativni čas.

VARČEVANJE BATERIJE

Poljubno lahko nastavite hitrost zaslona in moč osvetlitve ozadja.

ANTI-LOST FUNKCIJA

Ob pritisku na »find phone« se bo takoj sprožil zvok, kateremu sledite, da poiščete izgubljeni telefon. Ko najdete telefon pritisnite »End« za prekinitev zvoka.

NAVODILA ZA UPORABO

- Uro prižgete z dolgim pritiskom na stranski gumb.
- S kratkim pritiskom uro vrnete na standby stadij, z 10-sekundnim pritiskom pa jo ponastavite.
- Ko je ura prižgana, lahko menije spreminjate z drsenjem po zaslonu na dotik. Podrsajte levo za premik na novo stran, če podrsate desno pa se vrnete na prejšnjo stran.
- Če se želite vrniti na domači zaslon, podrsajte gor/levo/desno. Podrsajte z leve proti desni, da se vrnete in nato iz desne proti levi, da potrdite.

NASTAVITVE JEZIKA

- Uro prižgite po zgornjih navodilih.
- Prikaže se izbor jezikov.
- Izberite poljubni jezik v katerem boste uporabljali uro.
- Če želite jezik zamenjati pojdite v meni → Settings→Reset→ Reset.
- Ko je ura resetirana pa ob ponovnem prižigu, izberite nov željen jezik.

NAVODILA POLNJENJA

- Ura vsebuje standardni 5PIN in USB polnilni vhod. Podpira računalniški USB in mobilni 5V standardni polnilec.
- Uro napolnite tako, da v standardni 5PIN USB port vstavite kabel. Baterija se do konca napolni v približno 70 minutah.

POVEZAVA S TELEFONOM

1. Uro s telefonom povežete tako, da na telefon naložite aplikacijo *Fundo*, ki na uri omogoča prikaz obvestil, klicev, predvajanje glasbe in ostale funkcije.
2. Ko ste namestili aplikacijo *Fundo* na telefonu, vključite Bluetooth in *Fundo* ter potrdite obvestila, ki se vam bodo prikazovala na uri. Kliknite na »More« v desnem kotu poiščite »Watch 5« in ponovno kliknite na »connect«. Po tem postopku se vaša ura in telefon povežeta z Bluetoothom 4.0.
3. Na uri poiščite Bluetooth→ izberite *TURN ON* Bluetooth→ kliknite na ime vašega telefona→ potrdite povezavo na vašem telefonu→ uspešno ste povezani z Bluetoothom 3.0.
4. Ura lahko popolno deluje le, ko sta Bluetooth 3.0 in 4.0 povezana. Če podrsate navzdol lahko vidite ikono Bluetooth, zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan. Modra barva spodaj pa pomeni, da je Bluetooth 4.0 povezan.
5. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo lahko povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave ponovite ali pa uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen prosimo, pritisnite 10-sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

Na novejši različici ure pa naložite aplikacijo *M Active*. To lahko storite na dva načina, in sicer tako, da poskenirate QR kodo, ki se nahaja na zadnji strani škatlice ali pa v Play stor-u poiščete aplikacijo *M Active*.

1. Po naložitvi aplikacije vključite Bluetooth in *M Active* bodite pozorni, da omogočite lokacijo, obvestila in vsa dovoljenja.
2. Naprava → dodaj napravo in poiščite *Watch6_LE*, ko jo telefon zazna nanjo kliknite, da jo poveže. Nekateri telefoni z androidom za uspešno povezavo potrebujejo vključen GPS.
3. Na uri poiščite Bluetooth → izberite *TURN ON Bluetooth* → kliknite na ime vašega telefona → potrdite povezavo na vašem telefonu → uspešno ste povezani z Bluetoothom 3.0.
4. Ura lahko popolno deluje le, ko sta Bluetooth 3.0 in 4.0 povezana. Če podrsate navzdol lahko vidite ikono Bluetooth, zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan. Modra barva spodaj pa pomeni, da je Bluetooth 4.0 povezan.
5. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo lahko povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave ponovite ali pa uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen prosimo, pritisnite 10-sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

NASTAVITEV OBVESTIL

Pojdite v nastavitve telefona → Aplikacije → *Fundo / M Active* → Obvestila → potrdite prejemanje vseh obvestil → Nastavitve obvestil v aplikaciji → Notification Push – vklopite »on background run permission«.

Obvestilo: prepričajte se, da imate na vseh aplikacijah na katerih želite prejemati obvestila le te vklopljene.

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

V Bluetooth povezavi kliknite *Fundo / M Active*, kliknite »more« v spodnjem desnem kotu, kliknite na »firmware upgrade« in če je na voljo nova posodobitev bo trajala 3-5 minut. Po posodobitvi se bo ura avtomatsko vklopila in povezala z napravo. Prosimo, da izklopite Bluetooth in nato ponovno povežite.

OPOZORILO!

- Ure ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Ure ne mečite ob tla.
- Ure ne izpostavljajte vodi daljše obdobje, ni namenjena plavanju, potapljanju in ostalim vodnim športom, lahko se uporablja le pri npr. umivanju rok...
- Če opazite tovarniške napake izdelka ne uporabljate.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.