

SMARTWATCH HODINKY W34



UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Smartwatch hodinky spájajú najmodernejšiu dotykovú technológiu s funkčnosťou vášho smart telefónu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte *návod na použitie* ktorý uschovajte pre ďalšiu možnú potrebu.

BALENIE OBSAHUJE

1x smartwatch hodinky w34

1x USB kábel

1x užívateľská príručka

1x ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- názov produktu: Elegance smartwatch w34
- opis: Smartwatch
- výkon: možné opakované dobíjanie batérie
- farba: čierna, biela
- rozlíšenie : 240x240 pixelov
- životná doba batérie: 3-5 dní
- jazyk: jazyky: anglický, francúzsky, španielsky, poľský, portugalský, taliansky, nemecký, český, turecký, grécky, bahasa melayu, bahasa indonesia, holandský, tieng viet, ruský
- Bluetooth: 4.0
- systém: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
- krajina pôvodu: Zheijiang, Kitajska
- SIM karta: nie
- vodotesnosť: áno (nie je určená pre plávanie či potápanie, hodinky môžete mať na ruke napr pri umývaní rúk...)
- veľkosť displeja: 44x38x10,7 mm
- batéria: 210mAh
- materiál pásika: TPDIV
- materiál tela hodinek: aluminium
- dovozca: PJU d.o.o.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Bluetooth,
- pedometer,
- monitor spánku (zapne sa automaticky každý deň medzi 21:00 in 9:00),
- meranie srdcového tepu,
- EKG,
- upozornenie na dlhé sedenie,
- ovládanie gestami,
- rôzne pozadia displeja,
- hodinky,
- zvuk,
- hlasitosť,
- alarm,
- stopky,
- ekonomický režim batérie,
- anti-lost funkcia (umožňuje lokalizáciu hodinek, ak sú v dosahu Bluetooth),
- prenos dát,
- príjem/odmietnutie telefonického hovoru,
- čítanie správ,
- posluh hudby.

TELEFONOVANIE:

- hovory: Bluetooth volanie, hovoríte cez hodinky
- adresár: uloží všetky kontakty z telefónu (do 400 kontaktov)
- história hovorov: uloží všetky kontaktované čísla
- SMS: do telefónu uloží všetky správy (zatiaľ bez podpory pre IOS telefóny)

BLUETOOTH

Jednoducho vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete spojiť, alebo odpojiť.

PEDOMETER

- Kontrolujte počet krokov, ktoré denne urobíte, spotrebu kalórií. Každý deň o 00:00 sa údaje uložia a resetujú.
- Prstom prejdite nahor a nadol; status on/off, história (history) aktivity se v hodinkách ukládajú po dobu 7 dní, nastavte si denný cieľ počtu krokov (goal). Pre presnejšie údaje zadajte svoj vek, výšku, váhu a pod.

MONITORING SPÁNKU

- Smartwatch hodinky automaticky zapnú monitoring spánku každý deň o 21:00 ktorý beží do 09:00. Monitoruje čas a kvalitu spánku.
- Prstom prejdite hore a dole; status, on/off, história (history), informácie o hlbokom a plytkom spánku.

MERANIA SRDCOVÉHO TEPU

- Hodinky nenoste príliš utiahnuté ani povolené. Najlepšia pozícia hodinek: displej sa nachádza na hornej časti zápästia.
- Po 20 sekundách merania hodinky ukážu reálny rytmus bitia srdca.
- Prejdite prstom po displeji pre históriu (history), spôsob jedného merania a režim stáleho merania, nastavenia.
- Všeobecný údaj o normálnom srdcovom tepe je 60-90 úderov/min v kľude.

SEDENIE

Pri príliš dlhom sedení vás hodinky upozornia, aby ste sa rozhýbali.

OVLÁDANIE GESTAMI

Podporuje hovory, alarm a budiaci systém, zastavíte ho zdvihnutím ruky. Pro prijatí hovoru zatraste rukou.

DISPLAY

Vyberať môžete z dvoch druhov displeja.

HODINKY

Pozadie: k dispozícii sú 4 rôzne pozadia.

ZVUK A HLASITOSŤ

Vyberať môžete medzi rôznymi druhmi zvonení, taktiež môžete nastaviť hlasitosť.

ALARM

Nastaviť môžete 5 alarmov resp budíkov, dlhé stlačenie budíka ho zastaví.

STOPKY

Kliknite na ikonu stopiek, ďalší dotyk ju zastaví. Ďalší klik vám ukáže kumulatívny čas.

ŠETRENIE BATÉRIE

Môžete nastaviť rýchlosť a kontrast displeja.

FUNKCIA ANTI-LOST

Po stlačení tlačidla »find phone« sa ihneď objaví zvuk, ktorý vás nasmeruje k založenému telefónu. Akonáhle telefón nájdete stlačte »End« pre vypnutie zvuku.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Hodinky zapnite dlhým stlačením tlačidla na boku.
- Krátkym stlačením vrátite hodinky do režimu standby, 10 sekundovým podržaním hodinky resetujete.
- Keď sú hodinky zapnuté, pohybujete sa po displeji nahor a nadol. Pohyb napravo znamená novú stránku, pohyb doľava sa vraciate späť.
- Ak sa chcete vrátiť do hlavného menu, prejdite prstom/vľavo/vpravo. Prejdite z ľavej proti pravej pre návrat a potom z pravej proti ľavej pre potvrdenie.

NASTAVENIE JAZYKA

- Zapnite hodinky podľa vyššie uvedeného návodu.
- Zobrazí sa výber jazykov.
- Vyberte zvolený jazyk v ktorom budete hodinky ovládať.
- V prípade, že chcete jazyk vymeniť za iný je postup nasledovný → Settings→Reset→ Reset.
- Ak sú hodinky zresetované, môžete znovu nastaviť jazyk.

NASTAVENIE DOBÍJANIA

- Hodinky majú klasický vstup 5PIN a USB . Kompatibilný s počítačovým USB vchodom a mobilným 5V .
- Hodinky dobite vsunutím kábla do 5PIN USB portu. Dobitie batérie na plnú kapacitu trvá zhruba 70 minút.

SPÁROVANIE S TELEFÓNOM

1. Hodinky spárujete s telefónom pomocou aplikácie *Fundo*, ktorá na hodinkách umožňuje zobrazovanie, správ hovorov a ďalších notifikácií.
2. Pre inštaláciu aplikácie *Fundo* v telefóne zapnite Bluetooth a *Fundo* a potvrdte všetky oznámenia ktoré se ukážu na displeji. Kliknite na »More« v pravom rohu vyhľadajte »Watch 5« a znovu kliknite na »connect«. Po tomto postupe se váš telefón spáruje s hodinkami prostredníctvom Bluetoothu 4.0.
3. V hodinkách vyhľadajte Bluetooth→ vyberte *TURN ON* Bluetooth→ kliknite na meno vášho telefónu→ potvrdte oznámenia→ úspešne ste sa spárovali s Bluetoothom 3.0.
4. Hodinky fungujú plnohodnotne len pri spojení Bluetooth 3.0 a 4.0 . Pohybom nadol po displeji uvidíte znak Bluetooth v zelenej farbe, Bluetooth je 3.0 spojený. Modrá farba dole signalizuje, spojenie Bluetooth 4.0 .
5. Postup Bluetooth spojenia se môže líšiť v závislosti od typu telefónu . Niekedy se môže stať, že bude spojenie nestabilné. V tom prípade zopakujte celý postup spárovania, alebo hodinky zresetujte. Hodinky zresetujete 10 sekundovým stlačením hlavného tlačidla.

NASTAVENIE NOTIFIKÁCIÍ

Prejdite do nastavení telefónu → Aplikácie → Fundo → Notifikácie → potvrdíte príjem všetkých notifikácií → Nastavenie notifikácií v aplikácii → Notification Push – zapnite »on background run permission«.

Oznámenie: skontrolujte, či sú všetky aplikácie z ktorých chcete prijímať notifikácie zapnuté.

AKTUALIZÁCIE SOFTWARE

V systéme *Fundo*, kliknite »more« v dolnom pravom rohu, kliknite na »firmware upgrade« v prípade, že je k dispozícii nová aktualizácia potrvá jej naloženie cca 3-5 minút. Po aktualizácii sa hodinky automaticky zapnú a spoja s vaším zariadením. Vypnite Bluetooth a potom opäť spárujte.

UPOZORNENIE!

- Hodinky nevystavujte vysokým teplotám.
- Hodinky nehádzte o zem.
- Hodinky nevystavujte pôsobeniu vody, neplávajte s nimi, nepotápajte sa a pod. Vodotesnosť je určená len pre krátkodobé vystavenie hodinek vode ako je napríklad umývanie rúk.
- V prípade, že na hodinkách zistíte chybu výroby, nepoužívajte ich.

Právilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.