

MAGIC SPIN - SAMODEJNI KODRALNIK LAS



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Če si želite na hitro urediti pričesko za na sestanek, večerjo ali gala dogodek in nimate časa, da bi šli k frizerju, potem je Magic Spin kot nalašč za vas. Samodejni kodralnik las Magic Spin je izjemno enostaven za uporabo, zato bo vaša frizura v le nekaj minutah pripravljena za kakršnokoli priložnost. Po uporabi bodo vaši lasje sijoči, vaši kodri pa bujni in zapeljivi. Primeren je za vse dolžine las.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime proizvoda: Professional Automatic Hair Curler

Materjal: Tourmaline ceramic, ABS

Moč: 45W

Opis: Hair curler with automatic spin

Velikost: 37cm x 4cm x 4,5cm

Napajalni vir: Electric

Napetost: AC 110-240V 50/60Hz (Dual voltage)

Kraj proizvodnje: Shenzhen, China

Uvoznik: PJU d.o.o.



NAVODILA ZA UPORABO

Kodralnik za lase s funkcijo samodejnega navijanja las (v nadaljevanju: Kodralnik las) je namenjen za kodranje las.

UPORABA

Pred prvo uporabo vedno uporabite najnižjo temperaturo, tj. 100°C! S tem se izognete morebitnim poškodbam las. V kolikor na nizki temperaturi ni zelenega učinka, le-to postopoma zvišujte za 1 stopnjo (po °C). Pri tem bodite skrajno previdni, da ne poškodujete las. Ko ugotovite, katera temperatura je najbolj primerna za vaš las, lahko pri vseh nadaljnjih uporabah uporabite to temperaturo že takoj na začetku in zgornjega postopka ni potrebno ponavljati.

Kodralnik prižgete z dolgim pritiskom na gumb, ki se nahaja na spodnji strani kodralnika (sredinski gumb). Temperaturo povečujete ali zmanjšujete s pritiskom na '-' oziroma '+' gumb. LED indikator prikazuje trenutno temperaturo grelnega valja.

Pred oblikovanjem pričeske si umijte lase in pustite, da se lasje popolnoma posušijo. Zatem lase skrtačite in jih razdelite na pribl. 5 cm široke pramene. Po potrebi uporabite lasnice. Nato te pribl. 5 cm široke pramene postavite na grelni valj ter jih zapnite s posebno zaponko, ki se nahaja tik nad 'L' in 'R' gumboma. S pritiskom na 'L' oz. 'R' gumb se pramen samodejno navije okoli grelnega valja v levo oziroma desno stran, odvisno na kateri gumb ste pritisnili. Po nekaj sekundah nato pramen sprostite iz zaponke in grelnega valja. Za daljšo obstojnost kodrov priporočamo uporabo laka za lase, vendar šele po tem, ko ste zaključili s kodranjem.

OPOZORILO

- Med oblikovanjem kodrov na lasih ne sme biti izdelkov za oblikovanje pričeske (geli, laki za lase itd.).
- Pri prvi uporabi iz varnostnih razlogov izberite najnižjo temperaturo!
- Ko kodralnik las že varno uporabljate, izberite primerno temperaturo za svoje lase. Naslednja preglednica služi za orientacijo:

Tip las	Priporočeno temperaturno območje	Napotki
Blond, pobeljeni, barvani in poškodovani lasje	100-140 °C (spodnje temperaturno območje)	na začetku vedno nastavite nizko temperaturo, visoke temperature lahko ta tip las poškodujejo.
Normalni lasje	140 - 200 °C (srednje temperaturno območje)	-
Močni lasje	200-230 °C (srednje do visoko temperaturno območje)	-

Nevarnost opeklin! Grelni valj kodralnika las se med uporabo zelo segreje! Pazite na ustrezno oddaljenost od kože na glavi. Kodralnik las držite zaprt največ 10 sekund (odvisno od tipa las), ko so vanj vstavljeni lasje. Tako lase zavarujete pred morebitnimi poškodbami. Pri prvi uporabi priporočamo, da je ta čas še krajši, dokler ne osvojite ustreznega znanja in ugotovite, katera temperatura je za vaš las najbolj primerna.

VARNOSTNA NAVODILA

NAMENSKA UPORABA

Kodralnik las je namenjen izključno kodranju človeških naravnih las. Umetnih las s kodralnikom ne smete obdelovati. Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene. Kodralnik las uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Kodralnik las ni igrača. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamske ali nepravilne uporabe.

PRVA UPORABA

RAZPAKIRANJE IN PREGLEDOVANJE KODRALNIKA LAS:

1. Kodralnik las vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je kodralnik las morda poškodovan ter ga v primeru poškodb ne uporabljajte. Obrnite se na prodajalca (PJU d.o.o.).

ČIŠČENJE GRELNEGA VALJA

Grelni valj oz. delovna površina kodralnika mora biti vedno čista, brez umazanije.

Grelni valj očistite v dveh korakih:

1. Kodralnik las in grelni valj očistite z rahlo navlaženo, mehko krpo.
2. Vse obrišite do suhega z mehko krpo

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.