

MAGIC SPIN – МАША ЗА КОСА



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако искате да фризирирате косата си за среща, вечеря или парти и нямате време да отидете на фризьор, тогава Magic Spin е идеалното решение за вас. Автоматичната маша за коса Magic Spin е изключително лесна за използване, така че косата Ви ще бъде готова за всеки повод само за няколко минути. След употреба, косата ви ще бъде лъскава и къдриците ви ще бъдат буйни и съблазнителни. Подходяща е за всички дължини на косата.

Прочетете внимателно инструкциите преди първата употреба. Запазете това ръководство!

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

име: Professional Automatic Hair Curler

материал: Турмалинена керамика, ABS

Мощ: 45W

Описание: Автоматична машина за накъдряне на коса

Размер: 37cm x 4cm x 4,5cm

Вид уред: Електрически

Напрежение: AC 110-240V 50/60Hz (двоен волтаж)

Място на производство: Шенжен, Китай

Вносител: PJU d.o.o.



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Машата е предназначена за къдрене на коса с автоматична функция за навиване.

Използване

Винаги използвайте минимална температура, т.е. 100 °C, при първата употреба! Ако няма желания ефект при ниска температура, постепенно го увеличавайте с 1 ниво (°C). Бъдете изключително внимателни, за да не увреди косата си. След като сте определили, коя температура е най-подходяща за косата ви, можете да я използвате директно без да се налага да повтаряте горната процедура.

Машата се включва с натискане на бутона, разположен на долната страна на машата (централен бутон). Увеличаване или намаляване на температурата става, чрез натискане на бутон '-' или '+'. Led индикаторът показва текущата температура на отоплителния цилиндър.

Измийте косата си, преди употреба на машата и я оставете да изсъхне напълно. След това, с гребен, я разделете на припл. 5 см широки кичури. Ако е необходимо, използвайте фиби. Поставете кичура в машата и го захванете със специална щипка, разположена точно над бутоните "L" и "R". С натискане на бутона "L" или "R" машата автоматично се завърта наляво или надясно около цилиндъра, в зависимост от това кой бутон натискате. След няколко секунди освободете кичура от щипката и нагриващия цилиндър. За по-голяма трайност на къдриците препоръчваме използването на лак за коса, но само след като сте завършили третирането с машата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. При използване на машата, на косата ви, не трябва да има продукти за коса (гелове, лакове и т.н.).
2. За да избегнете опасността от изгаряне, при първа употреба, изберете най-ниската температура!
3. Използвайте машата безопасно! Изберете подходящата температура за вашата коса. Следната таблица служи за ориентация:

Тип коса	Препоръчителен температурен диапазон	Насоки
Руса, избелена, боядисана и изтощена коса	100-140 °C (по-нисък температурен диапазон)	винаги задавайте ниска температура в началото, високи температури могат да увредят този тип коса.
Нормална коса	140 - 200 °C (среден температурен диапазон)	-
Силна коса	200-230 °C (среден до висок температурен диапазон)	-

Опасност от изгаряния! По време на употреба машата се загрява много! Дръжте на подходящото разстояние от кожата на главата. При употреба не дръжте кичура в машата повече от 10 секунди (в зависимост от типа на косата). Това предпазва косата ви от възможни увреждания. Винаги използвайте минимална температура, т.е. 100 °C, при първата употреба, докато не добиете опит и да разберете коя температура е най-подходяща за косата ви.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машата е предназначена изключително за навиване на естествена коса. Не трябва да използвате за изкуствена коса. Този продукт е предназначен единствено за лична, а не за професионална употреба. Използвайте машата за коса само, както е описано в това ръководство за работа. Всяка друга употреба е неподходяща и може да причини материални щети или дори телесна повреда. Машата не е играчка. Производителят или продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна употреба.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

Разопаковане и преглед на продукта:

1. Отстранете машата за коса от опаковката.
2. Проверете, дали машата за коса функционира правилно и ако имате съмнения в найената изправност не я използвате! Свържете се с продавача (PJU d.o.o.).

ПОЧИСТВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛНИЯ ЦИЛИНДЪР

Нагревателният цилиндър и работната повърхност на машината трябва винаги да бъдат чисти, без мръсотия.

Почистете на два етапа:

1. Почистете с леко навлажнена мека кърпа.
2. Избършете всичко с мека кърпа

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС