

Masážní polštář CHM 8028

Bezpečnostní opatření

Pokud trpíte některou z následujících poruch nebo onemocnění, poraďte se nejprve se svým lékařem:

Těhotenství, zhoubný nádor, srdeční selhání, selhání ledvin, žilní trombóza, infekce měkkých tkání (celulitida), povrchové cévy nebo různá krvácení poruchy.

Nepoužívejte ve vlhkém nebo znečištěném prostředí.

Nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší než 60°.

Nepracujte s mokřýma rukama.

Nepracujte ve vodě.

Netahejte kabel ovladače za sebou.

Nepokládejte na ovladač těžké předměty.

Nepoužívejte masážní podložku, pokud je poškozený napájecí kabel.

Během masáže dbejte na to, aby masážní hlavice byly na stejných stranách masírované části těla, abyste eliminovali zbytečné nepohodlí.

Během používání masážního přístroje nespěte.

Nepoužívejte jej pod vlivem alkoholu.

Nemasírujte přímo dlaně, lokty, kolena, hrudník nebo oblast břicha.

Nepřekračujte 30 minut používání.

Návod k použití

1. Během jízdy ve vozidle zapojte přístroj do elektrické zásuvky nebo použijte napájecí adaptér do auta.
2. Stisknutím tlačítka spustíte masáž. Dalším stisknutím aktivujete infračervené možnost vyhřívání. Dalším stisknutím ji vypnete.