

NailCare PREMIUM CARE

Profesionalni set za manikuro in pedikuro



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Lepe in negovane roke z urejenimi nohti so izjemno pomembne, saj z njimi dajemo vtis urejenosti in skrbnosti. Set za manikuro in pedikuro *Nail Care* je idealna rešitev za domačo nego nohtov, saj vam nudi prav vse pripomočke za manikuro. Z njimi lahko do popolnosti uredite svoje nohte, ki bodo izgledali, kot da bi pravkar prišli iz salona.

Set za manikuro in pedikuro *Nail Care* vam omogoča, da skrbno negujete svoje nohte in jih uredite po svojem okusu. Profesionalna orodja so namenjena piljenju, brušenju in poliranju nohtov. Vaši nohti bodo tako vedno zdravi in urejeni.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Priročnik shranite, če ga boste potrebovali v prihodnje.

PAKET VSEBUJE

- 1 električni oblikovalec nohtov
- 1 napajalni kabel
- 6 nastavkov za brušenje (5 diamantnih brusilnih nastavkov in 1 brusilni nastavek iz korunda)
- 6 brusnih obročkov
- 1 uporabniški priročnik
- 1-letna garancija



INFORMACIJE O IZDELKU



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Profesionalni set za manikuro in pedikuro lahko uporabljate na umetnih in naravnih nohtih. Primeren je za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, glajenje nohtov in odstranjevanje obnohtne kože.

- **Barva:** rožnata
- **Material:** ABS in kovina
- **Velikost držala:**
 - dolžina: 16 cm
 - širina na najširšem delu: 3 cm
 - obseg na najširšem delu: 8,6 cm
- **Velikost nastavkov:** 1,5 cm
- **Velikost brusnih obročkov:** od 1,2 cm do 1,5 cm
- **Moč:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Hitrost:** od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

VARNOSTNA NAVODILA

1. Ob menjavi nastavka ali brusnega obročka napravo vedno izključite.
2. Med delovanjem naprave ne uporabljajte gumba za zaklepanje.
3. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali v vodi. Če vam pripomoček pade v vodo, ga takoj izključite iz napajanja in se ga ne dotikajte.
4. Po uporabi naprave se ne dotikajte nastavkov ali objemnega držala z golimi rokami, saj se med uporabo močno segrejejo.
5. Zaščitite svoje oči in dihalne poti pred prahom. Uporabite zaščito za oči in masko.
6. Po uporabi napravo vedno izključite.
7. Napravo hranite v suhem prostoru in izven dosega otrok.

SET NASTAVKOV

Nail Care vsebuje 6 nastavkov, ki vam bodo zagotovili, da boste lahko do popolnosti uredili svoje nohte. Set vključuje nastavke za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, glajenje nohtov in odstranjevanje obnohtne kožice.



1. **Konica v obliki igle:** za poliranje in brušenje nohtov, predvsem robov.
2. **Podolgovata konica:** za odstranjevanje izboklin na površini nohta in odstranjevanje laka.
3. **Stožičasta konica:** za poliranje in brušenje nohtov ter pripravo nohtov za nanos gela.
4. **Mala cilindrična konica:** za poliranje in brušenje nohtov ter za odstranjevanje odmrle kože.
5. **Velika cilindrična konica:** za poliranje in brušenje nohtov ter za odstranjevanje odmrle kože.
6. **Nastavek z brusnim obročkom:** za poliranje.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred namestitvijo nastavka napravo izklopite iz napajanja.
2. Pritisnite gumb za zaklepanje in odvijte objemno držalo. Vstavite nastavek in trdno privijte držalo, vendar ne premočno. **Za menjavo nastavkov glej naslednje poglavje.*
3. Napravo priključite na napajalni kabel in ga vključite v vtičnico.
4. S pomočjo gumba za nastavljanje hitrosti nastavite zeleno hitrost. Zaradi varnosti najprej nastavite najnižjo hitrost in jo potem stopnjujte.
5. Po koncu uporabe, napravo izključite.

NAMESTITEV NASTAVKOV



1. Pritisnite in držite gumb za zaklepanje.
2. Odvijte objemno držalo v smeri urinega kazalca.
3. Želeni nastavek potisnite v odprtino.
4. Pritisnite gumb in navoj obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da nastavek pritrdite na svojo mesto.

NAMESTITEV BRUSNEGA OBROČKA

Izbirate lahko med tremi različnimi brusnimi obročki. Višja številka predstavlja bolj fin obroček.

Izberite ustrezen nastavek in nanj namestite zelen brusni obroček.



ČIŠČENJE

Za doseg najboljših rezultatov priporočamo čiščenje naprave po vsaki uporabi.

OPOZORILO: Naprava ni vodoodporna, zato je **NE** spirajte pod vodo. Poskrbite, da je naprava vedno suha.

Očistite napravo s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte čistil.

SHRANJEVANJE

Napravo hranite v suhem prostoru in izven dosega otrok.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

- Nastavek ni pravilno nameščen: preverite nastavek in se prepričajte, da je pravilno nameščen. Upoštevajte navodila.
- Napajalni kabel ni pravilno nameščen: preverite, da je napajalni kabel pravilno vstavljen v napravo.
- Napajalni kabel je poškodovan: napajalni kabel mora vedno zamenjati usposobljen serviser.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.