

Das professionelle Maniküre- und Pediküre-Set

NailCare
PREMIUM CARE



BENUTZERHANDBUCH

Schöne Hände mit gepflegten Nägeln sind sehr wichtig, man erweckt den Eindruck von Ordentlichkeit und Sorgfalt. Das Maniküre- und Pediküre-Set *NailCare* ist die ideale Lösung für häusliche Nagelpflege. Das Set bietet Ihnen alle Maniküregeräte, Ihre Nägel zur Vollkommenheit zu erledigen und es sieht so aus, als ob Sie gerade aus dem Salon gekommen wären.

Das Maniküre- und Pediküre-Set *NailCare* ermöglicht Ihnen, Ihre Nägel sorgfältig zu pflegen und sie nach eigenem Geschmack zu formen. Professionelle Geräte sind bestimmt für das Feilen und Polieren der Nägel. Ihre Nägel sehen somit immer gesund und gepflegt aus.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

IM PAKET ENTHALTEN

- 1x elektrische Nagelbohrmaschine
- 1x Ladekabel
- 6x Bohrer (5x aus Diamant und 1x aus Korund)
- 6x Schleifbänder
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Jahresgarantie



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Maniküre- und Pediküre-Set können Sie mit natürlichen und künstlichen Nägeln verwenden. Es ist geeignet für das Formen, Feilen, Schleifen, Polieren, Glätten der Nägel und Beseitigung der Nagelhaut.

- **Farbe:** rosa
- **Material:** ABS und Metall
- **Größe des Halters:**
 - Länge: 16 cm
 - Breite am breitesten Teil: 3 cm
 - Umfang am breitesten Teil: 8,6 cm
- **Größe der Aufsätze:** 1,5 cm
- **Größe der Schleifbänder:** von 1,2 cm bis 1,5 cm
- **Leistung:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Geschwindigkeit:** von 3.000 U/min bis 20.000 U/min

SICHERHEITSHINWEISE

1. Beim Wechsel des Aufsatzes oder Schleifbandes schalten Sie das Gerät immer aus.
2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie den Sperrknopf nicht.
3. Das Gerät nicht Wasser aussetzen. Falls Ihnen das Gerät ins Wasser fällt, müssen Sie es sofort ausschalten und nicht berühren.
4. Nach der Anwendung nicht die Aufsätze und das Gewinde berühren, da diese bei der Nutzung sehr erhitzt werden.
5. Schützen Sie Ihre Augen und Atemwege vor Staub. Verwenden Sie einen Gesichtsschutz und eine Maske.
6. Das Gerät nach der Anwendung immer ausschalten.
7. Das Gerät in einem trockenen Raum aufbewahren und weg von Kindern halten.

AUFSÄTZE

NailCare enthält 6 Ansätze, die Ihnen gewährleisten, Ihre Nägel zur Vollkommenheit zu erledigen. Das Set beinhaltet die Aufsätze zum Formen, Feilen, Schleifen, Polieren, Glätten der Nägel und Beseitigung der Nagelhaut.



1. **Nadel:** zum Polieren und Schleifen der Nägel, vor allem Ränder.
2. **Kugel:** zur Beseitigung welliger Oberflächen und des Lacks.
3. **Konus:** zum Polieren und Schleifen der Nägel sowie Vorbereitung der Nägel zum Auftrag vom Gel.
4. **Zylinder (klein):** zum Polieren und Schleifen der Nägel und Beseitigung abgestorbener Haut.
5. **Zylinder (groß):** zum Polieren und Schleifen der Nägel und Beseitigung abgestorbener Haut.
6. **Aufsatz mit Schleifband:** zum Polieren von dicken und rauen Nägeln.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Vor dem Einsetzen des Aufsatzes müssen Sie das Gerät ausschalten.
2. Drücken Sie den Sperrknopf und schrauben Sie das Gewinde zum Wechsel der Aufsätze aus. Legen Sie den Aufsatz ein und ziehen Sie das Gewinde fest, jedoch nicht zu stark. **Zum Wechsel der Aufsätze siehe das folgende Kapitel.*
3. Schalten Sie das Gerät über das Kabel ein und schließen Sie es an die Steckdose an.
4. Mit Hilfe des Knopfs zur Anpassung der Geschwindigkeit stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein. Aus Sicherheitsgründen stellen Sie zunächst die niedrigste Geschwindigkeit ein und steigern Sie es danach.
5. Nach der Anwendung schalten Sie das Gerät aus.

EINSETZEN DER AUFSÄTZE



1. Drücken und halten Sie den Sperrknopf.
2. Schrauben Sie das Gewinde im Uhrzeigersinn aus.
3. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz in die Öffnung ein.
4. Drücken Sie den Knopf und drehen Sie das Gewinde gegen den Uhrzeigersinn, um den Aufsatz zu befestigen.

EINSETZEN DER SCHLEIFBÄNDER

Sie können zwischen drei unterschiedlichen Schleifbändern auswählen. Je höher die Zahl ist, desto feiner ist das Schleifband.



Wählen Sie den entsprechenden Aufsatz aus und setzen Sie das gewünschte Schleifband ein.

REINIGUNG

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät nach jeder Nutzung zu reinigen.

ACHTUNG: Das Gerät ist nicht wasserbeständig, deswegen spülen Sie es **NICHT** unter Wasser ab. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer trocken ist.

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, sanften Lappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

AUFBEWAHRUNG

Das Gerät bewahren Sie in einem trockenen Ort auf und halten Sie es weg von Kindern.

FEHLERBEHEBUNG

- Der Aufsatz wurde nicht richtig eingesetzt: Überprüfen Sie den Aufsatz und vergewissern Sie sich, dass dieser richtig eingesetzt wurde. Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen.
- Das Kabel wurde nicht gut befestigt: Überprüfen Sie, dass Sie das Kabel richtig an das Gerät angeschlossen haben.
- Das Kabel wurde beschädigt: Das Kabel muss immer ein qualifizierter Servicetechniker ersetzen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

