

**NailCare**  
PREMIUM CARE

**Profesionalni set za manikuru i pedikuru**

**KORISNIČKI PRIRUČNIK**



Lijepo i njegovane ruke s njegovanim noktima izuzetno su važne jer daju dojam urednosti i brige. Set za manikuru i pedikuru *Nail Care* idealno je rješenje za domaću njegu noktiju, jer vam pruža gotovo sve dodatke za manikuru. S njima možete do savršenosti srediti svoje nokte koji će izgledati kao da ste upravo izašli iz salona.

Set za manikuru i pedikuru *Nail Care* omogućuje vam da pažljivo negujete svoje nokte i sredite ih prema vašem ukusu. Profesionalni alati namijenjeni su piljenju, brušenju i poliranju noktiju. Vaši nokti će tako uvijek biti zdravi i sređeni.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute za upotrebu. Priručnik sačuvajte ako vam zatreba u budućnosti.

## PAKET SADRŽI

- 1 električni dizajner noktiju
- 1 kabel za napajanje
- 6 nastavaka za brušenje (5 dijamantnih nastavaka za brušenje i 1 nastavak za brušenje iz korunda)
- 6 valjaka za brušenje
- 1 korisnički priručnik
- 1-godišnja garancija



## INFORMACIJE O PROIZVODU



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Profesionalni set za manikuru i pedikuru možete koristiti kako na umjetnim kako i na prirodnim noktima. Pogodan je za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, zaglađivanje noktiju i uklanjanje kutikula.

- **Boja:** ružičasta
- **Materijal:** ABS i kovina
- **Veličina držača:**
  - dužina: 16 cm
  - širina na najširem dijelu: 3 cm
  - opseg na najširem dijelu: 8,6 cm
- **Veličina nastavaka:** 1,5 cm
- **Veličina valjaka za brušenje:** od 1,2 cm do 1,5 cm
- **Snaga:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Brzina:** od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

## SIGURNOSNE UPUTE

1. Prilikom zamjene nastavka ili valjka za brušenje uvijek isključite uređaj.
2. Tijekom djelovanja uređaja ne upotrebljavajte gumba za zaključavanje.
3. Ne koristite uređaj u blizini vode ili u vodi. Ako vam uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz napajanja i ne dirajte ga.
4. Nakon upotrebe uređaja, ne dirajte nastavke ili držač, jer tijekom upotrebe postanu vrlo vrući.
5. Zaštite svoje oči i dišne puteve od prašine. Koristite zaštitu za oči i masku.
6. Nakon upotrebe uređaj uvijek isključite.
7. Uređaj držite na suhom mjestu i van dosega djece.

## SET NASTAVAKA

*Nail Care* sadrži 6 nastavaka koji će osigurati da možete nokte dotjerati do savršenstva. Set uključuje nastavke za oblikovanje, piljenje, brušenje, poliranje, izgladivanje noktiju i uklanjanje kutikula.



1. **Vrh u obliku igle:** za poliranje i brušenje noktiju, pogotovo rubova.
2. **Izduženi vrh:** za uklanjanje ispupčenja na površini nokta i uklanjanje laka.
3. **Konusni vrh:** za poliranje i brušenje noktiju te za pripremu noktiju za nanošenje gela.
4. **Mali cilindrični vrh:** za poliranje i brušenje noktiju i za uklanjanje mrtve kože.
5. **Veliki cilindrični vrh:** za poliranje i brušenje noktiju i za uklanjanje mrtve kože.
6. **Nastavak s valjkom za brušenje:** za poliranje zadebljanih i hrapavih noktiju.

## UPUTE ZA UPOTREBU

1. Prije namještanja nastavka uređaj isključite iz napajanja.
2. Pritisnite gumb za zaključavanje i odvijte držač stezaljki. Umetnite nastavak i čvrsto učvrstite držač, ali ne previše čvrsto. *\*Za zamjenu nastavaka gledajte sljedeće poglavlje.*
3. Uređaj priključite na kabel za napajanje i uključite ga u električnu utičnicu.
4. Pomoću gumba za podešavanje brzine postavite željenu brzinu. Radi sigurnosti, najprije postavite najnižu brzinu, a zatim je povećajte.
5. Nakon upotrebe uređaj isključite.

## NAMJEŠTANJE NASTAVAKA



1. Pritisnite i držite gumb za zaključavanje.
2. Odvijte držač u smjeru kazaljke na satu.
3. Gurnite željeni nastavak u otvor.
4. Pritisnite gumb i okrećite navoj u suprotnom smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali nastavak na svoje mjesto.

## NAMJEŠTANJE VALJKA ZA BRUŠENJE

Birati možete među tri različita valjaka za brušenje.

Veći broj predstavlja finiji valjak.

Odaberite odgovarajući nastavak in na njega stavite željeni valjak za brušenje.



## ČIŠĆENJE

Za postizanje najboljih rezultata preporučujemo čišćenje uređaja nakon svake upotrebe.

**UPOZORENJE:** Uređaj nije vodootporan stoga ga **NE** perite pod vodom. Pobrinite da je uređaj uvijek suh.

Uređaj očistite suhom, mekom krpom. Ne koristite sredstava za čišćenje.

## POHRANA

Držite uređaj na suhom mjestu i van dosega djece.

## UKLANJANJE PROBLEMA

- Nastavak nije ispravno namješten: provjerite nastavak i uvjerite se da li je ispravno ugrađen. Slijedite upute.
- Kabel za napajanje nije pravilno namješten: provjerite da li je kabel za napajanje pravilno postavljen u uređaj.
- Kabel za napajanje je oštećen: kabel za napajanje mora uvijek zamijeniti kvalificirani serviser.

### Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.