

**NailCare**  
PREMIUM CARE

## Set profesional pentru manichiură și pedichiură



### MANUAL DE UTILIZARE

Orice femeie știe că este deosebit de important să avem mâini frumoase și unghii îngrijite. Setul pentru manichiură și pedichiură *Nail Care* este soluția perfectă pentru îngrijirea unghiilor acasă, deoarece conține tot de ce aveți nevoie pentru a vă face manichiura. Cu acest set veți avea o manichiură perfectă, ca la salon.

Setul pentru manichiură și pedichiură *Nail Care* vă permite să îngrijiți unghiile după preferințele dvs. Cu aceste accesorii profesionale puteți pili, șlefui și lustrui unghiile. Unghiile vor fi întotdeauna sănătoase și îngrijite.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

#### SETUL CONȚINE

- 1 freză pentru manichiură
- 1 cablu de alimentare
- 6 capete de freză (5 capete de freză cu diamant și  
1 capăt de freză din corindon)
- 6 cilindri de șmirghel
- 1 manual de utilizare
- 1 an garanție



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Setul profesional de manichiură și pedichiură poate fi folosit pentru pilirea unghiilor naturale sau false. Este potrivit pentru modelarea, pilirea, șlefuirea, lustruirea, nivelarea unghiilor și pentru îndepărtarea cuticulelor.

- **Culoare:** roz
- **Material:** ABS și metal
- **Dimensiunile frezei:**
  - lungime: 16 cm
  - lățime, porțiunea cea mai lată: 3 cm
  - circumferință, porțiunea cea mai lată: 8,6 cm
- **Dimensiuni capete:** 1,5 cm
- **Dimensiunea inelelor de șmirghel:** de la 1,2 cm până la 1,5 cm
- **Putere:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Viteză:** de la 3000 rot./min până la 20000 rot./min

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Scoateți aparatul din priză când schimbați capătul sau inelul de șmirghel.
2. În timp ce aparatul funcționează, nu apăsați butonul de blocare.
3. Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă. Dacă aparatul cade în apă, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și nu-l atingeți.
4. După utilizarea aparatului nu atingeți capetele sau inelul zimțat cu mâinile neprotejate, deoarece acestea se înfierbântă puternic în timpul utilizării.
5. Protejați-vă ochii și căile respiratorii împotriva prafului. Folosiți ochelarii și masca de protecție.
6. După fiecare utilizare scoateți din priză aparatul .
7. Depozitați aparatul într-un loc uscat și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

## CAPETELE

Setul *Nail Care* conține 6 capete cu ajutorul cărora veți obține rezultate excelente. Setul conține capete pentru modelarea, pilirea, șlefuirea, lustruirea, nivelarea unghiilor și pentru îndepărtarea cuticulelor.



1. **Capătul în formă de ac:** pentru lustruirea și șlefuirea unghiilor, îndeosebi a marginilor.
2. **Capătul alungit:** pentru îndepărtarea lacului și a valurilor de pe suprafața unghiilor.
3. **Capătul conic:** șlefuirea și lustruirea unghiilor, pregătirea unghiilor pentru aplicarea gelului.
4. **Capătul conic mic:** pentru șlefuirea și lustruirea unghiilor și pentru îndepărtarea pielii moarte.
5. **Capătul conic mare:** pentru șlefuirea și lustruirea unghiilor și pentru îndepărtarea pielii moarte.
6. **Capătul cu inel de șmirghel:** pentru lustruirea unghiilor îngroșate și aspre.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Înainte de inserarea capătului, scoateți aparatul din priză.
2. Apăsați butonul de blocare și deșurubați inelul zimțat. Inserați capătul și înșurubați bine inelul zimțat, însă nu prea puternic. *\*Pentru schimbarea capetelor vezi următorul capitol.*
3. Conectați aparatul la cablul de alimentare și băgați-l în priză.
4. Cu ajutorul roții de reglare a vitezei alegeți viteza dorită. Din motive de siguranță, alegeți cea mai mică viteză și măriți-o treptat.
5. După utilizare, scoateți aparatul din priză.

## INSERAREA CAPETELOR



1. Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare.
2. Deșurubați inelul zimțat în sensul acelor de ceasornic.
3. Inserați capătul dorit în orificiu.
4. Apăsați butonul și înșurubați inelul zimțat în sensul opus mișcării acelor de ceasornic, pentru a fixa capătul.

## FIXAREA CILINDRULUI DE ȘMIRGHEL

Puteți alege unul dintre cei trei cilindri de șmirghel. Cifra mai mare reprezintă cilindrul cel mai fin.

Fixați cilindrul de șmirghel pe accesoriul corespunzător.



## CURĂȚARE

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, recomandăm curățarea aparatului după fiecare utilizare.

**AVERTIZARE:** Aparatul nu este impermeabil, de aceea **NU**-l spălați cu apă. Aparatul trebuie să fie întotdeauna uscat.

Ștergeți aparatul cu o lavetă uscată, moale. Nu folosiți detergenți.

## DEPOZITARE

Depozitați aparatul într-un loc uscat și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

## REMEDIEREA PROBLEMELOR

- Capătul nu este fixat în mod corect: verificați capătul și asigurați-vă că este fixat în mod corect. Respectați instrucțiunile de utilizare.
- Cablul de alimentare nu este inserat corect: verificați dacă cablul de alimentare este inserat corect în aparat.
- Cablul de alimentare este deteriorat: cablul de alimentare poate fi schimbat sau reparat doar de către un serviser autorizat.

### Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.