

Nail Care

Profesionálny komplet pre manikúru a pedikúru



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pekne upravené ruky a nechty sú známkou upravenosti a starostlivosti o vlastné telo. Komplet pre manikúru *Nail Care* je ideálnym riešením pre domácu starostlivosť o nechty ktorá vám ponúka všetky pomôcky potrebné pre kvalitnú manikúru. S týmto kompletom budú vaše nechty vyzerať ako zo salónu.

Komplet pre manikúru *Nail Care* vám umožňuje kvalitnú starostlivosť o vaše nechty ktoré si môžete upravovať podľa vašich želaní. Profesionálne nástroje umožňujú pílenie, brúsenie a leštenie nechtov. Vaše nechty budú zdravé a upravené

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie ktorý si uschovajte pre ďalšiu možnú potrebu.

BALENIE OBSAHUJE

- 1 elektrickú brúsku na nechty
- 1 napájací kábel
- 6 nástavcov na brúsenie (5 diamantových brúsiacich nástavcov a 1 brúsiaci nástavec z korundu)
- 6 brúsiacich kotúčov
- 1 užívateľská príručka
- 1-ročná záruka



INFORMÁCIE O VÝROBKU



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Profesionálny set pre manikúru a pedikúru môžete používať na vašich vlastných aj umelých nechtoch. Je vhodný na pílenie, brúsenie, leštenie, hladenie a úpravu nechtového lôžka a kožičky.

- **Farba:** ružová
- **Materiál:** ABS a kov
- **Veľkosť prístroja:**
 - dĺžka: 16 cm
 - šírka v najširšom bode: 3 cm
 - obvod na najširšej časti: 8,6 cm
- **Veľkosť nástavcov:** 1,5 cm
- **Veľkosť kotúčov na brúsenie:** od 1,2 cm do 1,5 cm
- **Výkon:** 100-240 V, 50-60 Hz
- **Rýchlosť:** od 3000 vrt./min do 20000 vrt./min

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pri výmene nástavcov, alebo kotúčov musí byť zariadenie vždy vypnuté.
2. Pri zapnutom prístroji nepoužívajte bezpečnostnú poistku.
3. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody. V prípade, že vám prístroj spadne do vody, nedotýkajte sa ho a vypojte ho z elektrického prúdu.
4. Po použití sa nedotýkajte nástavcov a kotúčov, tie sú v tomto momente veľmi horúce.
5. Chráňte oči a nos pred prachom ktorý nastáva pri brúsení. Používajte okuliare a rúšku.
6. Po použití prístroj vždy vypnite.
7. Prístroj uchovávajte na suchom mieste mimo dosah detí.

KOMPLET NÁSTAVCOV

Nail Care obsahuje 6 nástavcov, ktoré vám umožňujú kvalitnú úpravu vašich nechtov. Komplet obsahuje nástavce na tvarovanie, pílenie, brúsenie, leštenie, hladenie nechtov a odstraňovanie nechtovej kožičky.



1. **Špica v tvare ihly:** určená na leštenie a brúsenie nechtov, zvlášť ich okrajov.
2. **Podlhovatá špica:** na odstraňovanie hrbolčiek a nerovností.
3. **Kuželovitá špica:** na leštenie a brúsenie nechtov a ich prípravu pro nanášanie gélu.
4. **Malá cylindrovitá špica:** na leštenie a brúsenie nechtov a odstraňovanie odumrelej kože.
5. **Veľká cylindrovitá špica:** na leštenie a brúsenie nechtov a odstraňovanie odumrelej kože.
6. **Nástavec s brúsiacim kotúčom:** na leštenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred inštaláciou nastavcov odpojte prístroj z elektriny.
2. Stlačte poistku a odskrutkujte držiak. Zasuňte nastavec a zaskrutkujte držiak, nie príliš silno. *Výmenu nastavcov nájdete v pokračovaní návodu na použitie.
3. Do zariadenia zapojte napájací kábel a zapojte ho do elektriny.
4. Pomocou tlačidla pre nastavenie rýchlosti nastavte rýchlosť otáčok. Z bezpečnostných dôvodov začnite vždy s nižšou rýchlosťou.
5. Po konci použitia zariadenie odpojte z elektriny.

INŠTALÁCIA NÁSTAVCOV



1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nastavca.
2. Odskrutkujte držadlo v smere hodinových ručičiek.
3. Zvolený nastavec zasuňte do otvoru.
4. Stlačte tlačidlo a nastavec zaskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek až zapadne.

INŠTALÁCIA KOTÚČOV NA BRÚSENIE

K dispozícii máte tri kotúče na brúsenie nechtov.

Vyššie číslo predstavuje jemnejší kotúč.

Vyberte zvolený nastavec a umiestnite naň kotúč na brúsenie.



ČIŠTENIE

Pre dosiahnutie lepších výsledkov odporúčame čistenie po každom použití.

UPOZORNENIE: Zariadenie nie je vodotesné, preto ho **NEUMÝVAJTE** pod vodou. Zariadenie musí byť vždy suché.

Zariadenie čistite suchou handričkou. Nepoužívajte saponáty.

ÚSCHOVA

Zariadenie uchovávajte na suchom mieste mimo dosah detí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nástavec nie je správne nasadený: skontrolujte nasadenie nástavca, či je správne nasadený. Postupujte podľa návodu.
- Napájací kábel nie je dostatočne zasunutý: skontrolujte správne umiestnenie napájacieho kábla.
- Napájací kábel je poškodený: napájací kábel musí vždy vymeniť servisér.

Správne odkladanie odpadkov



Symbol preškrtnutého odpadkového koša je symbolom označujúcim predmety ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Táto direktíva je platná pre celé územie EU. V prípade správne recyklovaných odpadkov chránite životné prostredie. Ak bude výrobok z vašej strany deponovaný správne, zabránite škode na životnom prostredí a zdraví osôb a zvierat. Recyklácia výrobkov znamená ochranu životného prostredia. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte zodpovedné orgány, vaše komunálne centrum, alebo obchod kde ste produkt zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa predpisy platné v ES.