

SLUŠALKE PODsPRO



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Slušalke PodsPro so v paketu s priložno polnilno škatlico. Slednja vam omogoča, da boste slušalke polnili kjerkoli in kadarkoli, ter uživali ob kvalitetnem poslušanju glasbe brez ovir. Zaradi svoje ergonomske oblike se lepo prilegajo ušesu in so enostavne za uporabo.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena *navodila za uporabo*, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA

- 1x par slušalk PodsPro
- 1x polnilna škatilca
- 1x USB napajalni kabel
- 4x rezervni gumijasti nastavki
- 1x navodila za uporabo
- 1x letna garancija

TEHNIČNE INFORMACIJE

So brezžične	da
Spominska kartica	ne
Kontrola glasnosti	da
Codecs	AAC
Model	Pro 3
Komunikacija	brezžična
Funkcije	Bluetooth, vodoodporne, izolacija hrupa, mikrofoni
Bluetooth standard	Bluetooth v5.0
Aktivna izolacija hrupa	da
Bluetooth verzija	V5.0
Kapaciteta baterije	400mAh
Uporaba	PC, telefon, tablica, laptop
Čas pripravljenosti	200 ur
Uporabnost	Prenosni Media Player, prenosni telefon, računalnik, DJ, šport ...
Vodoodporen standard	IPX-5
Material	ABS
Čas polnjenja	1 h
Barva	belo

NAVODILA OB PRVI UPORABI

IPHONE+IOS

1. Vključite BT na telefonu (in slušalkah s pritiskom na gumb, ki se nahaja na zadnji strani polnilne postaje)
2. Povežite PodsPro. Odprite polnilno postajo in jo držite približno 5cm stran in nato upoštevajte navodila na ekranu.

POVEZANOST Z DRUGIMI APPLE NAPRAVAMI

PodsPro delujejo tudi z drugimi napravami, ki imajo iCloud Select EarPhonePro in Control Center (IOS and iPadOS) ali vrstico meni (macOS)

POVEZAVA Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Slušalke pustite v polnilni škatlici, pokrov mora biti odprt. Nato pritisnite gumb na zadnji strani dokler ne utripa BELA lučka. Potem pojdite na BT nastavitve in izberite EarPhone Pro.

UPORABA SLUŠALK:

- 1x pritisnite za predvajaj ali pavzo
- 2x pritisnite, če želite preskočiti naprej
- 3x pritisnite, če se želi vrniti nazaj
- 4-7x pritisnite, če želite menjavo jezika

ZAMENJAVA GUMIJASTEGA NASTAVKA

Za odstranitev potegnite gumico iz slušalke, za pritrnitev pa potisnite dokler ne klikne.

BREŽŽIČNO POLNENJE

Slušalke se polnijo v polnilni škatlici – ob polnjenju lučka sveti ORANŽNO.

Če imate težave s povezavo slušalk:

- Ugasnite BT
- Prižgite BT
- Slušalke postavite nazaj v polnilno postajo
- Jih daste ven – ZELENA luč pomeni, da je v redu

FUN FACT: postaja za polnjenje se lahko polni brezžično – medtem pa se slušalke lahko uporabljajo nemoteno.

OPOZORILA

VARNOST SLUHA:

Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk z veliko glasnostjo in nastavite glasnost na varno raven. Čim glasnejša je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja. Pri uporabi slušalk ne pozabite upoštevati naslednjih navodil:

- Poslušajte z razumno glasnostjo za primeren čas
- Pazite, da glasnosti ne prilagajate neprestano navzgor, ko se vaš sluh prilagaja.
- Glasnosti ne povečujte tako visoko, da ne slišite, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
- Previsoki zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk v obeh ušesih med vožnjo ni priporočljiva in je na nekaterih območjih med vožnjo morda nezakonita.

Splošne informacije - Da se izognete poškodbam ali nepravilnemu delovanju:

- Slušalk ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Slušalk ne mečite ob tla.
- Slušalke ne smejo biti izpostavljene kapljanju ali brizganju.
- Slušalk ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen ali abrazive.
- Če je potrebno čiščenje, za čiščenje uporabite mehko krpo, po potrebi navlaženo z minimalno količino vode ali blage milnice.
- Vgrajena baterija ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj ali podobno.

- S sluškami ne ravnajte nasilno in jih hranite stran od visokih temperatur in vlažnih okolij.
- Slušalke držite stran od WiFi usmerjevalnika in drugih visokofrekvenčnih oddajnih naprav, saj bi to vplivalo na sprejem zvočnega signala, kar bi se kazalo v preskakovanju zvoka in prekinitvi povezave.
- Uporabljajte ta izdelek v učinkovitem okolju (radij 10 metrov) - med napravami Bluetooth in sluškami naj ne bo fizičnih ovir kot so na primer stene.

Opomba: ta izdelek lahko povežete s katerokoli napravo Bluetooth

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.