

DEEPPREACH MASSAGER



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Pro případ pozdější potřeby jej uschovejte.

OBSAH BALENÍ

BALENÍ OBSAHUJE:

1x deepreach massager

1x pytlík pro úschovu

1x USB kabel

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barva: ČERNÁ

Váha: 360 g

Materiál: ABS + Silikon

Baterie: DC3.7V 2500 mAh






Čas dobíjení: 2-4 hod

Čas připravenosti: u nejvyšší intenzity – 90 min, (5 cyklů) 10 minut na cyklus

Motor RPM: 3500 v první rychlosti, 3800 ve druhé rychlosti a 4200 ve třetí rychlosti

Teplota motora při fungování: 65°C

NÁVOD K POUŽITÍ

- Jednos stisknutí tlačítka  zapne strojek a indikátor dobíjení
- Dvě stisknutí tlačítka  zapnete první vibrační rychlost
- Tři stisknutí tlačítka  zapnou druhou vibrační rychlost
- Čtyři stisknutí tlačítka  zapnou třetí vibrační rychlost
- Pět stisknutí tlačítka  zapnou čtvrtou vibrační rychlost

NÁVOD K DOBÍJENÍ

Výrobek můžete dobíjet jakýmkoliv adaptérem s výkonem 3.7V do 5.0V (adaptér mobilního telefonu, power bank, laptop nebo stacionární počítač).

DOBÍJENÍ:

- Indikace modré a červené kontrolky znamená, že je strojek potřeba dobít.
- V čase dobíjení strojek není možné používat.
- Čas dobíjení je od 2-4 hodin závisí od zbytku baterie.
- U plné baterie zasvítí modrý indikátor.
- V případě, že se vám strojek nezapne po delším dobíjení, kontaktujte nás prosím.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aparát se po 10 minutách fungování automaticky vypne.
- Výrobek není možné na třetím stupni používat více než 60 minut. Motor se musí před dalším použitím ochladit.
- Prosíme vás, aby jste výrobek neházeli, neudírali s ním o zem a pod.
- Výrobek má standard vodotěsnosti IP65, proto vás žádáme a správné používání. V případě, že se objeví jakákoliv chyba vodotěsnosti, strojek nepoužívejte.
- Výrobek uschovejte na suchém a čistém místě.
- Výrobek uchovávejte v přiloženém pytlíku.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

Pokyny pro recyklaci a úschovu

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se smíšeným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

