

DEEPPREACH MASSAGER



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA

PAKET VSEBUJE:

- 1x deepreach massager
- 1x vrečka za shranjevanje
- 1x USB kabel
- 1x uporabniški priročnik
- 1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Barva: črna

Teža: 360 g

Materijal: ABS + Silikon

Baterija: DC3.7V 2500 mAh






Čas polnjenja: 2-4 ure

Čas delovanja: pri največji hitrosti – 90 min, (5 krogov) 10 minut na krog

Motor RPM: 3500 pri prvi hitrosti, 3800 pri drugi hitrosti in 4200 pri tretji hitrosti

Temperatura delovnega motorja: 65°C

NAVODILA ZA UPORABO

- En pritisk na gumb  prižge napravo in polnilni indikator.
- Dva pritiska na gumb  prižgeta prvo hitrost vibriranja.
- Tri pritiski na gumb  prižgejo drugo hitrost vibriranja.
- Štiri pritiski na gumb  prižgejo tretjo hitrost vibriranja.
- Pet pritiskov na gumb  prižgejo izmenično vibriranje.

NAVODILA ZA POLNJENJE

Izdelek se lahko polni preko katerega koli adapterja z močjo 3.7V do 5.0V (mobilni polnilec, power bank, laptop ali namizni računalnik).

POLNJENJE:

- Utripanje modre in rdeče lučke je znak, da massager potrebuje polnjenje.
- Ob polnjenju, naprave ni mogoče vklopiti.
- Čas polnjenja je od 2-4 ur, odvisno od preostanka baterije.
- Lučke indikatorja svetijo modro, ko je naprava napolnjena.
- Prosim Vas, da nas kontaktirate, če se po dolgem polnjenju massager ne prižge.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Izdelek se avtomatsko ugasne po 10 minutah delovanja.
- Izdelka ni mogoče uporabljati na tretji stopnji vibriranja več kot 60 minut. Motor se mora najprej ohladiti pred ponovno uporabo.
- Prosim ne vrzite, spustite ali udarite izdelka.
- Izdelek vsebuje IP65 vodoodporni standard.
- Če izdelek vsebuje napake ga ne uporabljajte.
- Izdelek hranite na suhem in čistem mestu v priloženi vrečki.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.