

# DEEPPREACH MASSAGER



## UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím si dobre prečítajte tento manuál. Pre prípad neskoršej potreby ho uschovajte.

## OBSAH BALENIA

BALENIE OBSAHUJE:

1x deepreach massager

1x vrecko pre úschovu

1x USB kábel

1x užívateľská príručka

1x ročná záruka

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**Barva:** Čierna

**Váha:** 360 g

**Materiál:** ABS + Silikón

**Batéria:** DC3.7V 2500 mAh






**Čas dobíjania:** 2-4 hod

**Čas pripravenosti:** pri najvyššej intenzite – 90 min, (5 cyklov) 10 minút na cyklus

**Motor RPM:** 3500 v prvej rýchlosti, 3800 v druhej rýchlosti a 4200 ve tretej rýchlosti

**Teplota motora počas fungovania:** 65°C

## NÁVOD K POUŽITIU

- Jedno stlačenie tlačidla  zapne strojček a indikátor dobíjania
- Dve stlačenia tlačidla  zapnete prvú vibračnú rýchlosť
- Tri stlačenia tlačidla  zapnú druú vibračnú rýchlosť
- Štyri stlačenia tlačidla  zapnú tretiu vibračnú rýchlosť
- Päť stlačení tlačidla  zapnú štvrtú vibračnú rýchlosť

## NÁVOD NA DOBÍJANIE

Výrobok môžete dobíjať akýmkoľvek adaptérom s výkonom 3.7V do 5.0V (adaptér mobilného telefónu, power bank, laptop, alebo stacionárny počítač).

### DOBÍJANIE:

- Indikácia modrej a červenej kontrolky znamená, že je strojček potrebné dobiť.
- V čase dobíjania použitie strojčeka nie je možné.
- Čas dobíjania je od 2-4 hodín závisí od zbytku batérie.
- Plnú kapacitubatérie indikuje modrý indikátor.
- V prípade, že se vám strojček nezapne po dlhšom dobíjaní, kontaktujte nás prosím.

## ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

- Aparát sa po 10 minútach fungovania automaticky vypne.
- Výrobok nie je možné používať na treťom stupni viac ako 60 minút. Motorček sa musí pred ďalším použitím ochladiť.
- Prosíme vás, aby ste výrobok nehádzali, neudierali s ním o zem a pod.
- Výrobok má štandard vodotesnosti IP65, preto vás žiadame a správne používanie. V prípade, že sa objaví akákoľvek chyba vodotesnosti, strojček nepoužívajte.
- Výrobok uschovajte na suchom a čistom mieste.
- Výrobok uchovávajte v priloženom vrecúšku.

### Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.