

# APARÁT NA ČOKOLÁDOVÉ FONDU



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Čokoládová fontána je nepostradatelný kuchyňský aparát pro všechny kdo milují čokoládu a rádi překvapí svoje hosty výjimečnými a chutnými pokrmy. Pomocí tohoto aparátu můžete připravit slastné čokoládové nebo slané fondu.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možné použití.

## OBSAH BALENÍ

BALENÍ OBSAHUJE:

1x čokoládová fontána

1x věž

1x vrták

1x uživatelská příručka

1x roční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Specifikace:** 65 watts / 230 volts / 50 Hz

**Barva:** hnědá

## NÁVOD K POUŽITÍ

Ve fonáně můžete roztopit různé druhy ovoce (jahody, hrozny, marshmallow, jablkové řezy, piškoty, zmrzlinu, oříšky,...), které namáčíte do čokolády. Použit můžete mléčnou, hořkou nebo bílou čokoládu.

A mnohem více! Místo čokolády můžete použít sýr a namočit do něj hrozny, kreky, topinky atd. V případě použití sýra, ho musíte roztopit nad vodní koupelí a zředit bílým vínem nebo smetanou.

Fontána si poradí i s BBQ omáčkami. V případě, že je omáčka hustější, zřed'te ji bílým vínem nebo trochou vody.

1. Před prvním použitím je nutné aparát sestavit. Fontána se skládá z více částí které jednoduše demontujete a můžete umýt v myčce na nádobí. Neumývejte spodní část fontány kde se nachází motor!
2. Před montáží aparátu všechny jeho části očistěte.
3. Při montáži aparátu postupujte přesně podle návodu

## PŘÍPRAVA ČOKOLÁDY PRO ČOKOLÁDOVOU FONTÁNU

Pro použití fontány je vhodná jakákoliv čokoláda. Nejlepší je použít pravou belgickou čokoládu která neobsahuje olej.

### POSTUP:

1. Před začátkem postavte aparát na rovné místo.
2. Zapojte aparát do elektřiny a stiskněte tlačítko HEAT, mezitím roztopte čokoládu ve vodní koupeli nebo mikrovlnce.
3. Když je čokoláda tekoucí, přidejte do ní trochu másla pro lepší vláčnost, zvláště pokud se jedná o čokoládu s menším podílem kakaových zrn.
4. Roztopenou čokoládu nalijte do aparátu a stiskněte tlačítko MOTOR. Čokoláda se začne okamžitě pohybovat a téct po aparátu.
5. Čokoládu nechte koružit 2 minuty potom motor vypněte na dobu 30 sekund, aby jste z aparátu odstranili zbytečný vzduch který bude rušit fungování přístroje. Po 30 sekundách přístroj znovu zapněte.
6. V případě, že se čokoláda v aparátě nepohybuje tekutě, přidejte trochu oleje.
7. Do čokolády nikdy nepřidávejte chladné tekutiny které změní její konzistenci.

## UPOZORNĚNÍ!

- Motor nikdy nečistěte vodou nebo pod vodou.
- Motor ne umývejte v myčce na nádobí.
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní houbičky a hadříky.
- Fontánu nikdy nenechávejte bez dozoru.  
Do fontány nikdy nepřidávejte jiné potraviny.
- Při čištění a po konci použití odpojte aparát z elektřiny.
- V případě, že jste zpozorovali poškozenou část, nepoužívejte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Není vhodné pro použití v exteriérech.
- Fontánu nepokládejte v blízkosti horkých předmětů.
- Aparát nepoužívejte v blízkosti vody, aby nedošlo ke zraněním způsobeným elektrickou energií. Po skončení použití přístroj odpojte z elektřiny.
- U fungující fontány se nedotýkejte vrtáku! Věž a vrták můžete odstranit až po vypnutí aparátu a jeho odpojení z elektrického proudu.

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

### **Pokyny pro recyklaci a úschovu**

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

