

# SCHOKOBRUNNEN



## BENUTZERHANDBUCH

Der Schokobrunnen ist ein unentbehrliches Küchengerät für alle, die Schokolade lieben und gerne Ihre Gäste mit besonderen und leckeren Spezialitäten überraschen. Mit diesem Gerät können Sie ein köstliches salziges oder süßes Fondue zu verschiedensten Anlässen vorbereiten.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

## PAKET-INHALT

IM PAKET ENTHALTEN:

1x Schokobrunnen

1x Turm

1x Auger-Welle

1x Benutzerhandbuch

1x Jahresgarantie

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Spezifikationen:** 65 Watt (Leistung) / 230 Volt / 50 Hz (Spannung)

**Farbe:** braun

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Wenn Sie eine Naschkatze sind, können Sie verschiedene Früchte und Süßigkeiten in die Schokolade eintauchen (Erdbeeren, Trauben, Marshmallows, Apfelkuchen, Kekse, Eis, Nüsse...). Sie können Milch-, dunkle oder weiße Schokolade verwenden.

Das ist aber nicht alles! Falls Sie keine Schokolade mögen, können Sie stattdessen Trauben, Kräcker, Toasts oder Apfelscheiben in den Käse eintauchen. In diesem Fall müssen Sie den Käse in der Schüssel schmelzen und ihn mit Weißwein oder Creme/Sahne verdünnen.

Beim Schokobrunnen können Sie ebenso BBQ-Saucen verwenden. Wenn die Sauce zu dick ist, können Sie diese mit Wein oder einer anderen Flüssigkeit verdünnen.

1. Vor der ersten Anwendung muss man den Schokobrunnen zusammenstellen. Das Gerät besteht aus mehreren Teilen, die Sie einfach zerlegen, im Geschirrspüler waschen und erneut zusammenstellen können. Bitte den Unterteil mit Motor nicht waschen!
2. Bevor Sie das Gerät zusammenstellen, reinigen Sie die beweglichen Teile des Schokobrunnens.
3. Dabei muss man beachten, dass jeder Teil gut befestigt wird.

## ZUBEREITUNG DER SCHOKOLADE FÜR DEN SCHOKOBRUNNEN

Für den Schokobrunnen können Sie jede Art von Schokolade verwenden, am besten ist es aber mit der reinen belgischen Schokolade, die einen hohen Anteil an Kakaobutter enthält und kein zusätzliches Öl benötigt.

### **ANWENDUNG:**

1. Vor der Nutzung stellen Sie den Schokobrunnen an eine sichere und stabile Stelle.
2. Den Schokobrunnen schließen Sie an den Strom an und drücken Sie die HEAT-Taste, in der Zwischenzeit schmelzen Sie die Schokolade in der Schüssel oder in der Mikrowelle.
3. Wenn die Schokolade flüssig wird, geben Sie Butter oder Öl für eine bessere Textur und Flüssigkeit zu, vor allem, wenn die verwendete Schokolade einen niedrigen Anteil an Kakaobutter enthält.
4. Die Schokolade beginnt sofort über den Turm zu fließen.
5. Lassen Sie die Schokolade 2 Minute über den Turm laufen, danach schalten Sie den Motor für 30 Sekunden aus, damit die ganze Luft aus dem Turm entweicht. Nach 30 Sekunden schalten Sie den Motor wieder ein.
6. Sollte die Schokolade nicht über den Turm fließen, geben Sie mehr Öl zu.

7. Niemals geben Sie kalte Flüssigkeiten zu, da diese die Flüssigkeit der Schokolade verlangsamen.

## **ACHTUNG!**

- Den Motor nie unter Wasser oder mit Wasser reinigen.
- Der Motor darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.
- Zur Reinigung des Schokobrunnens nie einen Kratzschwamm oder -lappen benutzen.
- Den Schokobrunnen nicht unbeaufsichtigt lassen.
- In den Schokobrunnen nie andere Lebensmittel zugeben.
- Beim Reinigen und nach der Nutzung das Gerät ausschalten.
- Wenn Sie einen beschädigten Teil des Schokobrunnens bemerken, darf dieser nicht verwendet werden.
- Weg von Kindern halten.
- Nicht geeignet für den Außenbereich.
- Das Gerät nicht heißen Stellen aussetzen.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, halten Sie das Gerät weg vom Wasser. Nach der Nutzung das Gerät sofort ausschalten.
- Die Auger-Welle während der Nutzung nicht anfassen! Wenn der Motor abgestellt und der Schokobrunnen aus dem Strom ausgeschaltet wird, können Sie die Auger-Welle und den Turm entfernen.

### **Anweisungen zum Recyceln und Entsorgen**

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

