

CHOCOLATE FOUNTAIN



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Čokoladna fontana nezamjenjiv je kuhinjski aparat za sve one koji vole čokoladu i vole iznenaditi svoje goste posebnim i ukusnim jelima. Pomoću nje možete pripremiti ukusan čokoladni ili slani fondri za razno razne prigode.

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu te spremite ih za buduću upotrebu.

SADRŽAJ PAKETA

PAKET SADRŽI:

- 1x čokoladnu fontanu
- 1x toranj
- 1x bušilica
- 1x korisnički priručnik
- 1x godišnju garanciju

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifikacije: 65 watts / 230 volts / 50 Hz

Boja: smeđa

UPUTE ZA UPOTREBU

Za zaslađivanje čokoladnom fontanom možete koristiti različite vrste voća i slatkiša (jagode, grožđe, marshmallows, kriške jabuke, kolačiće, sladoled, orašaste plodove,...) koje namočite u čokoladu. Možete koristiti mliječnu, tamnu ili bijelu čokoladu.

Još više! Umjesto čokolade možete koristiti sir i u njega umočiti grožđe, krekeri, kruh, kriške jabuke, ... U slučaju korištenja sira, sir morate otopiti na vodenoj kupki i razrijediti ga bijelim vinom ili vrhnjem/šlagom.

Fontana također izvrsno djeluje uz BBQ umake. Ako je umak previše gust, razrijedite ga vinom ili drugom tekućinom.

1. Prije prve upotrebe morate čokoladnu fontanu sastaviti. Fontana se sastoji od nekoliko dijelova koji se mogu lako rastaviti, oprati u perilici posuđa i ponovno sastaviti. Ne perite donji dio fontane u kojem se nalazi motor!
2. Prije sastavljanja, očistite pokretne dijelove fontane
3. Prilikom sastavljanja obratite pažnju da svaki dio učvrstite na svoje mjesto.

PRIPREMA ČOKOLADE ZA ČOKOLADNU FONTANU

Fontana djeluje dobro s bilo kojom vrstom čokolade. A najbolje s čistom belgijskom čokoladom koja sadrži visok dio kakao maslaca, tako da ovoj čokoladi nije potrebno dodatno ulje.

POSTUPAK:

1. Prije korištenja, postavite fontanu na sigurno, stabilno mjesto.
2. Fontanu priključite na struju i pritisnite prekidač HEAT, a u međuvremenu čokoladu istopite u vodenoj kupki ili mikrovalnoj pećnici.
3. Kad je čokolada tekuća, dodajte maslac ili ulje za bolju teksturu i fluidnost na fontani, pogotovo ako čokolada sadrži mali dio kakao maslaca.
4. Ulijte rastopljenu čokoladu na fontanu i uključite prekidač MOTOR. Čokolada će odmah početi putovati i kretati se po fontani.
5. Pustite da čokolada putuje kroz fontanu 2 minute, a zatim isključite motor na 30 sekundi da biste iz fontane uklonili sav zrak, koji bi kasnije mogao ometati rad. Nakon 30 sekundi ponovo pokrenite motor.
6. Ako čokolada nije tekuća, oko fontane dodajte malo ulja.
7. Nikada ne dodajte hladnih tekućina jer usporavaju protok čokolade.

UPOZORENJE!

- Motora nikad ne čistite pod vodom ili vodom.
- Motor se ne smije prati u perlici posuđa.
- Za čišćenje nikad nemojte koristiti abrazivnu spužvu ili krpu.
- Fontanu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- U fontanu nikad ne stavljajte drugih namirnica.
- Tijekom čišćenja ili kad završite s korištenjem, fontanu isključite iz elektrike.
- Ako primijetite oštećen dio fontane, ne smijete je koristiti.
- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Ne preporučuje se za vanjsku upotrebu.
- Držite fontanu dalje od vrućih mjesta i površina.
- Da biste spriječili udar struje, uređaj ne koristite u blizini vode. Odmah nakon korištenja uređaj isključite iz elektrike.
- Ne dirajte bušilicu kad je fontana upaljena! Kad isključite motor i uređaj isključite iz elektrike, možete ukloniti bušilicu i toranj.

Upute za recikliranje i odlaganje



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod u cijeloj EU ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete za okoliš ili zdravlje ljudi od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvod reciklirajte odgovorno kako bi poticali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povratak korištenog uređaja koristite sustav za dostavu i prikupljanje ili se obratite na prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može ovaj proizvod prihvatiti za recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.