

APARÁT NA ČOKOLÁDOVÉ FONDU



UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

Čokoládová fontána je nepostrádateľný kuchynský aparát pre všetkých milovníkov čokolády ktorí radi prekvapia svojich hostí zaujímavými pochutinami. Pomocou tohoto aparátu môžete pripraviť slastné čokoládové alebo slané fondu.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie možné využitie.

OBSAH BALENIA

BALENIE OBSAHUJE:

1x čokoládová fontána

1x veža

1x vrták

1x užívateľská príručka

1x ročná záruka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Špecifikácie: 65 watts / 230 volts / 50 Hz

Farba: hnedá

NÁVOD NA POUŽITIE

Vo fontáne môžete roztopiť rôzne druhy ovocia (jahody, hrozná, marshmallow, jablkové rezy, piškóty, zmrzlinu, oriešky,...), ktoré namáčate do čokolády. Použiť môžete mliečnu, horkú, alebo bielu čokoládu.

A omnoho viac! Namiesto čokolády môžete použiť syr a namočiť doň hrozná, kreky, hrianky atd. V prípade použitia syru, ho musíte roztopiť nad vodnou kúpeľou a zriediť bielym vínom alebo smotanou.

Fontána si poradí aj s BBQ omáčkami. V prípade, že je omáčka hustejšia, zriedte ju bielym vínom alebo trochou vody.

1. Pred prvým použitím je nutné aparát zložiť. Fontána sa skladá z viacerých častí ktoré jednoducho demontujete a môžete umyť v umývačke na riad. Neumývajte spodnú časť fontány kde sa nachádza motor!
2. Pred montážou aparátu očistite všetky jeho časti.
3. Pri montáži aparátu postupujte presne podľa návodu

PRÍPRAVA ČOKOLÁDY PRE ČOKOLÁDOVÚ FONTÁNU

Pre použitie vo fontáne je vhodná akákoľvek čokoláda. Najlepšie je použiť pravú belgickú čokoládu ktorá neobsahuje olej.

POSTUP:

1. Pred začiatkom postavte aparát na rovné miesto.
2. Zapojte aparát do elektriny a stlačte tlačidlo HEAT, medzitým roztopte čokoládu vo vodnom kúpeli, alebo mikrovlnnej rúre.
3. Akonáhle je čokoláda v tekutom stave, pridajte do nej trochu masla pre lepšiu vláčnosť, obzvlášť v prípade ak sa jedná o čokoládu s menším podielom kakaových zrn..
4. Roztopenú čokoládu nalejte do aparátu a stlačte tlačidlo MOTOR. Čokoláda sa začne okamžite pohybovať a tiecť po aparáte.
5. Čokoládu nechajte krúžiť 2 minúty potom motor vypnite na dobu 30 sekúnd, aby ste z aparátu odstránili zbytočný vzduch ktorý bude rušiť fungovanie prístroja. Po 30 sekundách prístroj znovu zapnite.
6. V prípade, že sa čokoláda v aparáte nepohybuje, pridajte trochu oleja.
7. Do čokolády nikdy nepridávejte chladné tekutiny ktoré zmenia jej konzistenciu.

UPOZORNENIE!

- Motor nikdy nečistite vodou, alebo pod vodou.
- Motor neumývajte v umývačke riadu.
- Pre čistenie nepoužívajte abrazívne hubky a handričky.
- Fontánu nikdy nenechávajte bez dozoru.
Do fontány nikdy nepridávajte iné potraviny.
- Pri čistení a po konci použitia odpojte aparát z elektriny.
- V prípade, že ste spozorovali poškodenú súčasť prístroj nepoužívajte.
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Nie je vhodná na použitie v exteriéroch.
- Fontánu nepokladajte v blízkosti horúcich predmetov.
- Aparát nepoužívajte v blízkosti vody, aby nedošlo ku zraneniam spôsobených elektrickou energiou. Po skončení použitia prístroj odpojte z elektriny.
- Pri použití sa nikdy nedotýkajte vrtáku! Vežu a vrták môžete odstrániť až po vypnutí aparátu a jeho odpojení z elektrického prúdu.

Správne odkladanie odpadkov



Symbol preškrtnutého odpadkového koša je symbolom označujúcim predmety ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Táto direktíva je platná pre celé územie EU. V prípade správne recyklovaných odpadkov chránite životné prostredie. Ak bude výrobok z vašej strany deponovaný správne, zabránite škode na životnom prostredí a zdraví osôb a zvierat. Recyklácia výrobkov znamená ochranu životného prostredia. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku kontaktujte zodpovedné orgány, vaše komunálne centrum, alebo obchod kde ste produkt zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa predpisy platné v ES.