

HAIR TRIMMER – машинка за подстригване



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

HAIR TRIMMER е професионална машинка за подстригване. За бързо и лесно оформяне на брада или прическа.

Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и ги запазете за бъдеща употреба.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

1x HAIR TRIMMER

1x USB кабел (стандарт 5V)

3x приставки (1 mm, 2 mm и 3 mm)

1x четка за почистване

1x ръководство за употреба

1x година гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

мощност: 3W

капацитет на батерията: 2000mAh/18650

Зареждане: USB кабел 5V

Време за зареждане: 2 часа



Експлоатация: от 90 до 120 min

Тип батерия: 600mAh

Напрежение: 3.7V

Цвят: черен

КАК ДА УПОТРЕБЯВАТЕ

1. Заредете машината за подстригване преди да я използвате за първи път. Заредете я с USB кабел за зареждане.
2. Поставете кабела в долната част на машината за подстригване, а другата - в адаптера.
3. Свалете черната защитна капачка преди да използвате машинката за подстригване.
4. Натиснете веднъж бутона , който се намира в долната част на уреда. Можете да започнете употребата. Изключвате с натискане на бутона .

ПРИСТАВКИ

Уредът има 3 приставки:

- приставка 1 mm
- приставка 2 mm
- приставка 3 mm

Използвайте приставките в зависимост от дължината на косата или брадата, която искате.

КАК ДА ЗАМЕНЯМЕ ПРИСТАВКИТЕ

1. Подравнете приставката с ръба на острието.
2. Натиснете леко напред, за да я фиксирате.

ОТСТРАНЯВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НОЖЧЕТО

ОТСТРАНЯВАНЕ

Извадете ножчето, като с отвертка разхлабите винтовете на главата на острието. Дръжте острието с другата си ръка, така че да не пада на земята.

ПОСТАВЯНЕ

Пружината на острието е подравнена с пружината А на острието на главата В. Затегнете винта с отвертка и проверете дали главата на острието няма да падне.

КАК ДА ПОЧИСТИМ

1. Отстранете накрайника
2. Вземете предоставената четка и отстранете космите.
3. Леко намажете ръба на острието с масло преди или след употреба

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Дръжте машинката за подстригване далеч от огън или вода!
- ✓ Дръжте далеч от деца
- ✓ Не разглобявайте продукта.
- ✓ Не използвайте вода за почистване. Използвайте влажна кърпа или неутрален сапун.
- ✓ Лекото загряване на машинката за подстригване по време на употреба или по време на зареждане е нормално. При интензивно загряване моля, прекратете използването на продукта, защото това може да бъде знак за повреда.
- ✓ Когато батерията е достигнала края на живота си, изхвърлете на опреленото за това място.

Правилно изхвърляне на отпадъците



Символът на зачеркнато кошче за боклук на вашия продукт или на опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък за територията на целия ЕС. Като гарантирате, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от неправилно боравене с този продукт. Материалите за рециклиране помагат за опазване на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местните власти, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС