

HAIR TRIMMER



BENUTZERHANDBUCH

Hair Trimmer ist der professionelle Haarschneider – zum schnellen und einfachen Formen des Barts oder der Frisur.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

IM PAKET ENTHALTEN:

1x Haarschneider

1x USB-Kabel (Standard 5V)

3x Aufsätze (1 mm, 2 mm und 3 mm)

1x Bürste zur Reinigung des Haarschneiders

1x Benutzerhandbuch

1x Jahresgarantie

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsleistung: 3W

Akku-Kapazität: 2.000mAh/1.8650

Aufladung: USB-Adapter 5V

Ladezeit: 2 Stunden



Nutzungszeit: 90 bis 120 Minuten

Akku-Typ: 600mAh

Betriebsspannung: 3.7V

Farbe: schwarz

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Laden Sie den Hair Trimmer über das USB-Kabel vor der ersten Anwendung auf. Das Kabel stecken Sie in den Unterteil des Haarschneiders ein, den anderen Teil aber in den Adapter.
2. Bevor Sie mit dem Schneiden anfangen, entfernen Sie die schwarze Schutzkappe. Den Haarschneider schalten Sie mit dem Druck auf  (auf dem Unterteil des Schneiders) ein. Jetzt können Sie anfangen. Um den Haarschneider auszuschalten, müssen Sie erneut auf  drücken.

AUFSÄTZE

Der Haarschneider beinhaltet drei Aufsätze:

- Aufsatz 1 mm
- Aufsatz 2 mm
- Aufsatz 3 mm

Die Aufsätze können Sie beliebig verwenden, abhängig von der Haar- oder Bartlänge.

WECHSEL DER AUFSÄTZE

1. Stellen Sie den Aufsatz mit dem Rand der Klinge hoch.
2. Ein wenig nach vorne schieben, um ihn zu befestigen.

ENTFERNUNG DER KLINGE UND EINSTELLUNG

ENTFERNUNG

Die Klinge entfernen Sie so, dass Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher auf dem Kopf der Klinge ausschrauben. Mit der anderen Hand halten Sie die Klinge, damit sie nicht runterfällt.

EINSTELLUNG

Die Feder der Klinge ist mit der Feder A auf dem Kopf der Klinge B hochgestellt. Die Schraube befestigen Sie mit einem Schraubendreher und achten Sie darauf, dass der Kopf der Klinge nicht runterfällt.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG DES HAARSCHNEIDERS

1. Machen Sie den Aufsatz auf.
2. Nehmen Sie die beiliegende Bürste und entfernen Sie die Haare.
3. Vor oder nach der Anwendung streichen Sie leicht den Rand der Klinge mit Öl.

ACHTUNG!

- Den Haarschneider nicht Feuer oder Wasser aussetzen!
- Das Produkt nicht zerlegen.
- Um den Haarschneider zu reinigen, verwenden Sie bitte kein Wasser. Benutzen Sie einen befeuchteten Lappen oder neutrale Seife.
- Leichte Erhitzung des Haarschneiders während der Nutzung oder Aufladung ist normal.
- Nachdem die Akku-Lebensdauer abgelaufen ist, gehört der Akku zu den gefährlichen Abfällen.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.



