

# HAIR TRIMMER- HAJVÁGÓ GÉP



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Hair Trimmer egy professzionális hajvágó. A szakáll vagy a frizura gyors és egyszerű kialakításához.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és tárolja azokat későbbi felhasználás céljából.

## A CSOMAG TARTALMA

A CSOMAG TARTALMA:

1x hajvágó

1x USB töltőkábel (5 V-os standard)

3x mellékelt fejek (1 mm, 2 mm és 3 mm)

1x kefe a nyírás tisztításához

1x felhasználói kézikönyv

1x egyéves garancia

## TEHNIKAI SZPECIFIKÁCIÓK

Működési teljesítmény: 3W

Az akkumulátor kapacitása: 2000mAh / 18650

Töltés: USB adapter 5 V

Töltési idő: 2 óra

Felhasználási idő: 90-120 perc

Akkumulátor típusa: 600mAh


Működési feszültség: 3,7 V


Fekete szín

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Töltse fel a hajvágót használat előtt.

Töltse fel egy USB töltőkábellel. Helyezze a kábelt a hajvágógép alsó részébe, a másik részt az adapterbe.

2. A hajvágógép használata előtt távolítsa el a fekete védősapkát. Bekapcsolja egy gombnyomással (a hajvágógép alján). 

És már kezdheti használni. Kapcsolja ki a gomb ismételt megnyomásával. 

## MELLÉKELT FEJEK

A vágógép 3 mellékletet tartalmaz:

- 1 mm-es rögzítés

- 2 mm-es rögzítés

- 3 mm-es rögzítés

Használja a mellékleteket, ahogy tetszik, a kívánt haj- vagy szakállhossztól függően.

## A MELLÉKLETEK RÖGZÍTÉSE

1. Igazítsa a rögzítést a penge széléhez.

2. Biztosítsa úgy, hogy enyhén nyomja kissé előre.

## A PENGE ELTÁVOLÍTÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE

### ELTÁVOLÍTÁS

Távolítsa el a pengét egy csavarhúzóval, hogy meglazítsa a pengefej csavarjait. Tartsa a pengét a másik kezével úgy, hogy ne essen a földre.

### RÖGZÍTÉS

A pengesúly igazodik a B fej és A rugójához. Húzza meg a csavart csavarhúzóval, és ellenőrizze, hogy a pengefej nem esik-e le.

## A TISZTÍTÁSHOZ VALÓ UTASÍTÁSOK

1. Nyissa ki az adaptert.
2. Vegye ki a mellékelt kefét, és távolítsa el a haját / szőrszálakat.
3. Használat előtt vagy után enyhén kenje meg a penge széleit olajjal

### FIGYELEM!

- Tartsa távol az ollót tűztől vagy víztől!
- - Ne szedje szét a terméket.
- - Ne használjon vizet a hajnyírógép tisztításához. Használjon nedves ruhát vagy semleges szappant.
- - Normál esetben a vágógép enyhén bemelegül használat közben vagy töltés közben.
- - Ha az akkumulátor élettartama lejárt, dobja el arra kiválasztott helyre.

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

