

HAIR TRIMMER



MANUALE D'USO

Hair Trimmer è il tagliacapelli professionale. Per uno styling della barba o dell'acconciatura facile e rapido.

Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni d'uso allegate e conservarle per un utilizzo futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LA CONFEZIONE CONTIENE:

1x tagliacapelli

1x USB cavo di ricarica (standard 5V)

3x pettini (1mm, 2mm e 3mm)

1x spazzola per la pulizia del tagliacapelli

1x manuale d'uso

1x garanzia annuale

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 3W

Capacità della batteria: 2000mAh/18650

Ricarica: adattatore USB 5V

Tempo di ricarica: 2 ore



Tempo di utilizzo: da 90 a 120min

Tipo di batteria: 600mAh

Corrente nominale: 3,7V

Colore: nero

ISTRUZIONI D'USO

1. Ricaricare il tagliacapelli prima del primo utilizzo. Caricarlo con l'USB cavo di ricarica. Inserire il cavo nella parte inferiore del tagliacapelli e nell'adattatore.
2. Prima di utilizzare la tosatrice rimuovere il cappuccio di protezione nero. Accenderlo con una semplice pressione del pulsante  (nella parte inferiore della tosatrice e già puoi iniziare a usarlo. Spegnerlo premendo nuovamente il pulsante .

PETTINI

La tosatrice contiene 3 pettini:

- pettine 1mm
- pettine 2mm
- pettine 3mm

Usare i pettini come preferisci, a seconda della desiderata lunghezza dei capelli o della barba.

CAMBIARE PETTINI

1. Allineare il pettine con il bordo della lama.
2. Spingere leggermente in avanti per fissarlo.

RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE LA LAMA

RIMUOVERE

Rimuovere la lama usando un cacciavite per allentare le viti sulla punta della lama. Con l'altra mano tenere la lama per non farla cadere.

RIPOSIZIONARE

La molla della lama è allineata con la molla A sulla lama della punta B. Serrare la vite con un cacciavite e assicurarsi che la punta della lama non cada.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLA TOSATRICE CAPELLI

1. Aprire il pettine.
2. Prendere la spazzola allegata e rimuovere peli/capelli.
3. Ungere leggermente il bordo della lama con olio prima o dopo l'uso.

AVVERTENZA!

- Tenere il tagliacapelli lontano dal fuoco o dall'acqua.
- Non smontare il dispositivo.
- Non usare acqua per pulire il tagliacapelli. Utilizzare un panno umido o un sapone neutrale.
- Un leggero riscaldamento del tagliacapelli durante l'uso o durante la ricarica è normale.
- Quando la batteria ha raggiunto la fine della sua durata, gettarla in rifiuti speciali pericolosi.

Rifiuti e corretto smaltimento



Il simbolo del bidone barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere considerato un rifiuto domestico in tutta l'UE. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inopportuna dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclo di materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di questo prodotto contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il prodotto rispetta le normative vigenti all'interno della CE.