

# MATU TRIMMERIS



## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Matu trimmeris ir profesionāls matu trimmeris. Ātrai un vieglai bārdas vai frizūru veidošanai.

Pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet pievienotos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai lietošanai.

## IEPAKOJUMA SATURS

IEPAKOJUMĀ IETILPST:

1x matu griezējs

1x USB uzlādes kabelis (standarta 5

V) 3x uzgaļi (1 mm, 2 mm un 3 mm)

1x birste griešanas mašīnas tīrīšanai.

1x lietotāja

rokasgrāmata 1x gada

garantija

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

**Darbības jauda:** 3 W

**Akumulatora ietilpība:** 2000mAh/18650

**Uzlāde:** 5V USB adapteris

**Uzlādes laiks:** 2 stundas

**Lietošanas laiks:** 90 līdz 120 min.



**Akumulatora tips:**

600mAh **Darbības**

**spriegums:** 3,7 V

**Krāsa:** melna

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Pirms matu trimmera pirmās lietošanas reizes uzlādējiet to, izmantojot komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli.
2. Pirms cirpšanas mašīnas lietošanas noņemiet melno aizsargvāciņu. Lai to ieslēgtu, nospiediet  pogugriešanas mašīnas apakšdaļā )
3. Izslēdziet griešanas mašīnu, vēlreiz nospiežot  pogu .

## IESTATĪJUMI

Griezējmehānismam ir 3 uzlikas:

- uzgaļa 1 mm
- 2 mm spigots
- uzgalis 3 mm

Atkarībā no matu vai bārdas garuma izmantojiet uzgaļus pēc saviem ieskatiem.

## ADAPTERU NOMAIŅA

1. Saskaņojiet uzgali ar asmeņa malu.
2. Lai to nostiprinātu, to nedaudz pastumiet uz priekšu.

## ASMEŅA NOŅEMŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

### IZSTRĀDĀŠANA

Lai noņemtu asmeni, ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūves uz asmens galvas. Uzmanieties, lai asmens nenokristu uz grīdas.

### NAKTSMĪTNES

Asmeņa atspere ir saskaņota ar atsperi A uz galviņas B asmeņa. Pievelciet skrūvi ar skrūvgriezi un pārbaudiet, vai asmens galva ir stingri nostiprināta.

## MATU GRIEŠANAS MAŠĪNAS TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Noņemiet sprauslu.
2. Paņemiet komplektā iekļauto birsti un noņemiet matus/matus.
3. Pirms vai pēc lietošanas asmeņa malas viegli apsmērējiet ar eļļu.

### BRĪDINĀJUMS!

- Nenovietojiet grieznes uguns vai ūdens tuvumā!
- Nedemontējiet izstrādājumu.
- Šķēres tīrīšanai neizmantojiet ūdeni, izmantojiet mitru drānu.
- Tas ir normāli, ka griešanas ierīce lietošanas vai uzpildīšanas laikā nedaudz uzsilst.
- Kad akumulators ir izlādējies, izmetiet to bateriju atkritumos.

### Pareiza atkritumu iznīcināšana



Pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šāds izstrādājums nav uzskatāms par sadzīves atkritumiem visā ES. Ja rūpēsieties par pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs izvairīsieties no iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku veselību, ko citādi radītu nepareiza rīcība ar šo izstrādājumu. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdz aizsargāt dabu un dabas resursus. Sīkāku informāciju par to, kā pārstrādāt šo izstrādājumu, lūdzam saņemt attiecīgajās iestādēs, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas centrā vai veikalā, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.