

# HAIR TRIMMER



## MANUAL DE UTILIZARE

Hair Trimmer este o mașină de tuns profesională. Pentru modelarea rapidă și ușoară a bărbii sau a părului.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție *instrucțiunile de utilizare* atașate și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

PACHETUL CONȚINE:

1x aparat de tuns

1x cablu de încărcare USB (standard 5V)

3x piepteni de ghidare (1 mm, 2 mm in 3 mm)

1x perie de curățare a aparatului

1x manual de utilizare

1x un an garanție

## SPECIFICAȚII TEHNICE

**Putere de funcționare:** 3W

**Capacitatea bateriei:** 2000mAh/18650

**Mod de încărcare:** USB adaptor 5V

**Timp de încărcare:** 2 ore



**Timp de utilizare:** de la 90 până la 120 minute

**Tip baterie:** 600mAh

**Tensiune de funcționare:** 3.7V

**Culoare:** negru

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Încărcați aparatul Hair Trimmer înainte de utilizare. Încărcați-l cu ajutorul cablului USB. Inserați capătul corespunzător al cablului în mufa aparatului de tuns, iar celălalt capăt în adaptor.
2. Înainte de utilizare, scoateți de pe aparat apărătoarea neagră. Porniți aparatul apăsând o dată butonul  (în partea de jos a aparatului). Puteți începe să folosiți aparatul. Deconectați aparatul apăsând din nou butonul .

## ACCESORII

Aparatul de tuns conține 3 piepteni de ghidare:

- pieptene de ghidare de 1 mm
- pieptene de ghidare de 2 mm
- pieptene de ghidare de 3 mm

Folosiți aceste accesorii în funcție de lungimea dorită a bărbii sau a părului.

## SCHIMBAREA ACCESORIILOR

1. Îndreptați pieptenele astfel încât să fie în drept cu lama.
2. Apăsăți ușor înainte pentru a-l fixa.

## SCHIMBAREA LAMEI

### DEMONTAREA

Scoateți lama deșurubând cu șurubelnița șuruburile de pe lama principală. Cu altă mână țineți lama.

### MONTAREA

Arcul lamei este îndreptat cu arcul A pe lama de pe cap B. Înșurubați șurubul și asigurați-vă că lama este bine fixată și nu va cădea.

## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE A MAȘINII DE TUNS

1. Scoateți pieptenele de ghidare.
2. Îndepărtați firele de păr cu peria.
3. Înainte sau după utilizare ungeți ușor marginea lamei cu ulei.

### AVERTIZARE!

- Nu apropiați mașina de tuns de foc sau de apă!
- Nu demontați produsul.
- Nu folosiți apă pentru curățarea aparatului. Folosiți o lavetă umedă sau un detergent neutru.
- Încălzirea ușoară a aparatului în timpul utilizării sau în timp ce se încarcă este firesc.
- După expirarea duratei de viață a bateriei, aruncați-o într-un loc special amenajat pentru colectarea bateriilor uzate.

### Regulamentul privind gestionarea deșeurilor



Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mănuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.