

# ZASTRIHOVAČ VLASOV



## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Hair Trimmer je Profesionálny zastrihovač vlasov. Rýchle zastrihovanie brady, alebo vlasov.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

## OBSAH BALENIA

BALENIE OBSAHUJE:

1x zastrihovač vlasov

1x USB kábel (štandardný 5V)

3x nástavok (1 mm, 2 mm in 3 mm)

1x kefka na čistenie zastrihovača

1x užívateľská príručka

1x ročná záruka

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**Výkon:** 3W

**Kapacita batérie:** 2000mAh/18650

**Dobíjanie:** USB adapter 5V

**Čas dobíjania:** 2 hod



**Čas pripravenosti:** od 90 do 120 min

**Typ batérie:** 600mAh

**Napätie:** 3.7V

**Farba:** čierna

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred prvým použitím Hair Trimmer nabite. Dobijete ho priloženým USB káblom. Kábel zasunúte do aparátu a druhý koniec do adaptéru.
2. Pred použitím odstráňte z aparátu bezpečnostný poklop. Strojček zapnete stlačením tlačidla  (v dolnej časti strojčeka). Môžete začať s použitím. Strojček vypnete opätovným stlačením tlačidla .

## HLAVY

Strojček má 3 hlavy:

- hlavica 1 mm
- hlava 2 mm
- hlava 3 mm

Hlavy používajte ľubovoľne, podľa toho akú dĺžku vlasov, alebo brady si zvolíte.

## VÝMENA HLÁV

1. Hlavu zrovnajte s okrajom strojčeka.
2. Potom ju jemne stlačte, aby sa zasunula.

## ODSTRÁNENIE A NASADZOVANIE ČEPELE

### ODSTRÁNENIE

Čepeľ odstráňte tak, že skrutkovačom odskrutkujete skrutky ktoré sú umiestnené na hlave strojčeka. Druhou rukou čepeľ podržte, aby vám nepadla na zem.

### NASADZOVANIE

Pružinu čepele vyrovnajte s pružinou A na a hlave čepele B. Skrutku zaskrutkujte skrutkovačom a presvedčte se, či je hlava dobre pripevnená.

## NÁVOD NA ČIŠTENIE ZASTŘIHOVAČA VLASOV

1. Otvorte hlavu strojčeka.
2. Pre odstránenie vlasov/fúzov použite kefku.
3. Pred, alebo po použití môžete okraj čepele namazať trochou oleja

### UPOZORNENIE!

- Strojček nepribližujte k ohňu, alebo vode!
- Strojček nedemontujte.
- Pri čistení strojčeka nepoužívajte vodu. Použite vlhkú handričku a kefku.
- Jemné ohriatie strojčeka počas použitia je normálny jav.
- Prázdnu batériu recyklujte v príslušnom kontajneri.

### Správe odhadovanie odpadkov



Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku označuje výrobok ktorý nesmie byť považovaný za domáci odpad ato na celom území EU. V prípade, že budete tento výrobok recyklovať správnym spôsobom, zabránite škodám ktoré môžu vzniknúť v opačnom prípade. Recyklácia výrobkov predstavuje ochranu životného prostredia. Viac informácií vám môže poskytnúť vaše lokálne komunálne centrum, alebo obecný úrad a predajňa kde ste tento výrobok zakúpili.



Prehlásenie výrobcu, o súlade certifikácie výrobku s direktívami ES.