

LED-SAPKA



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és őrizze meg későbbi szükség esetén.

A CSOMAG TARTALMA

- 1x LED sapka
- 1x USB kábel
- 1x használati útmutató
- 1x éves garancia

MŰSZAKI ADATOK

- **Termék neve:** Magic Screen LED sapka
- **Akkumulátor típusa:** polimer akkumulátor
- **Termékmodell:** HCY-007

- **Képernyő mérete:** 150 mm x 33 mm (többnyelvű változat) / 122 mm x 22 mm (angol változat)
- **Bemeneti feszültség:** 5V 1A
- **Kapacitás:** 450 mAh
- **Töltés:** USB-Port
- **Töltési idő:** 3-4 óra
- **Működési idő:** 8-10 óra (többnyelvű változat) / 15-20 óra (angol nyelvű változat)
- **Az akkumulátor élettartama:** akár 500, vagy több töltési ciklus

A LED-sapka kijelzőjét az applikáción keresztül működtetheti. Megváltoztathatja a szöveget, mintát, ritmust vagy akár a hívásemlékeztetőt.

A LED-sapka energiatakarékos és nagy kapacitással rendelkezik.

Töltés közben a kijelzőn nyomonkövetheti a töltés állapotát - teljesen feltöltött, vagy üres.

Működési elv: a LED-sapka akkumulátorral működik, és az alkalmazáson keresztül működtethető. Feltöltés után a LED-sapka ismét használható.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a jobb hátsó gombot a LED-sapka alján, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ugyanazt a gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
3. A termék csak az alkalmazáson keresztül működik. A Bluetooth mobil eszközön történő aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a LED-kijelzőt.
4. Okos telefonján nyissa meg az alkalmazás oldalát, és válassza ki a csatlakoztatott eszközt.
5. A sikeres kapcsolódás után elkezdheti használni.

KATEGÓRIA	FUNKCIÓK	TARTALOM
Beállítási mód	Nyelvi verziók	Kínai, hagyományos kínai, angol, német, portugál, japán, koreai, orosz, francia
Kijelző mód	Mintaanimáció	Különböző animációk és sajátkezűleg létrehozott minták támogatása.
	Szövegszerkesztés	Támogatja a többnyelvű verziót /(angol változat) angol és arab jelekre, szimbólumokra korlátozott
	Graffiti szerkesztése	Kreatív graffiti-kijelző
	Kijelző mód	Rögzített, bal, jobb, fel, le, villogó, tükrírás, dőlt, félkövér betűtípus
Zene mód	Ritmus	Zene lejátszása + ritmus

»MAGIC DISPLAY« ALKALMAZÁS

1. A Magic Display alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
2. Nyissa meg az alkalmazást, majd nyomja meg a "Connection" gombot (a Bluetooth és GPS állapotot be kell kapcsolni).

3. A sapkán nyomja meg a bekapcsológombot.
4. Csatlakozás: nyomja meg a Frissítés gombot, és jelölje be a fenti négyzetet a Bluetooth opcióval.
5. Csatlakozás: a bal felső sarokban lévő nyíl megnyomásával visszatérhet a kezdőlapra.
6. Nyelvválasztás: nyelvi beállítások
7. Kattintson az ikonra (fehér ceruza) a szerkesztési oldalra való belépéshez.
8. A szerkesztőoldal megnyitása után tetszés szerint szerkesztheti a szöveget.
9. Szerkesztés: a szövegek gombja alul található (fehér nyíl egy piros körben). Nyomja meg a gombot, hogy a szerkesztési oldalon beírt szöveg megjelenjen a LED-kijelzőn.
10. Kép: előre beállított minták
11. Zene: egyedülálló, dinamikus ritmusminták
12. Szerkesztés: kattintson a jobb felső sarokban található ikonra a képek szerkesztéséhez.
13. Kattintson az ikonra az idő leállításához.

FIGYELEM!

- Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, kapcsolja ki a készüléket (ez védi az akkumulátor élettartamát).
- 9V / 2A, 12V / 2A, 5V / 3A stb. kimeneti teljesítményű töltőt nem szabad használni, különben nem garantálható a biztonságos töltési folyamat.
- Ne használja a terméket töltés közben; A LED-es lámpák és a belső töltőelemek kiéghetnek.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
- Tisztítás: először vegye ki az akkumulátort és a LED-kijelzőt, majd mossa ki a sapkát.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek

