

# RUČNÍ PARNÍ ŽEHLIČKA



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vyhlazení vrásek na oblečení se stane s napařovací žehličkou ještě snadnějším úkolem! K jeho použití nepotřebujete žehlicí prkno, takže si můžete napařovací žehličku vzít s sebou na dovolenou nebo na výlet.

Před prvním použitím si pečlivě přečtete přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

## OBSAH BALENÍ

BALÍČEK OBSAHUJE:

- 1x ruční napařovací žehlička
- 1x nádrž na vodu (100 ml)
- 1x nádržka na vodu (120 ml)
- 4x nástavce na železnou hlavu žehličky
- 1x úložná taška
- 1x návod k použití 1x jednoroční záruka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Výkon:** 1 500 W

**Napájení:** 220-240V

**Kapacita vodní nádrže:** 110 ml

**Hmotnost:** 820 g

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ve spodní části napařovací žehličky je nádrž na vodu (110 ml). Sundejte nádrž z žehličky, poté odstraňte černou gumovou zátku umístěnou na horní straně nádrže.
2. Nalijte vodu do uzavřené nádoby (doporučuje se destilovaná voda), nalijte ji do otvoru nádrže, ale ne úplně do vrchu. Vezměte zátku, zasuňte ji do otvoru nádrže a zatlačte ji palcem dolů.
3. Vložte kabel do zásuvky, rozsvítí se červené světlo na žehličce. Počkejte několik sekund žehlička se zahřívá.
4. K žehlení nepotřebujete žehlicí prkno, protože žehlíte na věšáku na oblečení. Železnou hlavu žehličky jednoduše přiblížte k oblečení a pomalu žehlete shora dolů.
5. Jakmile se voda vypaří, jednoduše vodu dolijte do přiložené nádoby a do otvoru nádrže.
6. Po použití vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky a nechejte žehličku 15–30 minut úplně ochladit. Vyjměte nádrž ze žehličky a nechte ji uschnout.

## VAROVÁNÍ!

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
- Zařízení může způsobit vážné popáleniny.
- Používejte zařízení opatrně a nedotýkejte se železné hlavy žehličky. Železnou rukojeť držte pouze během používání.
- Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
- Výrobek používejte na čistém, suchém, dobře osvětleném a větraném místě, kde nejsou žádné hořlavé materiály.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen, nepoužívejte jej.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát

Tento produkt není zdravotní pomůcka, pokud máte jakékoliv zranění a/nebo zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem!

Vhodné pro děti od 10 let.

#### **Pokyny pro recyklaci a úschovu**

Tento výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Jedná se o direktivu pro celé území EU. Použitý výrobek recyklujte v souladu s obecnými předpisy tak, aby nenastala žádná škoda na životním prostředí, V případě, že chcete výrobek po vypršení jeho životnosti recyklovat, obraťte se na instituce pro to určené nebo požádejte o informace dovozce tohoto výrobku.

Prohlášení výrobce o tom, že výrobek vyhovuje předpisům podle direktivy EU.

