

HANDDAMPFBÜGELEISEN



BENUTZERHANDBUCH

Das Glätten von Falten auf der Kleidung geht mit diesem Dampfbügeleisen noch einfacher! Benötigt wird kein Bügelbrett, deswegen können Sie das Dampfbügeleisen zum Urlaub oder auf eine Reise mitnehmen.

Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen und zur künftigen Nutzung aufbewahren.

PAKET-INHALT

IM PAKET ENTHALTEN:

1x Handdampfbügeleisen
1x Wassertank (100 ml)
1x Messbecher (120 ml)
1x Jahresgarantie

4x Faserbürstenaufsatz
1x Aufbewahrungsbeutel
1x Benutzerhandbuch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsleistung: 1500W

Stromversorgung: 220-240V

Wassertank-Kapazität: 110 ml

Gewicht: 820g

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Auf der Unterseite des Bügeleisens befindet sich der Wassertank (110 ml). Nehmen Sie ihn ab, danach aber noch die schwarze Gummidichtung heraus, die sich auf der Oberseite des Wassertanks befindet.
2. Füllen Sie den beiliegenden Messbecher mit (destilliertem) Wasser, gießen Sie es in die Öffnung des Wassertanks um, jedoch nicht ganz bis oben. Nehmen Sie die Gummidichtung und setzen Sie sie in die Öffnung des Wassertanks ein, drücken Sie sie mit dem Daumen nach unten.
3. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose ein, rotes Licht am Bügeleisen leuchtet auf. Warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät erhitzt wird.
4. Das Handdampfbügeleisen können Sie ohne Bügelbrett verwenden, bei hängenden Kleidungsstücken. Den Kopf des Bügeleisens bringen Sie dem Kleidungsstück einfach näher und bügeln Sie langsam von oben nach unten.
5. Wenn das Wasser ausgeht, gießen Sie es in den Messbecher nach und danach noch in die Öffnung des Wassertanks.
6. Nach der Nutzung entfernen Sie das Kabel aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen 15-30 Minuten vollständig abkühlen. Den Wassertank nehmen Sie vom Bügeleisen ab und lassen Sie ihn trocknen.

ACHTUNG!

- Vor der ersten Anwendung die beiliegenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchlesen.
- Das Gerät kann schwere Verbrennungen verursachen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um und fassen Sie den Kopf des Bügeleisens nicht. Während des Gebrauchs fassen Sie bloß den Griff des Bügeleisens.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät in einem sauberen, trockenen, gut beleuchteten und belüfteten Raum, in dem keine brennbaren Materialien vorhanden sind.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Die Bestandteile des Geräts nicht verändern oder auseinandernehmen.
- Das Kabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.

Anweisungen zum Recyclen und Entsorgen

Diese Bezeichnung bedeutet, dass man das Produkt europaweit nicht in den Haushaltsabfall werfen darf. Um evtl. Schaden für Umwelt oder menschliche Gesundheit wegen unkontrollierter Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, somit fördern Sie nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen. Sofern Sie das gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das System zur Abgabe und Sammlung oder wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Verkäufer kann das Produkt für das umweltverträgliche Recycling annehmen.

Die Aussage des Herstellers, dass das Produkt den geltenden EU-Richtlinien entspricht.

