

RĘCZNE ŻELAZKO PAROWE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wyprasowanie zagnieceń na ubraniach z żelazkiem parowym stanie się jeszcze łatwiejsze! Nie potrzebujesz deski do prasowania, więc możesz je zabrać ze sobą na wakacje lub w podróż.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZESTAW ZAWIERA:

- 1x ręczne żelazko parowe
- 1x zbiornik na wodę (100 ml)
- 1x pojemnik do napełniania wody (120 ml)
- 4x nasadki na głowice żelazka
- 1x woreczek do przechowywania
- 1x instrukcja obsługi
- 1x roczna gwarancja

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Moc: 1500W

Zasilacz: 220-240V

Pojemność zbiornika na wodę: 110ml

Waga: 820g

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. W dolnej części żelazka parowego znajduje się zbiornik na wodę (110 ml). Zdejmij go z żelazka, a następnie natychmiast zdejmij czarny gumowy korek znajdujący się w górnej części zbiornika.
2. Wlej wodę do załączonego pojemnika (zalecana jest woda destylowana), napełnij go, ale nie do końca. Weź korek czarny korek, włóż go do otworu zbiornika i wciśnij kciukiem w dół.
3. Włóż kabel do gniazdka, zaświeci się czerwona lampka na żelazku. Poczekaj kilka sekund, aż żelazko się nagrzeje.
4. Do prasowania nie jest potrzebna deska do prasowania, ponieważ ubrania można prasować na wieszaku. Po prostu zbliż żelazko głowicą do ubrania i prasuj powoli od góry do dołu.
5. Gdy skończy się woda, po prostu wlej ją do załączonego pojemnika i do otworu zbiornika.
6. Po użyciu wyjmij przewód z gniazdka i pozostaw żelazko na 15-30 minut do całkowitego ostygnięcia. Wyjmij zbiornik z żelazka i pozostaw do wyschnięcia.

OSTRZEŻENIE!

- Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle jej przestrzegaj.
- Urządzenie może spowodować poważne oparzenia.
- Używaj urządzenia ostrożnie i nie dotykaj głowicy żelazka. Podczas używania żelazka trzymaj je tylko za rączkę.
- Wyłącz produkt, gdy go nie używasz.
- Używaj produktu w czystym, suchym, dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu, w którym nie ma materiałów łatwopalnych.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie naprawiaj ani nie demontuj części urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.