

ROČNI PARNI LIKALNIK



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Glajenje gub na oblačilih bo s parnim likalnikom postalo še bolj enostavno opravilo! Za uporabo ne potrebujete likalne deske, zato lahko parni likalnik vzamete s seboj tudi na dopust ali na potovanje.

Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA

PAKET VSEBUJE:

- 1x ročni parni likalnik
- 1x rezervoar za vodo (100 ml)
- 1x posodica za vodo (120 ml)
- 4x nastavki za glavo likalnika
- 1x vrečka za shranjevanje
- 1x navodila za uporabo
- 1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Moč: 1500W

Napajanje: 220-240V

Kapaciteta rezervoarja za vodo: 110ml

Teža: 820g

NAVODILA ZA UPORABO

1. Na spodnjem delu parnega likalnika se nahaja rezervoar za vodo (110 ml). Snemite ga dol z likalnika, takoj zatem pa odstranite še črn gumijasti zamašek, ki se nahaja na vrhu rezervoarja.
2. V priloženo posodico nalijte vodo (priporočena je destilirana voda), prelijte jo v odprtino rezervoarja, vendar ne čisto do vrha. Vzemite zamašek, vstavite ga v odprtino rezervoarja in ga s palcem potisnite dol.
3. Kabel vstavite v vtičnico, prižgala se bo rdeča lučka na likalniku. Počakajte nekaj sekund, da se likalnik segreje.
4. Za likanje ne potrebujete likalne deske, saj se lika na visečih oblačilih. Glavo likalnika enostavno približate kosu oblačila ter likajte počasi od zgoraj navzdol.
5. Ko vode zmanjka, jo enostavno dolijete v priloženo posodico in v odprtino rezervoarja.
6. Po končani uporabi vzemite kabel iz vtičnice ter pustite likalnik 15-30 min, da se popolnoma ohladi. Rezervoar odstranite iz likalnika ter pustite, da se posuši.

OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
- Naprava lahko povzroči resne opekline.
- Napravo uporabljajte previdno in se ne dotikajte glave likalnika. Med uporabo držite samo ročaj likalnika.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
- Izdelek uporabljajte v čistem, suhem, dobro osvetljenem in prezračenem prostoru, kjer ni vnetljivih materialov.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Delov naprave ne spreminjajte ali razstavlajte.
- Kabel redno preverjajte, če se pojavijo kakšne napake. Ne uporabljajte naprave, v kolikor je kabel poškodovan.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.