

GOLDCUT



MANUAL DEL USUARIO

GoldCut es el cortapelos profesional. Para dar forma a la barba o al peinado de forma rápida y sencilla.

Lea atentamente las instrucciones adjuntas antes de utilizarlo por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1x cortapelos

1 cable de carga USB (estándar de 5 V)

4x accesorios (1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm y 6 mm)

1x cepillo para la limpieza de la maquinilla

1x botella de aceite 1x

manual de usuario 1x

garantía anual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de funcionamiento:

3W

Capacidad de la batería: 2000mAh/18650

Carga: adaptador USB de 5V

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo de uso: de 90 a 120 minutos



Tipo de batería:

600mAh **Tensión de**

funcionamiento: 3,7V

Color: dorado

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de utilizar el GoldCut por primera vez, cárguelo con el cable de carga USB incluido.
2. Antes de utilizar el cortapelos, retire la tapa protectora negra. Para encenderla, pulse el  botón(en parte inferior de la recortadora).
3. Apague la recortadora pulsando de nuevo el  botón .

AJUSTES

La maquinilla contiene 4 accesorios:

- Espiga de 1,5 mm
- espiga 3 mm
- Espiga de 4,5 mm
- Espiga de 6 mm

Utiliza los accesorios como quieras, dependiendo de la longitud de tu pelo o barba.

CAMBIO DE ADAPTADORES

1. Alinee la espiga con el borde de la hoja.
2. Empújelo ligeramente hacia delante para asegurarlo.

DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA

REMOVER

Retire la cuchilla aflojando los tornillos del cabezal de la cuchilla con un destornillador. Tenga cuidado de no dejar caer la cuchilla al suelo.

ALOJAMIENTO

El muelle de la cuchilla está alineado con el muelle A de la cuchilla del cabezal B. Apriete el tornillo con un destornillador y compruebe que el cabezal de la cuchilla está bien fijado.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CORTAPELOS

1. Retire la boquilla.
2. Tome el cepillo suministrado y elimine los pelos.
3. Antes o después de su uso, recubra ligeramente el filo de la cuchilla con el aceite suministrado.

ADVERTENCIA

- Lea atentamente las instrucciones antes del primer uso y sígalas estrictamente.
- No tire el aparato al suelo.
- Si el producto está defectuoso, no lo utilice.
- No acerque la maquinilla al fuego o al agua.
- No desmonte el producto.
- No utilice agua para limpiar la maquinilla, utilice un paño húmedo.
- Es normal que la maquinilla se caliente ligeramente durante el uso o el rellenado.
- Apague el producto cuando no lo utilice.

Eliminación adecuada de los residuos



El símbolo del contenedor de basura tachado en un producto o en su envase indica que dicho producto no debe considerarse como residuo doméstico en toda la UE. Si se asegura de eliminar el producto correctamente, evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que se derivarían de una manipulación inadecuada del producto. El reciclaje de los materiales ayuda a proteger la naturaleza y los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar este producto, diríjase a las autoridades competentes, a su centro de eliminación de residuos domésticos o a la tienda donde compró el producto.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas CE aplicables.