

GOLDCUT



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A GoldCut egy professzionális hajvágó a szakáll vagy frizura gyors és egyszerű megnyírásához.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A CSOMAG TARTALMA

1x hajvágó égé

1x USB töltőkábel (standard 5V)

4x tartozék (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm és 6 mm)

1x tisztító kefe

1x üveg olaj

1x használati utasítás

1x 1 éves garancia

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: 3W

Akkumulátor kapacitása: 2000mAh / 18650

Töltés: 5V USB kábellel

Töltési idő: 2 óra



Működési idő: 90-120 perc

Akkumulátor típusa: 600 mAh

Feszültség: 3,7 V

Szín: arany

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Az első használat előtt tölts fel GoldCut készülék akkumulátorát a mellékelt USB töltőkábellel.
2. A trimmer használata előtt vegye le a fekete védősapkát. Kapcsolja be a  gomb egyszeri megnyomásával (a készülék alsó részén található).
3. Kapcsolja ki a nyírót a  gomb ismételt megnyomásával.

TARTOZÉKOK

A GoldCt nyírógép 4 tartozékkal rendelkezik:

- 1.5 mm-es fej
- 3 mm-es fej
- 4.5 mm-es fej
- 6 mm-es fej

Használja a tartozékokat szükség szerint, a kívánt haj- vagy szakállhossznak megfelelően.

A TARTOZÉKOK FELHELYEZÉSE

1. Igazítsa a tartozékot a penge éléhez.
2. Finoman nyomja be a rögzítéshez.

A PENGE LESZERELÉSE ÉS BESZERELÉSE

LESZERELÉS

A penge eltávolításához csavarhúzóval lazítsa meg a pengefejen lévő csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a penge ne essen a földre.

VISSZASZERELÉS

A penge rugója egy vonalban kell legyen a fejen lévő rugóval. Csavarhúzóval húzza meg a csavart, és ellenőrizze, hogy a pengefej biztosan rögzítve van-e.

ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSÁHOZ

1. Távolítsa el a feltett fejet.
2. Vegye elő a mellékelt kiskefét, és seperje ki vele a szőrszálakat.
3. Használat előtt vagy után enyhén kenje meg a penge szélét a mellékelt olajjal.

FIGYELEM!

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és szigorúan kövesse azokat. Ne dobja/ejtse le a készüléket a földre.

Ha a termék hibás, ne használja.

Tartsa távol a nyírógépet tűztől és víztől!

Ne szerelje szét a terméket.

Ne használjon vizet a hajvágó tisztításához, használjon nedves ruhát.

A hajvágó enyhe felmelegedése használat vagy töltés közben normális.

Kapcsolja ki a terméket, amikor nem használja.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal az EU-ban.

A nem ellenőrzött hulladékkezelés környezeti vagy emberi egészségkárosodásának elkerülése érdekében

felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

Használt eszköz visszajuttatásához használja a szállítási és gyűjtési rendszert,

vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan a terméket vásárolta.

Az eladó elfogadhatja ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményei