

# GOLDCUT



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

GoldCut to profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów. Do szybkiego i łatwego modelowania brody lub fryzur.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją przed pierwszym użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x maszynka do strzyżenia włosów

1x kabel do ładowania USB (standardowy 5V)

4x nasadki (1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm i 6 mm)

1x szczotka do czyszczenia maszynki

1x butelka oleju

1x instrukcja obsługi

1x roczna gwarancja

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

**Moc robocza:** 3W

**Pojemność akumulatora:** 2000mAh/18650

**Ładowanie:** USB adapter 5V

**Czas ładowania:** 2 godziny



**Czas użytkowania:** od 90 do 120 min

**Typ baterii:** 600mAh

**Napięcie robocze:** 3.7V

**Kolor:** złoty

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem GoldCut należy naładować za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Przed użyciem maszynki do strzyżenia należy zdjąć czarną osłonę ochronną. Aby włączyć urządzenie, należy raz nacisnąć przycisk  (na spodzie maszynki).
3. Wyłączyć maszynkę do strzyżenia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku .

## NASADKI

Maszynka zawiera 4 nasadki:

- nasadka 1.5 mm
- nasadka 3 mm
- nasadka 4.5 mm
- nasadka 6 mm

Używaj nasadek według własnego uznania, w zależności od długości włosów lub brody, jaką chcesz uzyskać.

## WYMIANA NASADEK

1. Wyrównaj nasadkę z krawędzią ostrza.
2. Lekko popchnąć do przodu, aby ją zabezpieczyć.

## DEMONTAŻ I MONTAŻ OSTRZA

### DEMONTAŻ

Zdejmij ostrze, odkręcając śruby na głowicy ostrza za pomocą śrubokręta. Należy uważać, aby nie upuścić ostrza na podłogę.

### MONTAŻ

Sprężyna ostrza jest wyrównana ze sprężyną A na ostrzu głowicy B. Dokręć śrubę śrubokrętem i sprawdź, czy głowica ostrza jest dobrze zamocowana.

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA MASZYNKI DO STRYZENIA WŁOSÓW

1. Zdejmij nasadkę.
2. Weź szczotkę dołączoną do zestawu i usuń włosy/zarost.
3. Przed lub po użyciu należy lekko posmarować krawędź ostrza olejem znajdującym się w zestawie.

## OSTRZEŻENIE!

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować.
- Nie rzucaj urządzenia na ziemię.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie należy go używać.
- Trzymaj maszynkę z dala od ognia i wody!
- Nie należy demontować produktu.
- Nie używać wody do czyszczenia maszynki, używać wilgotnej ściereczki.
- Niewielkie nagrzewanie się maszynki do strzyżenia podczas użytkowania lub ładowania jest zjawiskiem normalnym.
- Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.

### Prawidłowa utylizacja odpadów



Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepów, w których produkt został zakupiony.



Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy WE.